

Air Pump Booty 4 Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Зберегти обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvaret til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eishter Nutzung sinn och d' Sécherheesinformatiounen ze liesen. Béis Gebrauchsuweisung guff versueren.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.

HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Oba návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.






Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • Ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充电 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzlade • Įkrovimas • Φόρτιση • Ictargjar • Lueden • Betöltés • Poljenje • Punjenje • Заряджәне • Nabijeni • Nabijanie • Incărcare




Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement : la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • À piscar: pilha carregada • Lampeggiante: batteria in carica • Miganie: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерехтитъ: аккумулятор заряджастъ • Мигаєт: акумулятор заряджаєтсѧ • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet lader opp • Viikkuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatora uzlāde • Mirksi: baterija kraunasi • Evðeizl: αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda fiċċargha • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor tölt • Utlirpanje: baterija je polni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blinkáni: akumúlatör se nabíjí • Blíká: akumúlatör sa nabíja • Iluminare intermitentă: Acumulatorul se încarcă




Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence : batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Acceso: pilha carregada • Luce fisse: batteria carica • Diody: akumulator nadawany • Branden: Accu geladen • Свѣтитсѧ: акумулятор заряджений • Светится: акумулятор заряджен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Lalo palao: akku ladattu • Pöleb pidevali: aku on laetud • Spid: akumulators uzlādēts • Šviečia: baterija įkrauta • Evðeizl: σταθερά φωτεινή: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċargjat • Luucht un: Akku gelueden • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje: baterija je napolnjena • Svijetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svíceni: akumúlatör je nabitý • Svieti: akumúlatör nabííť • Iluminare: Acumulatorul încarcă




On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligar & desligar • Acceso & Spento • Wł. i wył. • Aan & uit • Вкл & Выкл • Вкл & Выкл • オン & オフ • 开 & 关 • På & av • On & off • På og av • Påälle & pois • Sees/väljas • leslegt un izslēgt • Įjungti ir išjungti • Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση • Mixghul u miifi • Un & Aus • BE & KI • Vloap in izklop • Ukľučívanje i isključívanje • Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Zapnúť a vypnúť • Pornit & Oprit



Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • Режим • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režim • Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod




Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilização • Utilizzo • Użytkowanie • Gebruik • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefošana • Naudojimas • Χρήση • Užo • Benutzen • Használat • Uporaba • Κορίση • Употреба • Používaní • Použitie • Utilizare




Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggestimenti • Wskazówki • Tips • Ποράδι • Советы • ヒント • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkkejä • Nöuanded • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Tipy • Tipy • Sfaturi



Cleaning • Reinigung • Nettoyage •
Limpieza • Limpeza • Pulizia • Czyszczenie • Schoonmaken • Очищення •
Очистка • クリーニング • 清洁 • Rengöring •
Rengering • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine •
Tirisaana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil •
Propper maachen • Tisztítás • Čišćenje •
Čišćenje • Почистване • Čištění • Čistenie •
Curățare



Storage • Lagerung • Entreposage •
Almacenamiento • Armazenagem •
Conservazione • Przechowywanie •
Opslag • Зберігання • Хранение • 保管 •
Förvaring • Opbevaring • Opbevaring •
Rangring • Hoiustamine • Glabášana •
Laikymas • Αποθήκευση • Hzin • Lageren • Tārolas •
Skladışenie • Skladışenie • Съхранение •
Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Materials: silicone, ABS | Storage
temperature: -5°C ~ +60°C | Maximum charging
current: 450 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Akkukapa-
zitat: 650 mAh | Ladespannung: 5V | Charging
time: approx. 2,5 h | Operating time: approx.
60 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS Kunst-
stoff | Lagertemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximaler
Ladestrom: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapa-
zität: 650 mAh | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca.
2,5 h | Benutzungsdauer: ca. 60 min | Schnitt-
stelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone, ABS |
Température d'entreposage : -5°C ~ +60°C | Charge
maximale : 450 mA | Batterie: Li-Ion 3.7V | Capacité
de la pile : 650 mAh | Tension de charge : 5V | Temps
de charge : environ 2,5 h | Temps d'utilisation :
environ 60 min | Interface : USB

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS |
Temperatura de almacenamiento: -5°C ~ +60°C |
Corriente máxima de carga: 450 mA | Batería: iones
de litio 3.7V | Capacidad de la batería: 650 mAh |
Tensión de carga: 5V | Tiempo de carga: aprox.
2,5 h | Tiempo de uso: aprox. 60 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Te-
mperatura de armazenamento: -5°C ~ +60°C |
Corrente de carga máx.: 450 mA | Pilha: litio 3.7V |
Capacidade da bateria: 650 mAh | Tensão de
carga: 5V | Tempo de carga: aprox. 2,5 h | Tempo de
utilização: aprox. 60 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) |
Temperatura di conservazione: -5°C ~ +60°C |
Corrente di carica massima: 450 mA | Accumulatore:
ioni di litio 3.7V | Capacità della batteria: 650 mAh |
Tensione di carica: 5V | Tempo di carica circa 2,5 h
Durata di utilizzo: circa 60 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo
sztywne ABS | Temperatura przechowywania:
-5°C ~ +60°C | Maksymalny prąd ładowania:
450 mA | Akumulator: litowo-jonowy 3.7V |
Pojemność akumulatora: 650 mAh | Napięcie
ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 2,5 h | Czas
użytkowania: ok. 60 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS
kunststof | Bewaartemperatuur: -5°C ~ +60°C |
Maximale laadstroom: 450 mA | Accu: Li-Ion 3.7V |
Accucapaciteit: 650 mAh | Ladespanning: 5V |
Ladetid: ca. 2,5 h | Gebruiksdur: ca. 60 min |
Interface: USB

UK | Характеристики | Материал: силикон АБС-
пластик | Температура зберігання: -5°C ~ +60°C |
Максимальный ток заряджання: 450 mA | Аккумулятор: Літійонний 3.7V |
Ємність акумулятора: 650 mAh | Зарядна
напруга: 5В | Час заряджання: прибі. 2,5 г. | Час
використання: прибі. 60 хв. |
Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал:
силикон, АБС | Температура хранения: от
-5°C до +60°C | Максимальный зарядный ток:
450 mA | Аккумулятор: литиево-ионный
3.7V | Емкость аккумулятора: 650 mAh |
Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время

зарядки прибі. 2,5 ч | Продолжительность
использования: ок. 60 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン、ABS | 保管温度:
-5°C ~ +60°C | 最大充電電流: 450 mA | 充
電池: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量:
650 mAh | 充電電圧: 5V | 充電時間約
2,5 時間 | 使用可能時間: 約 60 分 | インター
フェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS树
脂 | 储存温度: -5°C ~ +60°C | 最大充电电
流: 450 mA | 电池: 锂离子电池 3.7V | 电
池容量: 650 mAh | 充电电压: 5V | 充
电时间约为 2,5 小时 | 使用时间: 约 60 分钟 | 接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast |
Förvaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximal
ladeström: 450 mA | Batteri: Li-jon 3.7V | Batteriets
kapacitet: 650 mAh | Laddspänning: 5V | Ladd-
ningstid: ca. 2,5 h | Användningstid: ca. 60 min |
Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikon, ABS
kunststof | Opbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C |
Maksimal ladestrom: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V |
Batterikapacitet: 650 mAh | Ladespænding: 5V |
Ladetid: ca. 2,5 h | Brugstid: ca. 60 min | Græn-
seflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-
kunststoff | Oppbevaringstemperatur: -5°C ~
+60°C | Maksimal ladestrom: 450 mA | Batteri:
Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet: 650 mAh | Lade-
spenning: 5V | Ladezeit: ca. 2,5 h | Anvendelsestid:
ca. 60 min | Grensenitt: USB

FI | Luokituksel | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi |
Varastointilämpötila: -5°C ~ +60°C | Maksimaalinen
latausvirta: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akun teho:
650 mAh | latausjännite: 5 V | latausaika: n. 2,5 h |
Käyttöaika: n. 60 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Material: silikoon, ABS
plastik | Hoiustamistemperatuur: -5°C ~ +60°C |
Maksimaalne laadimisvool: 450 mA | Akku: lii-
tiumioon 3.7V | Akku mahutvus: 650 mAh | Laadi-
mispinge: 5V | Laadimisaaeg: umbes 2,5 h | Kasutusaa-
eg: umbes 60 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plast-
masa | Glabāšanas temperatūra: -5°C ~ +60°C |
Maksimālā uzlādes strāva: 450 mA | Akumulators:
litijs-jons 3.7V | Akumulatora kapacitāte: 650 mAh |
Uzlādes spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 2,5 h |
Lietošanas ilgums: apm. 60 min. | Sāskarne: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C – +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 450 mA | Baterija: Li-Ion 3,7 V | Baterijos talpa: 650 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo trukmė: maždaug 2,5 val. | Naudojimo trukmė: maždaug 60 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλικόνιο, πλαστικό ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C – +60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 450 mA | Μπαταρία: Ιόντων λιθίου 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 650 mAh | Τάση φόρτισης: 5V | Διαρκεία: περ. 2,5 h | Διάρκεια χρήσης: περ. 60 min | Διατρητή: USB

MT | Specificazzjonijiet | Materjal: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-hżin: -5°C – +60°C | Rata ta' ċarg massima: 450 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità tal-batterija: 650 mAh | Voltagg tal-iċċarġjar 5V | Hin tal-iċċarġjar: ca. 2,5 h | Tul tal-hin tal-użu: ca. 60 min | Interfaċja: USB

LB | Spezifikationer | Material: Silikon, ABS Konkschstoff | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximale Luedestrom: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 650 mAh | Luedspannung: 5V | Luedzeit: ong. 2,5 St | Nutzungsdauer: ong. 60 min. | Schnittstell: USB

HU | Szekifikációk | Anyaga: Szilikon, ABS műanyag | Tárolási hőmérséklet: -5°C – +60°C | Maximális töltőáram: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akku-kapacitás: 650 mAh | Töltőfeszültség: 5V | Töltési idő: kb. 2,5 h | Felhasználási időtartam: kb. 60 perc | Port: USB

SL | Specifikacije | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C | Najviši polnini tok: 450 mA | Baterija: li-ion 3,7V | Zmogljivost baterije: 650 mAh | Polnina napetost: 5V | Čas polnjenja: pribl. 2,5 h | Čas-uporabe: pribl. 60 min | Vmesnik: USB

HR | Specifikacije | Materijal: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C | Maksimalna struja punjenja: 450 mA | Baterija: Li-Ion 3,7V | Kapacitet baterije: 650 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 2,5 h | Trajanje korištenja: ca. 60 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон, ABS пластмаса | Температура на съхранение: -5°C – +60°C | Максимален заряден ток: 450 mA | Батерия: Li-Ion 3,7 V | Капацитет на батерията: 650 mAh | Зарядно напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок.

2,5 h | Продължителност на използване: ок. 60 минути | Интерфейс: USB

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast | Skladovací teplota: -5°C – +60°C | Maximální nabíjecí proud: 450 mA | Akumulátor: li-ion 3,7 V | Kapacita akumulátoru: 650 mAh | Nabíjecí napětí: 5 V | Doba nabíjení: ca. 2,5 h | Doba použití: cca 60 min | Rozhraní: USB

SK | Špecifikácie | Materiál: silikón, umelá hmota ABS | Teplota skladovania: -5°C – +60°C | Maximálny nabíjaci prúd: 450 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7 V | Kapacita akumulátora: 650 mAh | Nabíjacia napätia: 5 V | Doba nabíjania: ca. 2,5 hodiny | Doba použitia: cca 60 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic | Temperatura de depozitare: -5°C – +60°C | Curent maxim încărcare: 450 mA | Acumulator: Li-Ion 3.7V | Capacitate acumulator: 650 mAh | Tensiunea de încărcare: 5V | Durata de încărcare: ca. 2,5 h | Durata de utilizare: cca. 60 min | Interfața: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si: 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | ¡Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o

deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou malestar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excessionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć ze strefy intymnej kolczyki i inną biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speelje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speelje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Безбезпека травмування! Перед використанням зніми пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користатися, якщо під час використання виникає біль і/або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвичайно нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекратите использование, если во время применения возникает боль и/или дискомфорт. Не пользуйтесь игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！ 使用中にはピアスや装飾品を外してください。過敏であったり傷ついたりした肌におもちゃを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用を中止してください。次の場合にはおもちゃを使用しないでください。1. 異常に熱を帯びている場合、2. 機械的に損傷していたり、改造されている場合、3. 着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！ 使用前请取下易燃易爆区域的穿孔或首饰。不要在受到刺激或受损的皮肤上使用本玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercingar eller smycken i intimerad områden innan användning. Använd inte leksaken på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte leksaken om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformationerad, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern intimpiercinger og smykker inden brug. Sexlegetøjet må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegetøjet må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformationeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker i intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irriteret eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varm, 2. mekanisk skadet eller deformationert, 3. farget.

FI | Loukkaantumisvaara! Poista intimialueen lävistykistä tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon ollessa ärsyttynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmin, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värjytynyt.

ET | Vigastusohut! Enne kasutamist eemalda intimipirknara needid või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahn on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamise, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Traumu gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tāva āda ir kairināta vai traumēta.

Pärtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsojusies.

LT | Pavojuus susižaloti! Prieš naudodami išimtyms zonas išvėrkitė auskarus ir papuošalus. Žaisliuko nenaudokite, jei oda udrigusi arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. neįprastai šiltes, 2. mechaniskai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτα τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνο/υ ή/και αδιαθεσία. Μην θέτεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korrimint! Nehhi l-piercings veng ilgogjelli fiz-zona ġenitali qabel tuza. Tuzax il-gugarell fuq ġilda irritata veng feruta. Ikkancella l-applikazzjoni jekk thoss uġiħ u jew skumdità waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-gugarell jekk: 1. jinhass aktar shun mis-solt, 2. huwa bil-hsara veng deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijoux am Intimbereich virum Gebrauch ausdoen. Benotz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Bruch d/Benotzen of falls du während der Uwendung wei kriss on/oder et dir schlecht geht. Huel den Toy net a Betrib, wann en: 1. ongeweinlech waarm ass, 2. mechanesch beschiedegt oder deformationert ass, 3. verfarbt ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területéről. Ne használd a játékot irritált vagy sérült bőr esetén. Szántsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd üzembe a játékot, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igračke ne uporabljaj, če imaš azdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš neprijetno. Igračke ne vklopi, če: 1. je nenavadno topla,

2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajeno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. poprimio drugu boju.


BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстраня поставане пьрсинги или бижута в интимната област. Не използвайте играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсви употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвайте играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečenstvo poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesť a/alebo nevoľnosť, preruď používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.


RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercingurile sau bijuteriile în zona intimă înainte de a utiliza. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare și/sau disconfort. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Inflatable Toys




Do not use this sexual wellness device under water, e.g. in the shower or bathtub • Benutze das Toy nicht unter Wasser, wie z.B. unter der Dusche oder in der Badewanne • N'utilisez pas le jouet sous l'eau, comme sous la douche ou dans la baignoire • Ne utilices este dispozitiv de bienestar sexual en el agua, por ejemplo, bajo la ducha o la bañera • Não utilizes o brinquedo debaixo de água, como no chuveiro ou na banheira • Non utilizzare il prodotto sotto l'acqua, come ad esempio in doccia o nella vasca da bagno • Nie używać tego gadżetu erotycznego w wilgotnych miejscach, takich jak prysznic lub wanna • Gebruik dit seksuele wellness-apparaat niet onder water, bijvoorbeeld inde douche of in bad • Не використовуйте цей пристрій сексуального оздоровлення під водою, наприклад під душем або ванною • Не используйте игрушку под водой, например, в душе или ванне • シヤワーやバスタブなど、水中での使用はおやめください。請勿在水下使用玩具，例如在淋浴時或浴缸中 • Använd inte detta sexhjälpmedel under vatten, t.ex. i duschen eller badkaret • Brug ikke denne seksuelle wellness-enhed under vand, f.eks. i bruseren eller badekarret • Ikke bruk denne seksuelle velvæsenheten under vann, f.eks. i dusjen eller badekarret • Älä käytä tätä seksuaali-terveydellistä laitteita veden alla, esim. suihkussa tai kylpyammassa • Ära kasuta seda seksuaalsea heaolu seadet vees, nt duši all ega vannis • Neizmantu šio seksualūs labklajības ierici zem ūdens, piemēram, dušā vai vannā • Nenaudokite šio seksualinės gerovės prietaiso po vandeniu, pvz., duš ar vonioje • Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σεβουαλικής ευεξίας κάτω από το νερό, π.χ. στο ντους ή στην μπανιέρα • Tűzax dan l-pparat għall-benessi ssewvalli taht l-ilma, ez fix-xawer jew fil-banju • Verwend dēt Spillgeiz fir sexuellen Wuefbenefiten net enner Waasser, z. B. an der Dusch oder Buedbadden • Nie használja azt a

szexuális wellness eszközt víz alatt, pl. zuhany alatt vagy fürdőkádban • Te naprave za spolno dobro počutje ne uporabljajte pod vodo, npr. pod tušem ali v kopalni kadi • Nemojte koristiti ovaj seksualni wellness uređaj pod vodom, npr. pod tušem ili u kadi • Не използвайте това устройство за сексуален wellness под вода, напр. под душа или във ваната • Nepoužívejte tento sexuální přístroj pro uvolnění pod vodou, např. ve sprše nebo ve vaně • Nepoužívať toto sexuálne wellness zariadenie pod vodu, napr. v sprche alebo vo vani • Nu utiliza acest dispozitiv de bunăstare sexuală sub apă, de exemplu, la duș sau în cadă



Do not cover the air hole during the pumping process or when air is escaping • Verdecke das Luftloch während des Pumpvorgangs sowie beim Entweichen der Luft nicht • Ne couvrez pas le trou d'air pendant le processus de pompage ou lorsque l'air s'échappe • No tapes el orificio de paso de aire durante el proceso de bombeo, así como cuando el aire sale • Não cubras o orifício de ar durante o processo de bombeamento nem quando o ar estiver a escapar • Non coprire il foro d'aria durante il processo di pompaggio e la fuoriuscita dell'aria • Nie zakrywaj otwór wentylacyjny podczas pompowania ani kiedy powietrze uchodzi z urządzenia • Dek het luchtgat niet af tijdens het pompen of wanneer er lucht ontsnapt • Не закривайте отвір для повітря під час перекачування або під час виходу повітря • Не закривайте отверстие для воздуха во время накачивания или при выходе воздуха • ポンプ中や空気が抜けているときは、空気穴をふさがないようにください。在抽气过程中或空气退出时不要盖住气孔 • Täck inte över luftåbålet under pumpningsprocessen eller när luft strömmar ut • Dækk ikke luftluhlet til under pumpne processen, eller når luft slipper ud • Ikke dekk til luftluhlet under pumpprosessen eller når luft slipper ut • Älä peittä ilmareikää pumpumpausen aikana tai kun ilma vapautuu • Ära katta pumpumpas ena ghu väijümäse ajal õhuava • Neaizsedz gaisa atverī piepumpēšanas laikā vai

izlaizot gaisu • Neuzdenkite oro angos pumpuojant, kai oras yra išleidžiamas • Μην καλύπτετε την έξοδο αέρα κατά τη διαδικασία άντλησης ή κατά τη διαφυγή του αέρα • Tghattix it-taoba tal-arja waqt il-proċess tal-iġmupping jew meta l-arja tkun qed toħroġ • D'Öffnung während dem Pumpelvirgang oder beim Austriede von Luft net öfdecken • Ne takarja le a levegőnyílást a pumpálás közben, vagy amikor a levegő távozik • Ne pokrívaj luknje za zrak med postopkom črpanja ali ko zrak uhaja • Nemojte prekrivati otvor za zrak tijekom procesa pumpiranja ili kada zrak izlazi van • Ne pokrivate otvora za vazduh po vreme na procesu na ispompanje ili kogato vazduh izlazi izliiza • Nezakrývejte vzduchový otvor během procesu čerpaní nebo když vzduch uniká • Nezakrývaj otvor pre vzduch počas procesu čerpania alebo keď vzduch uniká • Nu acoperi orificul de aer în timpul procesului de pompare sau când ieșe aerul



If a double click no longer causes the air to release, stop using the device • Sollte die Luft durch einen Doppelklick nicht mehr entweichen, benutze das Toy nicht mehr • Si l'air ne s'échappe plus en double-clicant, n'utilisez plus le jouet • Si al hacer doble clic ya no se libera el aire, deja de utilizar el dispositivo de bienestar sexual • Se após um duplo clique não sair mais ar, não utilize o brinquedo • Se con un doppio clic l'aria non dovesse più fuoriuscire, non utilizzare più il prodotto • Nie używać urządzenia, jeżeli podwójne kliknięcie nie powoduje już uchodzenia powietrza • Als een dubbele klik er niet meer voor zorgt dat er lucht vrijkomt, stop dan met het gebruik van het apparaat • Якщо подвійне клацання більше не викликає вивільнення повітря, припиніть використання пристрою • Если воздух больше не выходит при двойном нажатии, не используйте больше игрушку • ダブルクリックしても空気が抜けなくなった場合は、それ以上使用しないようにしてください。如果双击后空气不再逸出，请勿再使用该玩具 • Om ett dubbeltklik

inte längre får luften att släppas ut, sluta använda enheten • Hvis et dobbelklik ikke længere får luften til at slippe ud, skal du stoppe med at bruge enheden • Hvis et dobbelklik ikke lenger slipper ut luften, må du slutte å bruke enheten • Jos kaksoisnapsautus ei enää vapautta ilmaa, lopeta laitteen käyttö • Kui topeltklõpsu korral enam õhku ei vabane, lõpeta seadme kasutamine • Ja, veicot dubultklikšķis, vairs neizplūst gaiss, pārtrauc ierīces lietošanu • Jei, dukart spustelėjus oras neišsileidžia, nebenaudokite įrenginio • Εάν το διπλό κλικ δεν απελευθερώνει πλέον αέρα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή • Jekk l-ghafsa doppja ma tib-qax hikkawża li l-arja sabieħ toħroġ, ieqaf uża l-apparat • Wann en Duebelklick d'Loff net méi austriede léisst, verwent den Apparat net méi • Ha dupla kattintás hatására már nem távozik levegő, hagyja abba a készülék használatát • Če dvojní klik ne povzročí izpusta zraka, prenehaj uporabljati napravo • Ako dvostruki klik više ne uzrokuje oslobađanje zraka, prestanite koristiti uređaj • Ако двойното цракване вече не води до освобождаване на въздуха, спрете да използвате устройството • Zařízení přestaňte používat pokud dvojité kliknutí již nezpůsobí uvolnění vzduchu • Ak dvojklik už nezpůsobí uvolnenie vzduchu, prestaň zariadenie používať • Dacă aerul nu se mai eliberează cu un dublu clic, nu mai utiliza dispozitivul