

Satisfyer



Air Pump Vibrator 4 Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambi le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Збережіть обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管着两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvarligt til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der éischter Notzung sinn och d' Sécherheitsinformatiounen ze liesen. Béid Gebrauchsuweisung gutt versuergen.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.

HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Oba návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.






Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • Ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充电 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzláde • Įkrovimas • Φόρτιση • İcçargarj • Lueden • Betöltés • Polnjenje • Punjenje • Заряджәне • Nabijeni • Nabijanje • Incărcare




Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement: la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • A piscar: pilha carregada • Lampeggiante: batteria in carica • Miganie: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерехтитъ: аккумулятор заряджастъ • Мигаєт: аккумулятор заряджастъ • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet oplades • Blinker: Batteriet lader opp • Viikkuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatora uzlāde • Mirksi: baterija kraunasi • Ευδειξη αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda tiċċargar • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor tölt • Utripanje: baterija se puni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blinkáni: akumulator se nabíjí • Blinká: akumulator sa nabíja • Iluminare intermitentă: Acumulatorul se încarcă




Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence: batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Acceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diod: akumulator natadowany • Branden: Accu geladen • Свѣтитъся: аккумулятор заряджени • Светится: аккумулятор заряджен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Ludo palao: akku ladattu • Pöleb pidevali: aku on laetud • Spid: akumulatorats uzlādēts • Šviečia: baterija įkrauta • Ευδειξη σταθερά φωτεινή: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċargjat • Luucht un: Akku gelueden • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje baterija je napolnjena • Svijetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svíceni: akumulator je nabitý • Sveti: akumulator nabitý • Iluminare: Acumulatorul încarcă




On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligat & desligat • Acceso & Spento • Wł. i wyl. • Aan & uit • Вкл & Выкл • Вкл & Выкл • オン & オフ • 开 & 关 • På & av • On & off • På og av • Pääle & pois • Sees/väljas • Ieslāgt un izslāgt • Įjungti ir išjungti • Evervotoploęht & Atevervotoploęht • Mixghul un mifli • Un & Aus • BE & KI • Vklap in izklap • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Zapnúť a vypnúť • Pomit & Opri



Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • Режим • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režim • Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod




Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilização • Utilizzo • Użytkowanie • Gebuik • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Lietošana • Naudojimas • Koristē • Už • Benutzen • Használat • Operarea • Koristenje • Употреба • Používaní • Použitie • Utilizare




Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggerimenti • Wskazówki • Tips • Поради • Совети • ヒント • 提示 • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkjeä • Nöandad • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Tipy • Staturi



Cleaning • Reiniigung • Nettoyage •
Limpieza • Limpeza • Pulizia • Czyszczenie •
Schoonmaken • Очищення •
Очистка • クリーニング • 清拭 • Rengöring •
Rengering • Rengiering • Puhdistus • Puhastamine •
Třířina • Valymas • Καθαρισμός • Hasil •
Propier maachen • Tisztítás • Čiřenje •
Čiřenje • Почистване • Čiření • Cistenie •
Curățare



Storage • Lagerung • Entreposage •
Almacenamiento • Armazenagem •
Conservazione • Przechowywanie •
Opslag • Зберігання • Хранение • 保管 •
存放 • Förvaring • Opbevaring • Opbevaring •
Varastointi • Hoistamine • Glabášana •
Laikymas • Αποθήκευση • Hzin • Lageren • Tórlás •
Skladěnie • Skladištenje • Схрание •
Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Materials: silicone, ABS | Storage
temperature: -5°C ~ +60°C | Maximum charging
current: 450 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Battery
capacity: 650 mAh | Charging voltage: 5V | Charging
time: approx. 2.5 h | Operating time: approx.
60 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS Kunst-
stoff | Lagertemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximaler
Ladestrom: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapa-
zität: 650 mAh | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca.
2,5 h | Benutzungsdauer: ca. 60 min | Schnitt-
stelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone, ABS |
Température d'entreposage : -5°C ~ +60°C | Charge
maximale : 450 mA | Batterie: Li-Ion 3.7V | Capacité
de la pile : 650 mAh | Tension de charge : 5V | Temps
de charge : environ 2,5 h | Temps d'utilisation :
environ 60 min | Interface : USB

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS |
Temperatura de almacenamiento: -5°C ~ +60°C |
Corriente máxima de carga: 450 mA | Batería: iones
de litio 3.7V | Capacidad de la batería: 650 mAh |
Tensión de carga: 5V | Tiempo de carga: aprox.
2,5 h | Tiempo de uso: aprox. 60 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Te-
mperatura de armazenamento: -5°C ~ +60°C |
Corrente de carga máx.: 450 mA | Pilha: lítio 3.7V |
Capacidade da bateria: 650 mAh | Tensão de
carga: 5V | Tempo de carga: aprox. 2,5 h | Tempo de
utilização: aprox. 60 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) |
Temperatura di conservazione: -5°C ~ +60°C |
Corrente di carica massima: 450 mA | Accumulatore:
ioni di litio 3.7V | Capacità della batteria: 650 mAh |
Tensione di carica: 5V | Tempo di carica circa 2,5 h
Durata di utilizzo: circa 60 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo
sztywne ABS | Temperatura przechowywania:
-5°C ~ +60°C | Maksymalny prąd ładowania:
450 mA | Akumulator: litowo-jonowy 3.7V |
Pojemność akumulatora: 650 mAh | Napięcie
ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 2,5 h | Czas
użytkowania: ok. 60 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS
kunststof | Bewaartemperatuur: -5°C ~ +60°C |
Maximale laadstroom: 450 mA | Accu: Li-Ion 3.7V
Accucapaciteit: 650 mAh | Ladespanning: 5V
Ladetid: ca. 2,5 h | Gebruiksduur: ca. 60 min |
Interface: USB

UK | Характеристики | Материал: силикон ABS-
пластик | Температура зберігання: -5°C ~ +60°C |
Максимальний струм заряджання: 450 mA |
Акумулятор: Літій-іонний 3.7V |
Ємність акумулятора: 650 mAh | Зарядна
напруга: 5В | Час заряджання: прибі. 2,5 г. |
Час використання: прибі. 60 хв. |
Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал:
силикон, ABS | Температура хранения: от
-5°C до +60°C | Максимальный зарядный
ток: 450 mA | Акумулятор: литиево-ионный
3.7V | Емкость акумулятора: 650 mAh |
Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время

зарядки прибі. 2,5 ч | Продолжительность
использования: ок. 60 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン, ABS | 保管温度:
-5°C ~ +60°C | 最大充電電流: 450 mA | 充
電池: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量:
650 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時間約
2.5 時間 | 使用可能時間: 約 60 分 | インター
フェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS树
脂 | 储存温度: -5°C ~ +60°C | 最大充电电
流: 450 mA | 电池: 锂离子电池 3.7V | 电
池容量: 650 mAh | 充电电压: 5V | 充电
时间: 约 2.5 小时 | 使用时间: 约 60 分钟 | 接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast |
Förvaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximal
laddström: 450 mA | Batteri: Li-jon 3.7V | Batteri
kapacitet: 650 mAh | Laddspänning: 5V | Ladd-
ningstid: ca. 2,5 h | Användningstid: ca. 60 min |
Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS
kunststof | Opbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C |
Maksimal ladestrom: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V
Batterikapacitet: 650 mAh | Ladespænding: 5V |
Ladetid: ca. 2,5 h | Brugstid: ca. 60 min | Græn-
seflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-
kunststoff | Oppbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C |
Maksimal ladestram: 450 mA | Batteri:
Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet: 650 mAh | Lade-
spenning: 5V | Ladetid: ca. 2,5 t | Anvendelsestid:
ca. 60 min | Grensesnitt: USB

FI | Luokittukset | Materiaali: Silikon, ABS-muovi |
Varastointilämpötila: -5°C ~ +60°C | Maksimaalinen
latausvirta: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akun teho:
650 mAh | latausjännite: 5 V | lataus-aika: n. 2,5 h |
Käyttöaika: n. 60 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Material: silikoon, ABS
plast | Hoiustamistemperatuur: -5°C ~ +60°C |
Maksimaalne laadimisvool: 450 mA | aku:
litiiumioon 3,7 V | aku mahtvus: 650 mAh | laadimis-
aeg: 5 V | laadimisvool: umbes 2,5 h | kasutus-
aeg: umbes 60 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plast-
masa | Glabāšanas temperatūra: -5°C ~ +60°C |
Maksimālā uzlādes strāva: 450 mA | Akumulators:
litijs-jons 3.7V | Akumulatora kapacitāte: 650 mAh
Uzlādes spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 2,5 h |
Lietošanas ilgums: apm. 60 min. | Sāskarne: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C – +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 450 mA | Baterija: Li-Ion 3,7 V | Baterijos talpa: 650 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo trukmė: maždaug 2,5 val. | Naudojimo trukmė: maždaug 60 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλικόνιο, πλαστικό ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C – +60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 450 mA | Μπαταρία: Ιόντων λιθίου 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 650 mAh | Τάση φόρτισης: 5V | Διαρκεία: περ. 2,5 h | Διάρκεια χρήσης: περ. 60 min | Διατρητή: USB

MT | Specifikazzjonijiet | Materjal: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-hżin: -5°C – +60°C | Rata ta' ċarg massima: 450 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità tal-batterija: 650 mAh | Voltagg ta'lliċċarġjar 5V | Hin tal-iċċarġjar: ca. 2,5 h | Tul tal-hin tal-użu: ca. 60 min | Interfaċċja: USB

LB | Spezifikationer | Material: Silikon, ABS Kunschstoff | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximale Luedestrom: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 650 mAh | Luedspannung: 5V | Luedzeit: ong. 2,5 Stf | Nutzungsdauer: ong. 60 min. | Schnättelset: USB

HU | Szekifikációk | Anyagok: Szilikon, ABS műanyag | Tárolási hőmérséklet: -5°C – +60°C | Maximális töltőáram: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akku-kapacitás: 650 mAh | Töltéfszűrés: 5V | Töltési idő: kb. 2,5 h | Felhasználási időtartam: kb. 60 perc | Port: USB

SL | Specifikacije | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C | Najviši polnilični tok: 450 mA | Baterija: li-ion 3,7V | Zmožljivost baterije: 650 mAh | Polnilna napetost: 5V | Cas polnjenja: pribl. 2,5 h | Cas-uporabe: pribl. 60 min | Vmesnik: USB

HR | Specifikacije | Materijal: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C | Maksimalna struja punjenja: 450 mA | Baterija: Li-Ion 3,7 V | Kapacitet baterije: 650 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 2,5 h | Trajanje korištenja: ca. 60 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон, ABS пластмаса | Температура на съхранение: -5°C – +60°C | Максимален заряден ток: 450 mA | Батерия: Li-Ion 3,7 V | Капацитет на батерията: 650 mAh | Зарядно напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок.

2,5 h | Продължителност на използване: ок. 60 минути | Интерфейс: USB

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast | Skladovací teplota: -5°C – +60°C | Maximální nabíjecí proud: 450 mA | Akumulátor: li-ion 3,7 V | Kapacita akumulátoru: 650 mAh | Nabíjecí napětí: 5 V | Doba nabíjení: ca. 2,5 h | Doba použití: ca. 60 min | Rozhraní: USB

SK | Špecifikácie | Materiál: silikón, umelá hmota ABS | Teplota skladovania: -5°C – +60°C | Maximálny nabíjaci prúd: 450 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7 V | Kapacita akumulátora: 650 mAh | Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: ca. 2,5 hodiny | Doba použitia: ca. 60 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic | Temperatura de depozitare: -5°C – +60°C | Curent maxim încărcare: 450 mA | Acumulator: Li-Ion 3.7V | Capacitate acumulator: 650 mAh | Tensiunea de încărcare: 5V | Durata de încărcare: ca. 2,5 h | Durata de utilizare: ca. 60 min | Interfața: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si : 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | ¡Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o

deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou malestar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excessionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć ze strefy intymnej kolczyki i inną biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnioną lub zranioną skórę. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speelje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speelje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Небезпека травмування! Перед використанням зніми пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуйте іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користуватися, якщо під час використання виникає біль і/або дискомфорт. Не користуйтеся іграшкою, якщо вона: 1. незвичайно нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекратите использование, если во время применения возникает боль и/или дискомфорт. Не пользуйтесь игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA| 負傷の危険！使用中にはピアスや装飾品を外してください。過敏であったり傷ついた肌にもおちやちやを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用を中止してください。次の場合にはおちやちやを使用しないでください。1. 異常に熱を帯びている場合、2. 機械的に損傷していたり、改造されている場合、3. 着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！使用前请取下生体组织区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用本玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercingar eller smycken i intimerommet innan användning. Använd inte lekaksen på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte lekaksen om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformationerad, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern intimpiercinger og smykker inden brug. Sexlegetejet må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegetejet må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformationeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker i intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irriteret eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkaantumisaar! Poista intimialueen lävistykset tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon ollessa ärsytyntynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmin, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värjätynyt.

ET | Vigastusohut! Enne kasutamist eemalda intimipiirkonna needit või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahn on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamise, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Trauma gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, jaotava āda ir kairināta vai traumēta.

Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierasti siltā, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsosjusies.

IT | Paojavos susiziolatui! Priēn naudodami itē intymos zonas išvėrkitė auskarus ir papuošalus. Zaisliuko nenaudokite, jei oda udrigusi arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Zaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. neįprastai šiltes, 2. mechaniskai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusis spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή του γεννητικού οργάνου πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταματήσε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνο/υ ή/και αδιαθεσία. Μην θέτεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korrimti! Nehhi l-piercings veng ilgogjelli fiz-zona genitali qabel tuza. Tuzax il-gugarelli fuq gilda irritata veng feruta. Ikkancella l-applikazzjoni jekk thoss ugħif u jew skumdità waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-gugarelli jekk: 1. jinħass aktar shun mis-soltu, 2. huwa bil-hsara veng deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimbereich vorsicht! Gebrauch ausüben. Benutz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Bruch des Benutzers oder falls du während der Verwendung weh kriegst an/oder dir schlecht geht. Huel den Toy net a Betrüb, wann en: 1. ongewöhnlich warm ass, 2. mechanisch beschädigt oder deformationiert ass, 3. verfärbt ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használj a játékok irritált vagy sérült bőrszén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd územbe a játékot, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igračke ne uporabljaj, če imaš azdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš neprijetno. Igračke ne vklopi, če: 1. je nenavadno topla,

2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagod. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajeno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. promijenio drugu boju.


BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстраня поставени пьрсинги или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečenstvo poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesti a/alebo nevoľnosť, preruš používanie. Neuvádzaj pomôcku do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.


RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercuringurile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare sune și/sau disconfort. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Inflatable Toys




Do not use this sexual wellness device underwater, e.g. in the shower or bathtub - Benutze das Toy nicht unter Wasser, wie z.B. unter der Dusche oder in der Badewanne - N'utilisez pas le jouet sous l'eau, comme sous la douche ou dans la baignoire - No utilices este dispositivo de bienestar sexual en el agua, por ejemplo, bajo la ducha o la bañera - Não utilize o brinquedo debaixo de água, como no chuveiro ou na banheira - Non utilizzare il prodotto sotto l'acqua, come ad esempio in doccia o nella vasca da bagno - Nie używać tego gadzetu erotycznego w wilgotnych miejscach, takich jak prysznic lub wanna - Gebruik dit seksuele wellness-apparaat niet onder water, bijvoorbeeld in de douche of in bad - Не використовуйте цей пристрій сексуального оздоровлення під водою, наприклад під душем або ванною - Не используйте игрушку под водой, например, в душе или ванне - シャワーやバスなど、水中使用の器具はおやめ下さい。 请勿在水下使用玩具, 例如在淋浴时或浴缸中 - Använd inte detta sexhjälpmiddel under vatten, t.ex. i duschen eller badkarer! - Brug ikke denne seksuelle wellness-enhed under vand, f.eks. i bruseren eller badkarer! - Ikke bruk denne seksuelle velværeheten under vann, f.eks. i dusjen eller badkarer! - Älä käytä tätä seksuaali-tuotetta alluissa, esim. suihkussa tai kylpyammassa - Ärsä kutsu dessa seksuaal-se hooluudemeeste, nt dushi all'ego vannisse - Neizmanito so seksuaals labklajbieris ierici zeme žuizdomis, piemēram, dušā vai vannā - Nenaudokite šio seksualinės gerovės prietaiso po vandens, pvz., dušo ar vonioje - Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη σεξουαλική ευεξίαλίστη ενυδατική κάτω από το νερό, π.χ. στο ντους ή στην μπανιέρα - Tuzadn dan I-parapat għadli-benesseri sesswali taħt l-ilma, eż. fix-xawer jew fil-banju - Verwend ditz Sexpilzeigje fir sexuellet Wuefberfennen net enner Waasser, z. B. an der Dusch oder Buedbadden - Ne használja ezt a szexuális jóléti eszközt víz alatt, például a zuhanyzóban vagy a fürdőben - Nie używać tego gadzetu erotycznego w wilgotnych miejscach, takich jak prysznic lub wanna

sexuální wellness eskóží už vlat, pl. zuhany alatt
 vagy fürdőkádban • Te naprave za spolno dobo
 počutje ne uporabljaite pod vodo, npr. pod tušem ali
 v kopalni kadi • Nemojte koristiti ovaj seksualni well-
 ness uređaj pod vodom, npr. pod tušem ili u kadi •
 Ne ispolizujte tva uostrojstvo za seksualen
 uveličec pod voda, narp. pod duša ili vva vanata •
 Nepoužívajte tento sexuelni přístroj pro uvolnění pod
 vodou, např. ve sprše nebo ve vaně • Nepoužívaj
 toto sexuelne wellness zariadenie pod vodou, napr.
 v sprche alebo vo vani • Nu utiliza acest dispozitiv
 de bunăstare sexuală sub apă, de exemplu, la
 dus sau în cadă



Do not cover the air hole during the pumping process or when air is escaping. Verdecke das Luftloch während des Pumpvorgangs sowie beim Entweichen der Luft nicht. Ne couvrez pas le trou d'air pendant le processus de pompage ou lorsque l'air s'échappe. No tapes el orificio de paso de aire durante el proceso de bombeo, así como cuando el aire sale. Não cubras o orifício de ar durante o processo de bombeamento nem quando o ar estiver a escapar. Non coprire il foro d'aria durante il processo di pompaggio e la fuoriuscita dell'aria. Nie zakrywaj otwór wentylacyjny podczas pompowania ani kiedy powietrze uchodzi z urządzenia. Dek het luchtgat niet af tijdens het pompen of wanneer er lucht ontsnapt. Не закрывайте отверстие для воздуха во время накачивания или при выходе воздуха. ポンプ中や空気が抜けているときは、空気穴をふさがないでください。在抽气过程中或空气逸出时不要盖住气孔。Tack inte över luftlådet under pumpningsprocessen eller när luft strömmar ut. Dæk ikke luftluhullet til under pumpe processen, eller når luft slipper ud. Ikke dækk til luftluhullet under pumpeprocessen eller når luft slipper ut. Älä peitellä ilmäreikää pumpkauksen aikana tai kun ilmaa vapautuu. Ää katka pumppamie ägä etvö väljümise ajal õhuvävi. Neaizadeq agisa atvori diepumpuomajšas laikā ar

izlazi iz gais. Neuzdēknieš otro āngus pūmpuotā, katr āra y ir izlēidzāmā - Mjny kalūstītie tīn - ģēfōdo āera katā tī dīdīdīkāsiā ānālīšis, h katā tī dīāfūgī tī āērā - tīghatīx ī-tīqāts tāl-ārja waqī ī-tī-process tāl-īppūmpjā jēw mē tāl-ārja īkun qd tīhrog - D'fōfērnīng wārend dem Pōmpelvjāng ordō beīm Austriē vū Loft net ofēcken - Ne tākāriē jē ā lēvegōnī-lāzā pūmpāds kōbzēn, vāgī āmīkōr ā lēvegōl dāvōzī - Ne pōkrivj lūnē jē zrak mē postpōkōm čērpanī ākō zrak āhja - Nēmōjē pēkrīvatī oīvōr zrak tījekōm pōcēsō pūmpāri īl kādā zrak īzīzī vān - Ne pōkrīvātīē oīvōrā zā vēdzūp vō brēmē nā pōcēsā nā īzpōlmvātē īlī kōgātō vēdzūh-tīzīzīā - Nezākryvējē vīdzūchōjī oīvōr bēhēm pōcēsō čērpanī nēbō kādž vīdzūch unīk - Nezākryvī oīvōr pē vīdzūch pōkēsō pōcēsō čērpanī ālēbō kādž vīdzūch unīk - Nō ācoperī oīfīcīelē ē āer īn tīmpūl pōcēsūlī dē pōmāre sū cānd īzē āerūl



a double click no longer causes the air to release, stop using the device • Sollte die Luft durch einen Doppelklick nicht mehr entweichen, benutze das Toy nicht mehr • Si l'air ne s'échappe plus en double-cliquant, n'utilisez plus le jouet • Si al hacer doble clic ya no se libera el aire, deja de utilizar el dispositivo de bienestar sexual • Se após um duplo clique não sair mais ar, não utilize o brinquedo • Se con un doppio click l'aria non dovesse più fuoriuscire, non utilizzare più il prodotto • Nie używaj urządzenia, jeżeli podwójne kliknięcie nie powoduje już uchodzenia powietrza • Als een dubbele klik er niet meer voor zorgt dat er lucht vrijkomt, stop dan met het gebruik van het apparaat • Якщо подвійне клацання більше не викликає вивільнення повітря, припиніть використання пристрою • Если воздуха больше не выходит при двойном нажатии, не используйте больше игрушку • ダブルクリックしても空気が抜けない場合は、それ以上使用しないようにしてください。如果双击后空气不再流出，请勿再使用该玩具 • Om een dubbel klik

inte längre får luften att släppas ut, sluta använda enheten • Hvis et dobbelklik ikke længere får luften til at slippe ud, skal du stoppe med at bruge enheden • Hvis et dobbelklik ikke lenger slipper ut luften, må du slutte å bruke enheten • Jos kaksoisnapausautus ei enää vapautta ilmaa, lopeta laitteen käyttö • Kui topeltklikõpsu korral enam õhku ei vabane, lõpeta seadme kasutamine • Ja, veicot dubultklikšķis, vairs neizplūst gaiss, pārtrauc ierices lietošanu • Jei, dukart spustelėjus oras neišsileidžia, nebenaudokite įrenginio • Εάν το διπλό κλικ δεν απελευθερώνει πλέον αέρα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή • Jekk l-ghafsa doppja ma tib-qax tikkawza li l-arja sabiex tohroq, ieqaf uza l-apparat • Wann en Duebelklick d'Loft net méi austriede léisst, verwent den Apparat net méi • Ha dupla kattintás hatására már nem távozik levegő, hagyja abba a készülék használatát • Če dvojní klik ne povzročí izpusta zraka, prenehaj uporabljati napravo • Ako dvostruki klik više ne uzrokuje oslobađanje zraka, prestanite koristiti uređaj • Ако двойното цракване вече не води до освобождаване на въздуха, спрете да използвате устройството • Zařízení přestane používat pokud dvojité kliknutí již nezpůsobí uvolnění vzduchu • Ak dvojklik už nezpůsobí uvolnenie vzduchu, prestaň zariadenie používať • Dacă aerul nu se mai eliberează cu un dublu clic, nu mai utiliza dispozitivul