

Instant Crush Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Зберегти обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge bruksanvisninger skal opbevares sikkert og forsvirligt til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischter Notzung sinn och d' Sécherheetsinformatiounen ze liesen. Béid Gebrauchsuweisunge gult versuergen.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.

HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Oba návody si pečlivě uschovejte.


SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.






On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligar & desligar • Acceso & Spento • Wl. i wyl. • Aan & uit • Вкл & Выкл • Вкл & Выкл • オン & オフ • 開 & 关 • På & av • On & off • På og av • Päälle & pois • Sees/väljas • Ieslégit un íslégt • Ijungi ir ísjungi • Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση • Mixghul u mifli • Un & Aus • BE & KI • Vklap in izklap • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Zapnutí a vypnutí • Pornit & Oprit




Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilizacja • Utilizzo • Użytkowanie • Gebruik • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefošana • Naudojimas • Χρήση • Užu • Benotzt • Használat • Uporaba • Korištenje • Употреба • Používání • Použitie • Utilizare




Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggestimenti • Wskazówki • Tips • Ποράδι • Советы • ヒント • 提示 • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkjeä • Nöuanded • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Tipy • Tipy • Sfaturi



Storage • Lagerung • Entreposage • Almacenamiento • Armazenagem • Conservazione • Przechowywanie • Opslag • Зберігання • Хранение • 保管 • 存放 • Förvaring • Opbevaring • Oppbevaring • Varastointi • Houstamine • Glabášana • Laikymas • Αποθήκευση • Hzin • Lageren • Tárolás • Skladiščenje • Skladištenje • Съхранение • Skladování • Skladovanie • Depozitare



Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Limpeza • Limpeza • Pulizia • Czystczenie • Schoonmaken • Очищення • Очистка • クリーニング • 清洁 • Rengöring • Rengering • Rengjering • Puhdistus • Puhastamine • Tirišana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil • Proper maachen • Tisztítás • Čištění • Čistenie • Curățare



EN | Specifications | Materials: silicone | Storage temperature: -5°C ~ +60°C | Battery: 2 LR41 1.5V (included, not changeable) | Operating time: approx. 30 min only

DE | Spezifikationen | Material: Silikon | Lagertemperatur: -5°C ~ +60°C | Batterie: 2 x LR41 1.5V (inbegriffen, nicht austauschbar) | Benutzungsdauer: einmalig ca. 30 min

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone | Température d'entreposage : -5°C ~ +60°C | Batterie: 2 x LR41 1,5V (inclus, non interchangeable) | Temps d'utilisation : une fois environ 30 min

ES | Especificaciones | Material: silicona | Temperatura de almacenamiento: -5°C ~ +60°C | Batería: 2 x LR41 1,5V (incluido, non intercambiable) | Tiempo de uso: aprox. solo 30 min

PT | Especificações | Material: silicone | Temperatura de armazenamento: -5°C ~ +60°C | Bateria: 2 x LR41 1,5V (incluido, não permutável) | Tempo de utilização: aprox. apenas 30 min

IT | Specifiche | Materiale: silicone | Temperatura di conservazione: -5°C ~ +60°C | Batteria: 2 x LR41 1,5V (incluso, non sostituibile) | Durata di utilizzo: ca. solo 30 minuti

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon | Temperatura przechowywania: -5°C ~ +60°C | Bateria: 2 x LR41 1,5V (załączone, niewymienne) | Czas użycia: za jednym razem ok. 30 min

NL | Specificaties | Materiaal: Siliconen | Bewaar temperatuur: -5°C ~ +60°C | Batterij: 2 x LR41 1,5V (inbegrepen, niet vervangbaar) | Gebruiksdur: eenmalig ca. 30 min

UK | Характеристики | Матеріал: силікон | Температура зберігання: -5°C ~ +60°C | Батарея: 2 x LR41 1,5В (включені, не обмінні) | Час використання: прибл. Лише 30 хв

RU | Технические характеристики | Материал: силикон | Температура хранения: от -5°C до +60°C | Аккумулятор: 2 x LR41 1,5В (включено, не подлежит обмену) | Продолжительность использования: прибл. Только 30 минут

JA | 仕様 | 材料: シリコン | 保管温度: -5°C ~ +60°C | バッテリー: 2 x LR41 1.5V (同梱、交換不可) | 使用期間: 1回約30分

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶 | 储存温度: -5°C ~ +60°C | 电池: 2 x LR41 1.5V (包括在内, 不可交换) | 使用时间: 约 30 分钟

SV | Specifikationer | Material: silikon | Förvaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Batteri: 2 x LR41 1,5V (ingår, är utbytbar) | Användningstid: ett tillfälle ca. 30 min

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone | Opbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Batteri: 2 x LR41 1,5V (inkluderet, kan ikke udskiftes) | Brugstid: En enkelt gang ca. 30 min.

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon | Oppbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Batteri: 2 x LR41 1,5 V (medfølger, ikke utskiftbar) | Brukstid: én gang ca 30 min

FI | Luokituksel | Materiaali: Silikoni | Varastointilämpötila: -5°C ~ +60°C | Paristot: 2 x LR41 1,5V (sisältyvät, ei vaihdettavissa) | Käyttöaika: yhdellä kerralla n. 30 min

ET | Tehnilised näitajad | Material: silikoon | Hoiustamistemperatuur: -5°C ~ +60°C | Akud: 2 x LR41 1,5V (kaasas, ei ole vahetatav) | Kasutamise kestus: umbes 30 minutit

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons | Glabāšanas temperatūra: -5°C ~ +60°C | Baterijas: 2 x LR41 1,5V (ietvertas komplektācijā, nav nomaināmas) | Lietošanas ilgums: vienai reizei, apm. 30 min.

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas | Laikymo temperatūra: -5°C ~ +60°C | Baterijos: 2 LR41 tipo, 1,5V (priedamos, nekeičiamos) | Naudojimo trukmė: vienu kartu apie 30 min.

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλικόνη | Περιεχόμενα απόθεσης: -5°C ~ +60°C | Μπαταρία: 2 x LR41 1,5V (περιλαμβάνεται, δεν αντικαθίσταται) | Διάρκεια χρήσης: μία φορά, περίπου 30 λεπτά

MT | Specifikazzjonijiet | Material: Silikonu | Temperatura tal-ħżin: -5°C ~ +60°C | Batterija: 2 x LR41 1,5V (inkluża, ma tkunx tista' tinbidel) | Min ta' użu normali: jekk tintuża darba xi 30 minuta

LB | Specifikatiounen | Material: Silikon | Lager-temperatur: -5°C ~ +60°C | Batterien: 2 x LR41 1,5V (abegraff, net austauschbar) | Benetzungsdauer: eemoleg ca. 30 Min

HU | Szekifikációk | Anyaga: Szilikon | Tárolási hőmérséklet: -5°C ~ +60°C | Akkumulátor: 2 x LR41

1,5V (a csomagban, nem cserélhető) | Használat időtartama: egyszeri használatkor 30 perc

SL | Specifikacije | Material: silikon | Temperatura skladištenja: -5°C ~ +60°C | Baterije: 2 x LR41 1,5V (uključeni, nista zamenljivi) | Čas trajanja: jednokratno cca. 30 minut

HR | Specifikacije | Material: silikon | Temperatura skladištenja: -5°C ~ +60°C | Baterija: 2 x LR41 1,5V (uključena, nije zamjenjiva) | Vrijeme trajanja: jednokratno cca. 30 minuta

BG | Спецификации | Материал: силикон | Температура на съхранение: -5°C ~ +60°C | Батерии: 2 x LR41 1,5V (включени, не се заменят) | Продължителност на употреба: еднократно около 30 минути

CS | Specifikace | Materiál: silikon | Skladovací teplota: -5°C ~ +60°C | Baterie: 2 x LR41 1,5V (součástí balení, nelze měnit) | Doba použití: jednorázově cca 30 minut

SK | Špecifikácie | Materiál: silikón | Teplota skladovania: -5°C ~ +60°C | Batéria: 2 x LR41 1,5V (súčasť balenia, nemožno meniť) | Doba použitia: jednorazovo cca 30 min

RO | Specificații | Material: Silicon | Temperatura de depozitare: -5°C ~ +60°C | Baterie: 2 x LR41 1,5V (incluse, nu se pot înlocui) | Durata de utilizare: o dată aproximativ 30 minute

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si : 1. il devient anormal-

ement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou má-estar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excessivamente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nella zona intima. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć ze strefy intymnej kolczyki i inną biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speeltje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speeltje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Небезпека травмвання! Перед використанням зніми пінсінг або прикраси в інтимній зоні. Не викри-стовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користатися, якщо під час використання виникає біль і/або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвично нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием сними пинсінг или украшения в интимной зоне. Не используй

игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекратите использование, если во время применения возникает боль и/или дискомфорт. Не пользуйся игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！使用中にはピアスや装飾品を外してください。過敏であったり傷ついた肌にもおちやを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用中を中止してください。次の場合にはおちやを使用しないでください。1. 異常な熱を帯びている場合、2. 機械的に損傷されている場合、改造されている場合、3. 着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！使用前请取下生殖区域 的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用本玩具。如果在使用过程中发生疼痛 和/或不适，请取消使用。在以下情况下不 要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变 形，3. 变色。

SV | Skaderadt! Ta bort piercingar eller smycken i intimeradsktet innan användning. Använd inte lekaksen på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte lekaksen om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformerad, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern intimepiercinger og smykker inden brug. Sexlegetøjet må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegetøjet må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker i intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irriteret eller skadet hud. Avslutt bruka dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkaantumaisvaara! Poista intiimialueen lävistykset tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon ollessa ärsyttynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmin, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värjätynyt.

ET | Vigastusoh! Enne kasutamist eemalda intiimipiirkonna needid või ehtad. Ära kasuta lelu, kui nahk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamine, kui tunned kasutamise ajal valu ja/

või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Trauma gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pirsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tāda āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīci lie-totānu, ja: 1. tā ir neparasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sārskrāsojusies.

LT | Pavojus susižaloti! Prieš naudodami iš intymos zonos išvirkite auskarus ir papuošalus. Žaisliuko nenaudokite, jei oda udigrusi arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonią jausmą. Žaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. nepirastai šiltes, 2. mechaniskai pažeistas arba pakeltes formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέστε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταματήστε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείτε πόνους ή/και αδιαθεσία. Μην θέτετε το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korrimnt! Nehhi l-piercings jew ijoġġielli fiż-zona ġenitali qabel tużza. Tużż il-ġugarell fuq iġilda irritata jew feruta. Ikkancelła l-applikazzjoni jekk tross ugiħ u/ jew skumdità waqt l-applikazzjoni. Tużż il-ġugarell jekk: 1. jinhass aktar shun missollu, 2. huwa bil-hsara jew deformat mekkaniċament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercungen oder Bijouen am Intimbereich virum Gebrauch ausdoen. Benotz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Brieoh/Benotzen of falls du wdhrend der Uwendung weh kries an/oder et dir schlecht geht. Huel den Toy net a Betrif, wann en: 1. ongewhnlich warm ass, 2. mechanesch beschiediget oder deformiert ass, 3. verffert ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használd a játékot irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd izembe a játékot, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikus sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani praznine in nakit. Igracke ne uporabljaj, če imaš ožrženje ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začneš bolečine in/ali po počitih neuprijetno. Igracke ne vklopi, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljed! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toy ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajeno topla, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. poprimio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстраня поставени пийрсинги или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je neobvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečenstvo poranení! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesti a/alebo nevoľnosť, preruď používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercingurile sau bijuteriile în zona intimă înainte de a utiliza. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare și/sau disconfort. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com