

Mini Wand-er Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Зберегти обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge bruksanvisninger skal opbevares sikkert og forsvaret til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusalaane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischer Nutzung sinn och d' Sécherheesinformatiounen ze liesen. Béid Gebrauchsuweisunge guft versuerger.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.


HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Oba návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.






Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • Ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充电 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laadimine • Uzlade • Įkrovimas • Φόρτιση • Ictargjar • Lueden • Betöltés • Poljenje • Punjenje • Заряджәне • Nabijeni • Nabijanie • Incărcare




Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement: la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • À piscar: pilha carrega • Lampeggiante: batteria in carica • Miganie: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерехтитъ: акумулатор заряджється • Мигаєт: акумулатор заряджається • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet oplades • Blinker: Batteriet lader op • Vilkkuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatora uzlāde • Mirks: baterija krūnās • Ευδίσκη αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda tiċċargja • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor tölt • Utripanje: baterija se puni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blíkání: akumúlátor sa nabíjí • Blíká: akumúlátor sa nabíja • Iluminare intermitentă: Acumulatorul se încarcă




Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence: batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Aceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diody: akumulator naładowany • Branden: Akku geladen • Світиться: акумулатор заряджений • Светится: акумулатор заряжен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Valo palaa: akku ladattu • Pölele pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulators uzlādēts • Šviečia: baterija įkrauta • Ευδίσκη σταθερά φωτεινή: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċargjat • Luucht un: Akku gelueden • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje: baterija je napolnjena • Svijetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Švicení: akumúlátor je nabitý • Sveti: akumúlátor nabitý • Iluminare: Acumulatorul încarcă




On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligar & desligar • Acceso & Spento • Wł. i wył. • Aan & uit • Вкл & Выкл • Вкл & Выкл • オン & オフ • 开 & 关 • På & av • On & off • På og av • Päälle & pois • Sees/väljas • Ieslęgt un izslęgti • Ijungti ir išjungti • Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση • Mixghul u miifi • Un & Aus • BE & KI • Vklap in izklop • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Zapnutí a vypnutí • Pornit & Oprit



Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • Режим • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režiim • Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod




Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilização • Utilizzo • Użytkowanie • Gebruik • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefotšana • Naudojimas • Χρήση • Užo • Benutzen • Használat • Uporaba • Koristjenje • Употреба • Používání • Použitie • Utilizare




Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Sugerimenti • Wskazówki • Tips • Ποράδι • Советы • ヒント • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkjeke • Nöuanded • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Tipy • Tipy • Stature



Storage • Lagerung • Entreposage • Almacenamiento • Armazenagem • Conservazione • Przechowywanie • Opslag • Зберігання • Хранение • 保管 • 存放 • Förvaring • Opbevaring • Opbevaring • Varastointi • Houstamine • Glabášana • Laikymas • Αποθήκευση • Hizin • Lageren • Tárolás • Skladištenje • Skladištenje • Съхранение • Skladování • Skladovanie • Depozitäre



Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Limpeza • Limpeza • Pulizia • Czyszczenie • Schoonmaken • Очищення • Очистка • クリーニング • 清洁 • Rengöring • Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine • Tirišana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil • Propper maachen • Tisztítás • Čištění • Čištění • Почистване • Čištění • Čištění • Curățare



EN | Specifications | Material: silicone, ABS | Storage temperature: -5°C – +60°C | Maximum charging current: 180 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Battery capacity: 450 mAh | Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 3 h | Operating time: approx. 60 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximaler Ladestrom: 180 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 450 mAh | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 3 h | Benutzungsdauer: ca. 60 min | Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone, ABS | Température d'entreposage : -5°C – +60°C | Charge maximale : 180 mA | Batterie : Li-Ion 3.7V | Capacité de la pile : 450 mAh | Tension de charge : 5V | Temps de charge : environ 3 h | Temps d'utilisation : environ 60 min | Interface : USB

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS | Temperatura de almacenamiento: -5°C – +60°C | Corriente máxima de carga: 180 mA | Batería: iones de litio 3.7V | Capacidad de la batería: 450 mAh | Tensión de carga: 5V | Tiempo de carga: aprox. 3 h | Tiempo de uso: aprox. 60 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Temperatura de armazenamento: -5°C – +60°C | Corrente de carga máx.: 180 mA | Pilha: lítio 3.7V | Capacidade da bateria: 450 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox. 3 h | Tempo de utilização: aprox. 60 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) | Temperatura di conservazione: -5°C – +60°C | Corrente di carica massima: 180 mA | Accumulatore: ioni di litio 3.7V | Capacità della batteria: 450 mAh | Tensione di carica: 5V | Tempo di carica circa 3 h | Durata di utilizzo: circa 60 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo sztuczne ABS | Temperatura przechowywania: -5°C – +60°C | Maksymalny prąd ładowania: 180 mA | Akumulator: litowo-jonowy 3.7V | Pojemność akumulatora: 450 mAh | Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 3 h | Czas użytkowania: ok. 60 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS kunststof | Bewaartemperatuur: -5°C – +60°C | Maximale laadstroom: 180 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accucapaciteit: 450 mAh | Ladespanning: 5V | Lade tijd: ca. 3 h | Gebruiksduur: ca. 60 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Материал: силикон, ABS-пластик | Температура зберігання: -5°C – +60°C | Максимальний струм заряджання: 180 mA | Акумулятор: Літійіонний 3.7V | Ємність акумулятора: 450 mAh | Зарядна напруга: 5В | Час заряджання: прибл. 3 г. | Час використання: прибл. 60 хв. | Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал: силикон, ABS | Температура хранения: от -5°C до +60°C | Максимальный зарядный ток: 180 mA | Акумулятор: литиево-ионный 3.7V | Емкость аккумулятора: 450 мАч |

Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время зарядки: прибл. 3 ч | Продолжительность использования: ок. 60 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン、ABS | 保管温度: -5°C – +60°C | 最大充電電流: 180 mA | 充電電池: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量: 450 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時間約 3 時間 | 使用可能時間: 約 60 分 | インターフェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS树脂 | 储存温度: -5°C – +60°C | 最大充电电流: 180 mA | 电池: 锂离子电池 3.7V | 电池容量: 450 mAh | 充电电压: 5V | 充电: 充电时间约为 3 小时 | 使用时间: 约 60 分钟 | 接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast | Förvaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maximal laddström: 180 mA | Batteri: Li-jon 3.7V | Batteriets kapacitet: 450 mAh | Laddspänning: 5V | Laddningstid: ca. 3 h | Användningstid: ca. 60 min | Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS kunststof | Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal ladestrom: 180 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet: 450 mAh | Ladespænding: 5V | Ladetid: ca. 3 h | Brugstid: ca. 60 min | Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff | Oppbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal ladestrom: 180 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet: 450 mAh | Ladespenning: 5V | Ladetid: ca. 3 t | Anvendelsestid: ca. 60 min | Grensesnitt: USB

FI | Luokittukset | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi | Varastointilämpötila: -5°C – +60°C | Maksimialinen latausvirta: 180 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akun teho: 450 mAh | Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 3 h | Käyttöaika: n. 60 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon, ABS plastik | Hoiustamistemperatuur: -5°C – +60°C | Maksimaalne laadimisvool: 180 mA | Akku: liitiumioon 3,7 V | Akku mahutavus: 450 mAh | Laadimispinge: 5 V | Laadimisajaks: umbes 3 h | Kasutusajaks: umbes 60 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plastmasa | Glabāšanas temperatūra: -5°C – +60°C | Maksimālā uzlādes strāva: 180 mA | Akumulatora: liģija-jonu 3,7 V | Akumulatora kapacitāte: 450 mAh | Uzlādes spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 3 h | Lietošanas ilgums: apm. 60 min. | Saskaņot: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS plastikas | Laikymo temperatūra: -5° C – +60° C | Didžiausia įkrovimo srovė: 180 mA | Baterija: Li-Ion 3,7 V | Baterijos talpa: 450 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo trukmė: maždaug 3 val. | Naudojimo trukmė: maždaug 60 min. | Saugai: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικά: σιλίκον, πλαστικό ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5° C – +60° C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 180 mA | Μπαταρία: λίθινου ρεύμα 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 450 mAh | Τάση φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περ. 3 h | Διάρκεια χρήσης: περ. 60 min | Διεπαφή: USB

MT | Specifikazzjonijiet | Materjal: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-hzin: -5° C – +60° C | Rata ta' carġ massima: 180 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità tal-batterija: 450 mAh | Voltagg ta'liċċarġjar 5V | Hin tal-iċċarġjar: ca. 3 h | Tul tal-hin tal-użu: ca. 60 min | Interfaċċa: USB

LB | Spezifikatiounen | Material: Silikon, ABS Kenschstoff | Lagertemperatur: -5° C – +60° C | Maximale Luedestrom: 180 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 450 mAh | Luedspannung: 5V | Luedzeit: ong. 3 St | Nutzungsdauer: ong. 60 min. | Schnéttstell: USB

HU | Szekifikációk | Anyaga: Szilikon, ABS műanyag | Töltési hőmérséklet: -5° C – +60° C | Maximális töltőáram: 180 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akku-kapacitás: 450 mAh | Töltőfeszültség: 5V | Töltési idő: kb. 3 h | Felhasználási időtartam: kb. 60 perc | Port: USB

SL | Specifikacije | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5° C – +60° C | Najviši polnili to: 180 mA | Baterija: li-ion 3,7V | Zmogljivost baterije: 450 mAh | Polnilna napetost: 5V | Čas polnjenja: pribl. 3 h | Cas-uporabe: pribl. 60 min | Vmesnik: USB

HR | Specifikacije | Materijal: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5° C – +60° C | Maksimalna struja punjenja: 180 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V | Kapacitet baterije: 450 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 3 h | Trajanje korištenja: ca. 60 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон, ABS пластмаса | Температура на съхранение: -5° C – +60° C | Максимален заряден ток: 180 mA | Батерия: Li-Ion 3,7 V | Капацитет на батерията: 450 mAh | Зарядно напрежение: 5 V | Време за зареждане: 5

ok. 3 h | Продължителност на използване: ok. 60 минути | Интерфейс: USB

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast | Skladovací teplota: -5° C – +60° C | Maximální nabíjecí proud: 180 mA | Akumulátor: li-ion 3,7 V | Kapacita akumulátoru: 450 mAh | Nabíjecí napětí: 5 V | Doba nabíjení: cca 3 h | Doba použití: cca 60 min | Rozhraní: USB

SK | Špecifikácie | Materiál: silikón, umelá hmota ABS | Teplota skladovania: -5° C – +60° C | Maximálny nabíjaci prúd: 180 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7 V | Kapacita akumulátora: 450 mAh | Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: cca 3 hodiny | Doba použitia: cca 60 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic | Temperatura de depozitare: -5° C – +60° C | Current maxim încărcare: 180 mA | Accumulator: Li-Ion 3.7V | Capacitate acumulator: 450 mAh | Tensiunea de încărcare: 5V | Durata de încărcare: cca. 3 h | Durata de utilizare: cca. 60 min | Interfața: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si: 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | ¡Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o

deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou malestar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excessionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć ze styku intymnej kolicy i inną biżuterię. Nie używaj zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie uruchamiaj zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speeltje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speeltje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Безбезпека травмування! Перед використанням зніми пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користуватися, якщо під час використання виникає біль і/або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвичайно нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекратите использование, если во время применения возникает боль и/или дискомфорт. Не пользуйтесь игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！ 使用中にはピアスや装飾品を外してください。過敏であったり傷ついたりした肌におもちゃを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用を中止してください。3. 異常に熱を帯びている場合、2. 機械的に損傷していたり、改造されている場合、3. 着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！ 使用前请取下易燃易爆区域的穿孔或首饰。不要在受到刺激或受损的皮肤上使用本玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercingar eller smycken i intimerad områden innan användning. Använd inte leksaken på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte leksaken om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformationerad, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern intimpiercinger og smykker inden brug. Sexlegetøjet må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegetøjet må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformationeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker i intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irriteret eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varm, 2. mekanisk skadet eller deformationert, 3. farget.

FI | Loukkaantumisvaara! Poista intimialueen lävistykset tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon ollessa ärsyttynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttö, mikäli sinä alkana esiintyy kipua ja/ta epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmin, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värjytynyt.

ET | Vigastusohut! Enne kasutamist eemalda intiimpirkonnad needid või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamise, kui tunned kasutamise ajal valu ja/ või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebanormaalult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutenud värvusega.

LV | Traumu gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tāva āda ir kairināta vai traumēta.

Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsojusies.

LT | Pavojuus susižaloti! Prieš naudodami išimtyms zonas išvėrkitė auskarus ir papuošalus. Žaistiuko nenaudokite, jei oda udirguoti arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaistiuko nenaudokite, jei jis: 1. neįprastai šiltes, 2. mechanškai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Απαιρείστε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτηστε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνο/υ ή/και αδιαθεσία. Μην θέσεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korriment! Nehhi l-piercings jew ilgjojjelli fiz-zona genitali qabel tuż. Tuż ix il-gugarell fuq gilda irritata jew feruta. Ikkancella l-applikazzjoni jekk thoss ugiġh u/ jew skumditu waqt l-applikazzjoni. Tuż ix il-gugarell jekk: 1. jinħass aktar szun mis-soltu, 2. huwa bil-hsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercings oder Bijouen am Intimbereich vor dem Gebrauch ausbauen. Benutz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Bricht d/Benutzen of falls du während der Wendung wei kritt on/ oder et dir schlecht geht. Huel den Toy net a Betrüb, wann en: 1. ongewöhnlich warm ass, 2. mechanisch beschädigt oder deformationiert ass, 3. verfärbt ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területéről. Ne használj a játékot irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd üzembe a játékot, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igrачke ne uporabljaj, če imaš azdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš neprijetno.

Igračke ne vklpaj, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toy ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagoda. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neuobičajeno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. poprimio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстраня поставени пьрсинги или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií přezívání a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečenstvo poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždení alebo poranení pokožky. Ak počas používania začneš pociťovať bolesť a/alebo nevoľnosť, preruď používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercingurile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare și/sau disconfort. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com