

Glorious Duo Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Зберегти обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvarligt til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischerst Notzung sinn och d' Sècherheetsinformatiounen ze liesen. Bëid Gebrauchsuweisung guff versueren.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonságai információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.


HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Obě návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Obi návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.






Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充电 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzład • Ikrovimas • Φόρτιση • Içcarğar • Lueden • Batölös • Poljenje • Punjenje • Заряджәне • Nabijeni • Nabijanje • Incarcare




Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement: la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • À piscar: pilha carrega • Lampeggiante: batteria in carica • Miganie: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерехтитъ: акумулатор заряджється • Мигаєт: акумулатор заряджається • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet oplades • Blinker: Batteriet lader opp • Vilkkuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulator uzład • Mirksi: baterija kraunasi • Ευδειξη αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda tiċċarġja • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor tölt • Utripanje: baterija se puni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blinkání: akumulator se nabíjí • Bliká: akumulator sa nabíja • Illuminare intermitenti: Acumulatorul se încarcă



Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence: batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Aceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diod: akumulator natadowany • Branden: Accu geladen • Світиться: акумулатор заряджений • Светится: акумулатор заряджен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Valo palaa: akku ladattu • Pöleb pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulators uzlādēts • Švieša: baterija įkrauta • Ευδειξη σταθερά φωτεινή: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċarġjat • Luucht un: Akku gelueden • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje: baterija je napolnjena • Svijetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svíceni: akumulator je nabitý • Sveti: akumulator nabitý • Illuminare: Acumulatorul încarcă



On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligar & desligar • Acceso & Spento • Wł. i wył. • Aan & uit • Вкл & Выкл • Вкл & Выкл • オン & オフ • 开 & 关 • På & av • On & off • På og av • Pålle & pois • Sees/väljas • Ieslēgt un izslēgt • Ijungti ir išjungti • Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση • Mixghul u miffi • Un & Aus • BE & KI • Vklor in izklor • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Zapnúť a vypnúť • Pornit & Oprit



Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • РЕЖИМ • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režim • Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod



Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilização • Utilizzo • Użytkowanie • Gebruik • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefošana • Naudojimas • Χρήση • Užu • Benutzen • Használat • Uporaba • Korıştenie • Употреба • Používání • Použitie • Utilizare




1x
1-2 Sec




Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggerimenti • Wskazówki • Tips • Поради • Советы • ヒント • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkejä • Nöandad • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Тipy • Tipy • Staturi



Storage • Lagerung • Entreposage • Almacenamiento • Armazenogen • Conservazione • Przechowywanie • Opslag • Зберігання • Хранение • 保管 • 存放 • Förvaring • Opbevaring • Opbevaring • Varastointi • Hoiustamine • Glabášana • Laiik-
mas • Αποθήκευση • Hizin • Lageren • Tārlāšs • Skladiščenje • Skladištenje • Съхранение • Skladování • Skladovanie • Depozitare



Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Limpeza • Limpeza • Pulizia • Czyst-
zenie • Schoonmaken • Очищення • Очистка • クリーニング • 清洁 • Rengöring • Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine • Tirišana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil • Prop-
per maachen • Tisztítás • Čišćenje • Čišćenje • Почистване • Čištění • Čistenie • Curățare



EN | Specifications | Material: silicone | Storage temperature: -5°C ~ +60°C | Maximum charging current: 450 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Battery capacity: 220 mAh | Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 2 h | Operating time: approx. 60 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon | Lager-
temperatur: -5°C ~ +60°C | Maximaler Ladestrom:
450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 220 mAh |
Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 2 h | Benutzungs-
dauer: ca. 60 min | Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone | Température
d'entreposage: -5°C ~ +60°C | Charge maximale : 450
mA | Batterie: Li-ion 3.7V | Capacité de la pile: 220 mAh |
Tension de charge: 5V | Temps de charge: environ 2 h |
Temps d'utilisation: environ 60 min | Interface: USB

ES | Especificaciones | Material: silicona | Temperatura
de almacenamiento: -5°C ~ +60°C | Corriente máxima de
carga: 450 mA | Batería: iones de litio 3.7V | Capacidad
de la batería: 220 mAh | Tensión de carga: 5V | Tiempo
de carga: aprox. 2 h | Tiempo de uso: aprox. 60 min |
Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone | Temperatura
de armazenamento: -5°C ~ +60°C | Corrente de carga
máx.: 450 mA | Pilha: litio 3.7V | Capacidade da bateria:
220 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox.
2 h | Tempo de utilização: aprox. 60 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone | Temperatura di
conservazione: -5°C ~ +60°C | Corrente di carica
massima: 450 mA | Accumulatore: ioni di litio 3.7V |
Capacità della batteria: 220 mAh | Tensione di
carica: 5V | Tempo di carica circa 2 h | Durata di
utilizzo: circa 60 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon | Temperatura
przechowywania: -5°C ~ +60°C | Maksymalny prąd
ładowania: 450 mA | Akumulator: litowo-jonowy 3.7V |
Pojemność akumulatora: 220 mAh | Napięcie ładowania:
5V | Czas ładowania: ok. 2 h | Czas użytkowania: ok. 60
min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Siliconen kunststof |
Bewaartemperatuur: -5°C ~ +60°C | Maximale laadstroom:
450 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accucapaciteit: 220 mAh |
Laadspanning: 5V | Laadtijd: ca. 2 h | Gebruiksdur: ca.
60 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Матеріал: силікон |
Температура зберігання: -5°C ~ +60°C |
Максимальний струм заряджання: 450 mA |
Акумулятор: літійоний 3.7V | Ємність
акумулятора: 220 mAh | Зарядна напруга:
5B | Час заряджання: прибл. 2 г. | Час
використання: прибл. 60 хв. | Інтерфейс:
USB

RU | Технические характеристики |
Материал: силикон | Температура
хранения: от -5°C до +60°C |
Максимальный зарядный ток: 450 mA |
Аккумулятор: литиево-ионный 3.7V |
Емкость аккумулятора: 220 mAh | Зарядное
напряжение: 5B | Зарядка: время
зарядки прибл. 2 ч | Продолжительность
использования: ок. 60 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン | 保管温度: -5°C ~
+60°C | 最大充電電流: 450 mA | 充電地: リチ
ウムイオン 3.7V | バッテリー容量: 220 mAh |
充電電圧: 5V | 充電: 充電時間約 2 時間 | 使用
可能時間: 約 60 分 | インターフェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 材质: 硅胶 | 储存温度: -5°C ~
+60°C | 最大充电电流: 450 mA | 电池: 锂离子
电池 3.7V | 电池容量: 220 mAh | 充电电
压: 5V | 充电: 充电时间约为 2 小时 | 使用
时间: 约 60 分钟 | 接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon | För-
varingstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximal ladd-
ström: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batteriets
kapacitet: 220 mAh | Laddspänning: 5V | Ladd-
ningstid: ca. 2 h | Användningstid: ca. 60 min |
Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone kunst-
stof | Opbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C |
Maksimal ladestrom: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V
Batterikapacitet: 220 mAh | Ladespænding: 5V |
Ladetid: ca. 2 h | Brugstid: ca. 60 min | Græn-
seflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon |
Opbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maksimal
ladestrom: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet:
220 mAh | Ladespenning: 5V | Ladetid: ca. 2 h | Anvend-
sestid: ca. 60 min | Grensesnitt: USB

FI | Luokituks | Materiaali: Silikoni | Varastointilämpötila:
-5°C ~ +60°C | Maksimaalinen latausvirta: 450 mA | Akku:
Li-Ion 3.7 V | Akun teho: 220 mAh | Latausjännite: 5 V |
Lataus aika: n. 2 h | Käyttöaika: n. 60 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon | Hoius-
tistemperatuur: -5°C ~ +60°C | Maksimaalne
laadimisvool: 450 mA | Aku: liitiumioon 3.7 V |
Aku mahutavus: 220 mAh | Laadimisvõeld: 5 V |
Laadimisaeg: umbes 2 h | Kasutusaa: umbes 60
min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons | Glabāšanas
temperatūra: -5°C ~ +60°C | Maksimālā uzlādes strāva:
450 mA | Akumulators: litija-jon 3,7 V | Akumulatora
kapacitāte: 220 mAh | Uzlādes spriegums: 5V | Uzlādes
laiks: apm. 2 h | Lietošanas ilgums: apm. 60 min | Sas-
karne: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas | Lai-
myio temperatūra: -5°C ~ +60°C | Didžiausias
įkrovimo srovės: 450 mA | Baterija: Li-Ion
3,7 V | Baterijos talpa: 220 mAh | Įkrovimo
įtampa: 5 V | Įkrovimo trukmė: maždaug 2 val.
| Naudojimo trukmė: maždaug 60 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλίκόν | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C – +60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 450 mA | Μπαταρία: Ιόντων Λιθίου 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: περί. 2 h | Διάρκεια χρήσης: περί. 60 min | Διεταφή: USB

MT | Specifikacijonizjiet | Materjal: Silikonu | Temperatura tal-hżin: -5°C – +60°C | Rata tal-ċarġ massima: 450 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità tal-batterija: 220 mAh | Vultaġġ tal-ċarġjar: 5V | Hin tal-iċċarġjar: ca. 2 h | Tul tal-hin tal-użu: ca. 60 min | Interfaċċa: USB

LB | Spezifikatiounen | Materjal: Silikon | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximale Luedestrom: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 220 mAh | Luedespannung: 5V | Luedzeit: ong. 2 St | Nutzungs-dauer: ong. 60 min. | Schnittstell: USB

HU | Specifikációk | Anyaga: Szilikon | Tárolási hőmérséklet: -5°C – +60°C | Maximális töltőáram: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akku-kapacitás: 220 mAh | Töltésszükséglet: 5V | Töltési idő: kb. 2 h | Felhasználási időtartam: kb. 60 perc | Port: USB

SL | Specifikacije | Materjal: silikon | Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C | Najviši polnični tok: 450 mA | Baterija: li-ion 3,7V | Zmogljivost baterije: 220 mAh | Polnična napetost: 5V | Čas poljenja: pribl. 2 h | Čas uporabe: pribl. 60 min | Vmesnik: USB

HR | Specifikacije | Materijal: silikon | Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C | Maksimalna struja punjenja: 450 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V | Kapacitet baterije: 220 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 2 h | Trajanje korištenja: ca. 60 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон | Температура на съхранение: -5°C – +60°C | Максимален заряден ток: 450 mA | Батерия: Li-Ion 3,7 V | Капацитет на батерията: 220 mAh | Зарядно напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок. 2 h | Продължителност на използване: ок. 60 минути | Интерфейс: USB

CS | Specifikace | Materiál: silikon | Skladovací teplota: -5°C – +60°C | Maximální nabíjecí proud: 450 mA | Akumulátor: li-ion 3,7V | Kapacita akumulátoru: 220 mAh | Nabíjecí napětí: 5V | Doba nabíjení: cca 2 h | Doba použití: cca 60 min | Rozhraní: USB

SK | Špecifikácie | Materiál: silikón | Teplota skladovania: -5°C – +60°C | Maximálnynabíjací prúd: 450 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7 V | Kapacita

akumulátora: 220 mAh | Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: cca 2 hodiny | Doba použitia: cca 60 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon | Temperatura de depozitare: -5°C – +60°C | Curent maxim încărcare: 450 mA | Accumulator: Li-Ion 3.7V | Capacitate acumulator: 220 mAh | Tensiunea de încărcare: 5V | Durata de încărcare: cca. 2 h | Durata de utilizare: cca. 60 min | Interfața: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si : 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | ¡Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou malestar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excepcionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć ze strefy intymnej kolczyki i inną biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speeltje niet op geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speeltje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Небезпека травмування! Перед використанням зніми пінсінг або прикраси в інтимній зоні. Не викори-стовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користатися, якщо під час використання виникає біль і / або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвично нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием сними пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используй игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекрати использование, если во время применения возникает боль и / или дискомфорт. Не пользуйся игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！使用中にはピアスや装飾品を外してください。過敏であったり傷ついた肌にもちややかを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用を中止してください。次の場合にはおもちゃを使用しないでください。1.異常に熱を帯びている場合、2.機械的に損傷している場合、3.改変されている場合、3.着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！使用前请取下生殖器区域的穿孔或使用首饰。不要在受到刺激或受损的皮肤上使用本玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderiskt! Ta bort piercingar eller smycken i intimitetsområdet innan användning. Använd inte lekaksen på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte lekaksen om den är: 1. ovärdigt varm, 2. skadad eller deformationerad, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern intimpiercingerog smykker inden brug. Sexlegetøjet må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegetøjet må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformationeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker i intime områder før bruk. Ikke bruk leketoylet ved irritert eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketoylet i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkautumisvaara! Poista intiimialueen lävistyksiä tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon olessa ärsyntynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttöä, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmin, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värjäytynyt.

ET | Vigastusoh! Enne kasutamist eemalda intiimipiirkonna needid või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamise, kui tunned kasutamise ajal valu ja/ või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaarhiitlikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Traumu gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tāva āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir skārsusies.

LT | Pavojuos susižaloti! Prieš naudodami iš intymios zonos išvirkite auskarus ir papuošalus. Žaisliuko nenaudokite, jei oda udrįgusi arba pažeista. Daugiau nenaudokite,

jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. neįprastai šiltes, 2. mechanškai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέστε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνους ή/και αδιαθεσία. Μην θέσεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korrimt! Nehhi l-piercinges vng ilgojjeñ fiz-zona genitali qabel tuza. Tuzax il-gugarell fuq gilda irritata vng feruta. Ikkancella l-applikazzjoni jekk thoss ugigh u vng skumditat waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-gugarell jekk: 1. jinħass aktar shun mis-soltu, 2. huwa bil-hsara vng deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimbereich virum Gebrauch ausdoen. Benotz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Bricht d/Benotzen of falls du während der Wendung wei kress on/oder et dir schlecht geht. Huel den Toy net a Betrib, wann en: 1. ongewöhnlich warm ass, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ass, 3. verfärbt ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használd a játékokat irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelenkezik az alkalmazás során. Ne helyezd üzembe a játékot, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igračke ne uporabljaj, če imaš azdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš nepriljeto. Igračke ne vložpi, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagoda.

Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajeno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. promijenio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстраня поставени пьрсинги или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pociťš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nevyzkyte teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečenstvo poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesti a/alebo nevoľnosť, preruš používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercingurile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu pune jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare șis/sau disconfort. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com