

Perfect Grip Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Зберегти обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvaret til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischtren Nutzung sinn och d' Sécherheesinformatiounen ze liesen. Bëid Gebrauchsuweisunge gult versuergeen.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.


HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Oba návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.





Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • Ładowanie • Laden • Зарядка • 充電 • 充電 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzlade • Įkrovimas • Φόρτιση • Ictargjar • Lueden • Betöltés • Poljenje • Punjenje • Заряджәне • Nabijeni • Nabijanie • Incărcare





Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement : la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • À piscar: pilha carregada • Lampeggiando: batteria in carica • Miganie: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерхтитъ: акумулатор заряджастъ • Мигаєт: акумулатор заряджастъ • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet oplades • Blinker: Batteriet lader opp • Viikkuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatora uzlāde • Mirks: baterija kraunasi • Ενδείχν αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda tiċċargia • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor tölt • Utripanje: baterija se puni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blikáni: akumulator se nabíjí • Bliká: akumulator sa nabíja • Illuminare intermitentă: Acumulatorul se încarcă




Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence : batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Aceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diody: akumulator naładowany • Branden: Accu geladen • Свѣтитъся: акумулатор заряджени • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Valo palaa: akku ladattu • Pöleb pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulators uzlādēts • Světca: baterija jkrouta • Ενδείχν σταθερά φωτεινή: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċargjat • Luucht un: Akku gelueden • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje baterija je napolnjena • Svijetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svícení: akumulator je nabitý • Svieti: akumulator nabitý • Illuminare: Acumulatorul încărcat



Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggesterimenti • Wskazówki • Tips • Ποράδι • Советы • ヒント • 提示 • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkkejä • Nöandad • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Тipy • Тipy • Sfaturi



On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligar & desligar • Acceso & Spento • Wł. i wył. • Aan & uit • Вкл. & Выкл. • Вкл. & Выкл. • Он & Оф • 開 & 關 • På & av • On & off • På og av • Pääle & pois • Sees/väljas • Ieslęgt un izslęgt • Ijungi ir išjungi • Everoyotoina & Atevevroyotoina • Mixghul u mifli • Un & Aus • BE & KI • Vklor un izklor • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Zapnutí a vypnutí • Pornit & Oprit




1x
2 Sec




Vibration




Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • Режим • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režim • Režims • Režimas • λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod



Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilização • Utilizzo • Użytkowanie • Gebruik • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefošana • Naudojimas • Χρήση • Užo • Benoten • Használat • Uporaba • Koristenje • Употреба • Používání • Použitie • Utilizare




Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Limpeza • Limpeza • Pulizia • Czystczenie • Schoonmaken • Очищення • Очистка • クリーニング • 清潔 • Rengöring • Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine • Tirsana • Valymas • Καθαρισμός • Hasi • Proper maachen • Tisztítás • Čištění • Čištění • Čištění • Почистване • Čištění • Čistenie • Curățare





Storage • Lagerung • Entrepotage • Almacenamiento • Armazenagem • Conservazione • Przechowywanie • Opslag • Зберігання • Хранение • 保管 • 存放 • Förvaring • Opbevaring • Opbevaring • Varastointi • Houstamine • Glóabásna • Laikyma • Αποθήκευση • Hizin • Lageren • Tárolás • Skladištenje • Skladištenje • Съхранение • Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Material: silicone, ABS | Storage temperature: -5°C – +60°C | Maximum charging current: 380 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Battery capacity: 380 mAh | Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 2 h | Operating time: approx. 60 min | Interface: USB-C

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximaler Ladestrom: 380 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 380 mAh | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 2 h | Benutzungsduer: ca. 60 min | Schnittstelle: USB-C

FR | Caractéristiques | Matériau: silicone, ABS | Température d'entreposage: -5°C – +60°C | Charge maximale: 380 mA | Batterie: Li-Ion 3.7V | Capacité de la pile: 380 mAh | Tension de charge: 5V | Temps de charge: environ 2 h | Temps d'utilisation: environ 60 min | Interface: USB-C

ES | Especificaciones | Material: silicone, ABS | Temperatura de almacenamiento: -5°C – +60°C | Corriente máxima de carga: 380 mA | Batería: iones de litio 3.7V | Capacidad de la batería: 380 mAh | Tensión de carga: 5V | Tiempo de carga: aprox. 2 h | Tiempo de uso: aprox. 60 min | Interface: USB-C

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Temperatura de armazenamento: -5°C – +60°C | Corrente de carga máx.: 380 mA | Pilha: lítio 3.7V | Capacidade da bateria: 380 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox. 2 h | Tempo de utilização: aprox. 60 min | Interface: USB-C

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) | Temperatura di conservazione: -5°C – +60°C | Corrente di carica massima: 380 mA | Accumulatore: ioni di litio 3.7V | Capacità della batteria: 380 mAh | Tensione di carica: 5V | Tempo di carica circa 2 h | Durata di utilizzo: circa 60 min | Interfaccia: USB-C

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo sztuczne ABS | Temperatura przechowywania: -5°C – +60°C | Maksymalny prąd ładowania: 380 mA | Akumulator: litowo-jonowy 3.7V | Pojemność akumulatora: 380 mAh | Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 2 h | Czas użytkowania: ok. 60 min | Złącze: USB-C

NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS kunststof | Bewaartemperatuur: -5°C – +60°C | Maximale laadstroom: 380 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accuscapaciteit: 380 mAh | Laadspanning: 5V | Laadtijd: ca. 2 h | Gebruiksduur: ca. 60 min | Interface: USB-C

UK | Характеристики | Материал: силикон, АБС-пластик | Температура зберігання: -5°C – +60°C | Максимальний струм заряджання: 380 mA | Акумулятор: Літійонний 3.7V | Ємність акумулятора: 380 mAh | Зарядна напруга: 5В | Час заряджання: прибл. 2 г. | Час використання: прибл. 60 хв. | Інтерфейс: USB-C

RU | Технические характеристики | Материал: силикон, АБС | Температура хранения: от -5°C до +60°C | Максимальный зарядный ток: 380 mA | Аккумулятор: литиево-ионный 3.7V | Емкость аккумулятора: 380 mAh | Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время зарядки прибл. 2 ч | Продолжительность использования: ок. 60 мин. | Разъем: USB-C

JA | 仕様 | 材料: シリコン、ABS | 保管温度: -5°C – +60°C | 最大充電電流: 380 mA | 充電電圧: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量: 380 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時間約 2 時間 | 使用可能時間: 約 60 分 | インターフェース: USB-C

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS 树脂 | 储存温度: -5°C – +60°C | 最大充电电流: 380 mA | 电池: 锂离子电池 3.7V | 电池容量: 380 mAh | 充电电压: 5V | 充电: 充电时间约为 2 小时 | 使用时间: 约 60 分钟 | 接口: USB-C

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast | Förvaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maximal laddström: 380 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batteriets kapacitet: 380 mAh | Laddspänning: 5V | Laddningstid: ca. 2 h | Användningstid: ca. 60 min | Gränssnitt: USB-C

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS kunststof | Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal ladestrom: 380 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet: 380 mAh | Ladespænding: 5V | Lade tid: ca. 2 h | Brugstid: ca. 60 min | Grænseflade: USB-C

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff | Oppbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal ladestrom: 380 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet: 380 mAh | Ladespenning: 5V | Lade tid: ca. 2 h | Anvendelsestid: ca. 60 min | Grensesnitt: USB-C

FI | Luokittukset | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi | Varastointilämpötila: -5°C – +60°C | Maksimaalinen latausvirta: 380 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akun teho: 380 mAh | Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 2 h | Käyttöaika: n. 60 min | Liitäntä: USB-C

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon, ABS plastik | Hoiustamistemperatuur: -5°C – +60°C | Maksimaalne laadimisvool: 380 mA | Aku: liitiumioon 3.7V | Aku mahutvus: 380 mAh | Laadimispinge: 5 V | Laadimisajad: umbes 2 h | Kasutusajad: umbes 60 min | Liides: USB-C

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plastmasa | Glabāšanas temperatūra: -5°C – +60°C | Maksimālā uzlādes strāva: 380 mA | Akumulatora: litijs-jons 3.7 V | Akumulatora kapacitāte: 380 mAh | Uzlādes spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 2 h | Lietošanas ilgums: apm. 60 min. | Sāksnē: USB-C

LT | Specifikacija | Medžiagos: silikonas, ABS plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C – +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 380 mA | Baterija: Li-Ion 3.7 V | Baterijos talpa: 380 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo trukmė: maždaug 2 val. | Naudojimo trukmė: maždaug 60 min. | Sąsaja: USB-C

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλίκον, πλαστικό ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C – +60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 380 mA | Μπαταρία: ιόντων λιθίου 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 380 mAh | Τάση φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περ. 2 h | Διάρκεια χρήσης: περ. 60 min | Διεπαφή: USB-C

MT | Specifikazzjonijiet | Materjal: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-hżin: -5°C – +60°C | Rata tal-ċarg massima: 380 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità tal-batterija: 380 mAh | Voltagg tal-icċarġjar 5V | Min tal-iċċarġjar: ca. 2 h | Tul tal-hin tal-użu: ca. 60 min | Interfaċċa: USB-C

LB | Specifikatiounen | Material: Silikon, ABS
Konschtstoff | Lagertemperatur: -5°C ~ +60°C |
Maximale Leedestroom: 380 mA | Akku: Li-Ion 3.7V |
Akkukapazität: 380 mAh | Luedspannung: 5V |
Luedzeit: 2 St | Nutzungsdauer: ong. 60 min. |
Schnittstell: USB-C

HU | Specifikációk | Anyaga: Szilikon, ABS
műanyag | Tárolási hőmérséklet: -5°C ~ +60°C |
Maximális töltőáram: 380 mA | Akku: Li-Ion 3.7V |
Akku-kapacitás: 380 mAh | Töltőfeszültség: 5V | Töltési
idő: kb. 2 h | Felhasználási időtartam: kb. 60 perc |
Port: USB-C

SL | Specifikacije | Material: silikon, ABS
plastika | Temperatura skladištenja: -5°C ~ +60°C |
Najvišji polnilični tok: 380 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V |
Zmogljivost baterije: 380 mAh | Polnilna napetost:
5V | Čas polnjenja: pribl. 2 h | Čas uporabe: pribl.
60 min | Vmesnik: USB-B

HR | Specifikacije | Materijal: silikon, ABS plastika |
Temperatura skladištenja: -5°C ~ +60°C | Maksimalna
struja punjenja: 380 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V |
Kapacitet baterije: 380 mAh | Napon punjenja: 5V |
Vrijeme punjenja: ca. 2 h | Trajanje korištenja:
ca. 60 min | Priključak: USB-C

BG | Спецификации | Материал: силикон,
ABS пластмаса | Температура на съхранение:
-5°C ~ +60°C | Максимален
заряден ток: 380 mA | Батерия: Li-Ion 3.7 V |
Капацитет на батерията: 380 mAh | Зарядно
напрежение: 5 V | Време за зареждане:
ок. 2 h | Продължителност на използване:
ок. 60 минути | Интерфейс: USB-C

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast |
Skladovací teplota: -5°C ~ +60°C | Maximální
nabíjecí proud: 380 mA | Akumulátor: Li-Ion 3.7 V |
Kapacita akumulátoru: 380 mAh | Nabíjecí
napětí: 5 V | Doba nabíjení: cca 2 h | Doba použití:
cca 60 min | Rozhraní: USB-C

SK | Špecifikácie | Materiál: silikón, umelá hmota
ABS | Teplota skladovania: -5°C ~ +60°C |
Maximálny nabíjaci prúd: 380 mA | Akumulátor:
Li-Ion 3,7 V | Kapacita akumulátora: 380 mAh |
Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: cca 2
hodiny | Doba použitia: cca 60 minút | Rozhranie:
USB-C

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic |
Temperatura de depozitare: -5°C ~ +60°C | Curent
maxim încărcare: 380 mA | Accumulator: Li-Ion 3.7V |
Capacitate acumulator: 380 mAh | Tensiunea de
încărcare: 5V | Durata de încărcare: cca. 2h | Durata
de utilizare: cca. 60 min | Interfața: USB-C

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery
in the genital area before use. Do not use the toy
on irritated or damaged skin. Stop using the toy
if you experience pain or feel unwell during use.
Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged
or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entfernen Piercings
oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch.
Benutze das Toy nicht bei gereizter
oder verletzter Haut. Brich die Anwendung
ab, falls während der Anwendung Schmerzen
und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das
Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich
warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder
deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou
les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne
pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée.
Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une
douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas
mettre le jouet en service, si: 1. il devient anormalement
chaud, 2. est mécaniquement endommagé,
déformé, 3. ou décoloré.

ES | ¡Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing
o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices
el juguete sobre la piel irritada o lesionada.
Interrompe su utilización si experimentas dolor
o molestias durante el uso. No pongas en marcha
el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está
dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da
área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo
em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se
durante a utilização ocorrer dor e/ou malestar. Não utilize o brinquedo se:
1. estiver excessionalmente aquecido, 2. estiver
mecanicamente danificado ou deformado, 3.
estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere
piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare
il giocattolo in caso di pelle irritata o con
lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore
o malessere durante l'uso. Non mettere in
funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo,
2. presenta danni meccanici o deformazioni,
3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć
z rezy tytnymie kolczyki i inną biżuterię. Nie
używać zabawki na podrażnionej lub zranionej
skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból
oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać

żytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest
nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie
lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden
in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het
speeltje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid.
Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of
onwelzijn optreden. Gebruik het speeltje niet als het:
1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd
of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Безпечна травмування! Перед
використанням зніми пірсинг або
прикраси в інтимній зоні. Не викори-стовуй
іграшку в разі запалення або пошкодження
шкіри. Припини користатися, якщо під
час використання виникає біль / або
дискомфорт. Не користуйся іграшкою,
якщо вона: 1. незвично нагрівається, 2. має
механічні пошкодження або деформована,
3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед
использованием снимите пирсинг или
украшения в интимной зоне. Не используйте
игрушку, если кожа воспалена или
повреждена. Прекратите использование, если
во время применения возникает боль и /
или дискомфорт. Не пользуйся игрушкой,
если она: 1. необычно нагревается, 2.
имеет механические повреждения или
деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！使用中にはピアスや装飾品を
を外してください。過敏であったり傷ついた
肌におもちゃを使用しないでください。使用中
に痛みや違和感を感じた場合は使用を中止
してください。次の場合におもちゃを使用し
ないでください。1.異常な熱を帯びてい
る場合、2.機械的に損傷していたり、改造
されている場合、3.着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！使用前请取下生殖器区
域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受伤的区
域上使用本玩具。如果在使用过程中发生疼
痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下
不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变
形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercing eller smycken
i intimmrådet innan användning. Använd inte
leksaker på irriterad eller skadad hud. Avbryt
användningen om du känner smärta och/eller om
det känns obehagligt. Använd inte leksaken om den
är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformerad,
3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern intimpiercingerog smykker inden brug. Sexlegtetaget må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegtetaget må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformert, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skadel Fjern piercinger eller smykker intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irriteret eller skadet hud. Avslutt brugen dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkaantumisaar! Poista intiimialueen lävistykset tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon ollessa ärsyntyneenä tai vaurioitunut. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmin, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värjytynyt.

ET | Vigastusoh! Enne kasutamist eemalda intiimipiirknna needid või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamise, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Traumu gušanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tāva āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsusies.

LT | Pavojus susisulotli Prieš naudodami iš intymios zonos išvirkite auskarus ir papuošalus. Zaisliuko nenaudokite, jei oda udirguoti arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Zaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. nejprastai šiltes, 2. mechaniskai pažeistas arba paketusios spalvos, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercingς ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Στάματας τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνο/υ ή/και αδιαθεσία. Μην θέτεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι συνθησια ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korriment! Nehhi l-piercinges vng iġġielli fiz-zona ġenitali qabel tuza. Tuzax il-ġugarell fuq ġilda irritata vng feruta. Ikkancella l-applikazzjoni jekk thoss uġiħ u/ jew skumdità waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-ġugarell jekk: 1. jinhass aktar shun mis-soltu, 2. huwa bil-hsara vng deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimberich vurn Gebrauch ausden. Benutz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Bried d'Benutzen of falls du während der Wendung weh kress an/ oder et dir schlecht geit. Huel den Toy net a Betrib, wann en: 1. ongeweinlich waarm ass, 2. mechanesch beschiedegt oder deformiert ass, 3. verfiert ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területéről. Ne használj a játékok irritált vagy sérült bőr eseten. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd zsembe a játékot, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igracke ne uporabljaj, če imaš azdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš neprijetno. Igracke ne vклоpi, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u lijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajeno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. poprimio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстраня поставени пирсинг или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej

pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečnosť poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesti a/alebo nevoľnosť, preruš používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercingurile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrepuie utilizarea dacă în timpul ei apare și/sau disconfortul. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com