

Air Pump Bunny 3 Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Зберегти обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge bruksanvisninger skal opbevares sikkert og forsvarligt til senere brug.

N01 | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischter Nutzung sinn och d' Sécherheet-sinformatiounen ze liesen. Bëid Gebrauchsuweisung gutt versuerger.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.

HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Oba návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.





Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • Ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充电 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzláde • Įkrovimas • Φόρτιση • İcargarj • Lueden • Betöltés • Polnjenje • Punjenje • Зареждане • Nabijeni • Nabijanje • Incarcare




Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignement: la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • A piscar: pilha carrega • Lampeggiante: batteria in carica • Miganie: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерехтитъ: акумулатор заряджастъся • Мигаєт: акумулатор зарѣжаєтъся • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet lader op • Viilkuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatora uzlāde • Mirksi: baterija kraunasi • Ενδείξει αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda tiċċargà • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor tölt • Utripanje: baterija se polni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blinkáni: akumulator se nabíjí • Bliká: akumulator sa nabíja • Illuminare intermitenti: Acumulatorul se încarcă




Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence: batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Acceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diod: akumulator nadawony • Branden: Accu geladen • Свѣтитъся: акумулатор зарѣженъ • Светится: акумулатор зарѣжен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Valo palaa: akku laddattu • Pöleb pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulatora uzlādēts • Šviečia: baterija įkrauta • Ενδείξει σταθερά φωτεινή: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċargatj • Luucht un: Akku gelueden • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje baterija je napunjena • Svijetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svíceni: akumulator je nabitý • Sveti: akumulator nabíjí • Illuminare: Acumulatorul încarcă




Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggerimenti • Wskazówki • Tips • Ποράδι • Советы • ヒント • 提示 • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkejä • Nöandend • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Тipy • Тipy • Статyри




On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligar & desligar • Acceso & Spento • Wł. i wyl. • Aan & uit • Вкл & Выкл • Вкл & Выкл • オン & オフ • 开 & 关 • På & av • On & off • På og av • Pālle & pois • Sees/vāļjas • Ieslēgt un izslēgt • Įjungti ir išjungti • Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση • Mikhghul u mifti • Un & Aus • BE & KI • Wklop in izklop • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. • Zapnuti a vypnuti • Zapnúť a vypnúť • Pomít & Opřít



Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • РЕЖИМ • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režim • Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Ūzemšmōd • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod




Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilização • Utilizzo • Użytkowanie • Gebuik • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Lietošana • Naudojimas • Koriste • Uzu • Benutzen • Használat • Použitie • Корістен • Употреба • Používání • Použitie • Utilizare






Cleaning • Reinigung • Nettoyage •
Limpieza • Limpeza • Pulizia • Czyszczenie • Schoonmaken • Очистения •
Очистка • クリーニング • 清拭 • Rengöring •
Rengering • Rengiering • Puhdistus • Puhastamine •
Tirışana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil •
Propper maachen • Tisztítás • Čišćenje •
Čišćenje • Почистване • Čištění • Čistenie •
Curățare



Storage • Lagerung • Entreposage • Almacenamiento • Armazenagem • Conservazione •
Przechowywanie • Opslag • Зберігання •
Хранение • 保管 • 存放 • Förvaring • Opbevaring •
Opbevaring • Varastointi • Hoistamine • Glabāšana •
Laikymas • Αποθήκευση • Hzin • Lageren • Tārolas •
Skladiščenje • Skladištenje • Съхранение •
Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Materials: silicone, ABS | Storage temperature: -5°C – +60°C | Maximum charging current: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Battery capacity: 650 mAh | Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 2,5 h | Operating time: approx. 60 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS Kunststoff | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximaler Lade Strom: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 650 mAh | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 2,5 h | Benutzungszeit: ca. 60 min | Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone, ABS | Température d'entreposage: -5°C – +60°C | Charge maximale :

450 mA | Batterie: li-Ion 3.7V | Capacité de la pile : 650 mAh | Tension de charge : 5V | Temps de charge : environ 2,5 h | Temps d'utilisation : environ 60 min | Interface : USB

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS | Temperatura de almacenamiento: -5°C – +60°C | Corriente máxima de carga: 450 mA | Batería: iones de litio 3.7V | Capacidad de la batería: 650 mAh | Tensión de carga: 5V | Tiempo de carga: aprox. 2,5 h | Tiempo de uso: aprox. 60 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Temperatura de armazenamento: -5°C – +60°C | Corrente de carga máx.: 450 mA | Pilha: lítio 3.7V | Capacidade da bateria: 650 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox. 2,5 h | Tempo de utilização: aprox. 60 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) | Temperatura di conservazione: -5°C – +60°C | Corrente di carica massima: 450 mA | Accumulatore: ioni di litio 3.7V | Capacità della batteria: 650 mAh | Tensione di carica: 5V | Tempo di carica circa 2,5 h | Durata di utilizzo: circa 60 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo sztuczne ABS | Temperatura przechowywania: -5°C – +60°C | Maksymalny prąd ładowania: 450 mA | Akumulator: litowo-jonowy 3,7V | Pojemność akumulatora: 650 mAh | Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 2,5 h | Czas użytkowania: ok. 60 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS kunststof | Bewaartemperatuur: -5°C – +60°C | Maximale laadstroom: 450 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accucapaciteit: 650 mAh | Laadspanning: 5V | Laadtijd: ca. 2,5 h | Gebruiksduur: ca. 60 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Материал: силикон АБС-пластик | Температура зберігання: -5°C – +60°C | Максимальний струм заряджання: 450 mA | Акумулятор: Літійонний 3.7V | Ємність акумулятора: 650 mAh | Зарядна напруга: 5В | Час заряджання: прибл. 2,5 год. | Час використання: прибл. 60 хв. | Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал: силикон, АБС | Температура хранения: от -5°C до +60°C | Максимальный зарядный ток: 450 mA | Акумулятор: литиево-ионный 3.7V | Емкость аккумулятора: 650 mAh | Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время зарядки прибл. 2,5 ч | Продолжительность использования: ок. 60 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン、ABS | 保管温度: -5°C ~ +60°C | 最大充電電流: 450 mA | 充電電池: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量: 650 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時間約 2,5 時間 | 使用可能時間: 約 60 分 | インターフェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS 树脂 | 储存温度: -5°C – +60°C | 最大充电电流: 450 mA | 电池: 锂离子 3.7V | 电池容量: 650 mAh | 充电电压: 5V | 充电: 充电时间约为 2.5 小时 | 使用时间: 约 60 分钟 | 接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast | Förvaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maximal laddström: 450 mA | Batteri: Li-jon 3.7V | Batteriets kapacitet: 650 mAh | Laddspänning: 5V | Ladd- nings tid: ca. 2,5 h | Användningstid: ca. 60 min | Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS kunststof | Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal ladestrom: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet: 650 mAh | Ladespænding: 5V | Lade tid: ca. 2,5 h | Brugstid: ca. 60 min | Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff | Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal ladestrom: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet: 650 mAh | Lade- spenning: 5V | Lade tid: ca. 2,5 t | Anvendelsestid: ca. 60 min | Grenseflade: USB

FI | Luokittelu | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi | Varastointilämpötila: -5°C – +60°C | Maksimaalinen latausvirta: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7 V | Akun teho: 650 mAh | Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 2,5 h | Käyttöaika: n. 60 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon, ABS plastik | Hoistamistemperatuur: -5°C – +60°C | Maksimaalne laadimisvool: 450 mA | aku: liitiumioon 3,7 V | Aku mahtuvus: 650 mAh | Ladespinge: 5V | Laadimis- aeg: umbes 2,5 h | Kasutus- aeg: umbes 60 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plastmasa | Glabāšanas temperatūra: -5°C – +60°C | Maksimālā uzlādes strāva: 450 mA | Akumulators: litijs-jons 3,7V | Akumulatora kapacitāte: 650 mAh | Uzlādes spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 2,5 min | Lietošanas ilgums: apm. 60 min. | Sākums: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C – +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 450 mA | Baterija: Li-Ion 3,7 V | Baterijos talpa: 650 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo trukmė: maždaug 2,5 val. | Naudojimo trukmė: maždaug 60 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλικόνη, πλαστικό ABS | Θερμικότητα αποθήκευσης: -5°C – +60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 450 mA | Μπαταρία: Ιόντων Λιθίου 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 650 mAh | Τάση φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περ. 2,5 h | Διάρκεια χρήσης: περ. 60 min | Διεπαφή: USB

MT | Specifikazzjonijiet | Material: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-hizin: -5°C – +60°C | Rata ta' ċarg massima: 450 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità tal-batterija: 650 mAh | Vultaġġ tal-ċarġjar tal-5V | Hin tal-ċarġjar: ca. 2,5 h | Tul tal-hin tal-użu: ca. 60 min | Interfaċċa: USB

LB | Specifikationer | Material: Silikon, ABS | Konshetst | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximalt Laddström: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapacitet: 650 mAh | Laddspänning: 5V | Laddtid: ong. 2,5 St | Notingsdär: ong. 60 min. | Schnittstell: USB

HU | Specifikációk | Anyaga: Szilikon, ABS műanyag | Tárolási hőmérséklet: -5°C – +60°C | Maximális töltőáram: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akku-kapacitás: 650 mAh | Töltőfeszültség: 5V | Töltési idő: kb. 2,5 h | Felhasználási időtartam: kb. 60 perc | Port: USB

SL | Specifikacije | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C | Najvišiji polnili tok: 450 mA | Baterija: li-ion 3.7V | Zmogljivost baterije: 650 mAh | Polnina napetost: 5V | Čas polnjenja: pribl. 2,5 h | Čas-uporabe: pribl. 60 min | Vmesnik: USB

HR | Specifikacije | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C | Maksimalna struja punjenja: 450 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V | Kapacitet baterije: 650 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 2,5 h | Trajanje korištenja: ca. 60 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон, ABS пластмаса | Температура на съхранение: -5°C – +60°C | Максимален заряден ток: 450 mA | Батерия: Li-Ion 3,7 V | Капацитет на батерията: 650 mAh | Зарядно напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок. 2,5 h | Продуктивност на използване: ок. 60 минути | Интерфейс: USB

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast | Skladovací teplota: -5°C – +60°C | Maximální nabíjecí proud: 450 mA | Akumulátor: li-ion 3,7 V | Kapacita akumulátoru: 650 mAh | Nabíjecí napětí: 5 V | Doba nabíjení: cca 2,5 h | Doba použití: cca 60 min | Rozhraní: USB

SK | Špecifikácie | Materiál: silikón, umelá hmotá ABS | Teplota skladovania: -5°C – +60°C | Maximálny nabíjaci prúd: 450 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7 V |

Kapacita akumulátora: 650 mAh | Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: cca 2,5 hodiny | Doba použitia: cca 60 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic | Incălzire de depozitare: -5°C – +60°C | Curent maxim încălzire: 450 mA | Accumulator: Li-Ion 3.7V | Capacitate accumulator: 650 mAh | Tensiunea de încălzire: 5V | Durata de încălzire: cca. 2,5 h | Durata de utilizare: cca. 60 min | Interfața: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si: 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. est décoloré.

ES | ¡Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor ou má-estar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excepcionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć ze sfery intymnej kolczyki i inną biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speeltje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn ontstaat of onwelzijn optreedt. Gebruik het speeltje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Небезпека травмування! Перед використанням знімі пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не викори-стовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користатися, якщо під час використання виникає біль і / або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвично нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованиемними пирсинг или украшения в интимной зоне. Не использовать игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекрати использование, если во время применения возникает боль и / или дискомфорт. Не пользуйся игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！ 使用前にはピアスや装飾品を外してください。過敏であったり傷ついたりした肌におもちやを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用を中止してください。次の場合にはおもちゃを使用しないでください。1. 異常に熱を帯びている場合、2. 機械的に損傷していたり、改造されている場合、3. 着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！ 使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在使用刺激或受损的皮肤上使用玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取回使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderiskt! Ta bort piercing eller smycken i skintimerad innan användning. Använd inte lekaken på irriterad eller skadad hud. Avbryt

användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte lekseten om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformation, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern intimerpiceroger smykker inden brug. Sexlegetøj må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegetøj må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformation, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irriteret eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkaantumisaar! Poista intiimalueen lävistykset tai korut ennen käyttöä. Älä käytä luea ihon ollessa ärsytettyä tai vaurioitunut. Käsittey kättä, mikäli sen aikana esiintynyt kipua /tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mi-käli se on: 1. epätavallisen lämmin, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai muodonmuutunut, 3. värjätynyt.

ET | Vigastusoh! Enne kasutamist eemalda intiimpiirkonna needid või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamine, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Trauma gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingsus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tāva āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lie-tošanu, ja: 1. tā ir neparasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsusies.

IT | Pavojsus susizalotti! Prieš naudodami išty intymos zonas išvirkite auskarus ir papuo šalūs. Zaisliuku nenaudokite, jei oda udigrus arba pazeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Zaisliuku nenaudokite, jei jis: 1. nej- prastai šiltes, 2. mechaniskai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το σεξτόυ σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνους ή/και αδιαθεσία. Μην βέτης το σεξτόυ σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές

φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskuju ta' korrimint! Nehhi l-piercings jew iġġojli fiz-zona genitali qabel tuzza. Tuzax il-ġugarell fuq ġilda irritata jew feruta. Ikkancela l-applikazzjoni jekk tħoss uġiħ u/ jew skumidta waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-ġugarell jekk: 1. jinħass aktar shun mis-tozz, 2. huwa bil-hsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercinger oder Bijouen am Intimbereich virum Gebrauch ausden. Benutz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Bricht d/Benutzen of falls du während der Uwendung weißt kriss an/oder et dir schlecht ġiegt. Huel den Toy net a Betrib, wann en: 1. ongeweinlech warm ass, 2. mechanesch beschiedegt oder deformeiert ass, 3. verfärbt ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használj a játékok irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom érsz/ vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd üzembe a játékot, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igracke ne uporabljaj, če imaš oždrženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš ne-prijetno. Igracke ne vploji, če: 1. je nevadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toy ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagod. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neubojajeno toplo, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. promijenio boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстраня поставени пирсинзи или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.


CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži.

Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečenstvo poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždení alebo poranení pokožky. Ak počas používania začneš pociťovať bolesť a/alebo nevoľnosť, preruš používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobyčkle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.


RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercing-urile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare sâ/sau disconfort. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Inflatable Toys




Do not use this sexual wellness device under-water, e.g. in the shower or bathtub • Benutze das Toy nicht unter Wasser, wie z.B. unter der Dusche oder in der Badewanne • N'utilisez pas le jouet sous l'eau, comme sous la douche ou dans la baignoire • Ne utilisez este dispozitiv de bineestar sexual en el agua, por ejemplo, bajo la ducha o la bañera • Não utilize o brinquedo debaixo de água, como no chuveiro ou na banheira • Non utilizzare ar prodotto sotto l'acqua, come ad esempio in doccia o nella vasca da bagno • Ne užívajte tego gadžetu erotyčného v wilgotných miestach, takých jak prysznic lub wanna • Gebruik dit seksuele wellness-apparaat niet onder water, bijvoorbeeld in de douche of in bad • Не використовуйте цей пристрій сексуального оздоровлення під водою, наприклад під душем або ванною • Не используйте игрушку под водой, например, в душе или ванне • シヤワー

やバスタブなど、水中での使用はおやめください。請勿在水下使用玩具。例如在淋浴或浴缸中。• Använd inte detta sexhjälpmiddel under vatten, t.ex. i duschen eller badkaret • Brug ikke denne seksuelle wellness-enhed under vand, f.eks. i bruseren eller badekaret • Ikke bruk denne seksuelle velværeheten under vann, f.eks. i dusjen eller badekaret • Älä käyttää tätä seksuaaliterveydellistä laitetta veden alla, esim. suihkussa tai kylpyammeissa • Ära kasuta seda seksuaalseadot vee all, näsi all ega vannis • Neiznamanto šio seksualūs labklajības ierīci zem ūdens, piemēram, duša vai vannā • Nenaudokite šio seksualinės gerovės prietaisą po vandeniu, pvz., duše ar vonioje • Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σεξουαλικής ευεξίας κάτω από το νερό, π.χ. στο ντους ή στην μπανιέρα • Tuzax dan l-apparat għall-benesseri sesswali taht l-ilma, eż. fix-xawer jew fil-banju • Verwend döst Spillgeize für sexuell Wellfuehlen beider enner Waasser, z. B. an der Dusch oder Buedbadden • Nie használja ezt a szexuális wellness eszközt víz alatt, pl. zuhany alatt vagy fürdőkádban • Te naprave za spolno dobro počutje ne uporabljate pod vodo, npr. pod tušem ali v kopalni kadi • Nemojte koristiti ovaj seksualni wellness uređaj pod vodom, npr. pod tušem ili u kadi • Nie używajcie tego urządzenia za seksualne wellnes u wodzie, np. pod prysznicem • Nepoužívajte tento sexuaľný prístroj pro uvoľnení pod vodou, např. ve sprše nebo ve vaně • Nepoužívajte toto sexuaľne wellness zariadenie pod vodou, napr. v sprche alebo vo vani • Nu utiliza acest dispozitiv de bunăstare sexuală sub apă, de exemplu, la duș sau în cadă



Do not cover the air hole during the pumping process or when air is escaping. Verdecke das Luftloch während des Pumpvorgangs sowie beim Entweichen der Luft nicht. • Ne couvrez pas le trou d'air pendant le processus de pompage ou lorsque l'air s'échappe. • No tapes el orificio de paso de aire durante el proceso de bombeo, así como cuando el aire sale. • Não cubras o orifício de ar durante o processo de bombeamento nem quando o ar estiver

a escapar. • Non coprire il foro d'aria durante il processo di pompaggio e la fuoriuscita dell'aria. • Nie zakrywaj otworu wentylacyjnego podczas pompowania ani kiedy powietrze uchodzi z urządzenia. • Dek het luchtgat niet af tijdens het pompen of wanneer er lucht ontsnapt. • Nie закрывайте отверстие для воздуха под час перекачування або під час виходу повітря. • Nie закрывайте отверстие для воздуха во время накачивания или при выходе воздуха. • Бопмчз аэ воздуха ыте в процессе или при выходе воздуха. • Бопмчз аэ воздуха ыте в процессе или при выходе воздуха. • Älä peitä ilmareikää pumpputaakseen aikana tai kun ilmaa vapautuu. • Ära kasta pumpamisse oja öhu väljumise ajal öhuava. • Neaizsedz gaisa atveri piepumpēšanas laikā vai izlaižot gaisu. • Neuzdenkite oro angos pumpuojant, kai oras yra išleidžiamas. • Μην καλύπτετε την έξοδο αέρα κατά τη διαδικασία άντλησης ή κατά τη διαφυγή του αέρα. • Tghatix il-loqba tal-arja waqt il-proċess tal-impumpjar jew meta l-arja tkun qed toħroġ. • D'Loftēfningu wārend dem Pompelvirgung oder beim Austriede von Luft net ofdecken. • Ne takarja le a levegőnyílást a pumpálás közben, vagy amikor a levegő távozik. • Nie pokrywaj luknje za zrak med postopkom črpanja ali ko zrak uhaja. • Nemojte prekrivati otvor za zrak tijekom procesa pumpiranja ili kada zrak izlazi van. • Nie pokrywajcie otwora za wzdych po czasie na procesie na izpompanie lub kogdy wzdych wyjdzie z ilizka. • Nezakrývajte vŕzdchový otvor během procesu čerpání nebo když vzduch uniká. • Nezakrývajte otvor pre vŕzdch počas procesu čerpania alebo keď vzduch uniká. • Nie acoperi orificiul de aer in timpul procesului de pompare sau când iese aerul



If a double click no longer causes the air to release, stop using the device. Sollte die Luft durch einen Doppelklick nicht mehr entweichen, benutze das Toy nicht mehr. • Si l'air ne s'échappe plus en double-

cliquant, n'utilisez plus le jouet. • Si al hacer doble clic ya no se libera el aire, deja de utilizar el dispositivo de bienestar sexual. • Se após um duplo clique não sair mais ar, não utilize o brinquedo. • Se con un doppio clic l'aria non dovesse più fuoriuscire, non utilizzare più il prodotto. • Nie używaj urządzenia, jeżeli podwójne kliknięcie nie powoduje już uchodzenia powietrza. • Als een dubbele klik er niet meer voor zorgt dat er lucht vrijkomt, stop dan met het gebruik van het apparaat. • Якщо подвійне клацання більше не викликає вивільнення повітря, припиніть використання пристрою. • Если воздух больше не выходит при двойном нажатии, не используйте больше игрушку. • ダブルクリックしても空気が抜けなくなった場合は、それ以上使用しないようにしてください。 • 如果双击后空气不再退出，请勿再使用该玩具。 • Om ett dubbelklick inte längre får luften att släppas ut, sluta använda enheten. • Hvis et dobbelklik ikke længere får luften til at slippe ud, skal du stoppe med at bruge enheden. • Hvis et dobbelklik ikke lenger slipper ut luften, må du slutte å bruke enheten. • Jos koksoisnapaus ei enää vapautu ilmaa, lopeta laittien käyttö. • Kui toepelklõpsu korral enam õhku ei vabane, lõpetage seadme kasutamist. • Ja, veicot dubbelklikšķi, vairs neizplūst gaisu, pārtrauc ierices lietošanu. • Jei dukart spustelėjus oras neišsileidžia, nebenaudokite įrenginio. • Εάν το διπλό κλικ δεν απελευθερώνει πλέον αέρα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. • Jekk l-għafsa doppja ma tib-qx tikkawxa li l-arja sbaxxi toħroġ, ieqaf uż l-apparat. • Wann en Dubeelklick d'Loft net méi austriede láisst, verwent den Apparat net méi. • Ha dupla kattintás hatására már nem távozik levegő, hagyja abba a készülék használatát. • Če dvojný klik ne povzročí izpusta zraka, prenehaj uporabljati napravo. • Ako dvostruki klik više ne uzrokuje oslobađanje zraka, prestajte koristiti uređaj. • Ako dvojný klik ne oslobodí vzduchu, prestať zariadenie používať. • Dacă aerul nu se mai eliberează cu un dublu clic, nu mai utiliza dispozitivul

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com