

Tongue Dancer Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Збережіть обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem. Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvareligt til senere brug.

NOR | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuusohjeet. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingra wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischter Natzung sinn och d' Secherheit-sinformatiounen ze liesen. Beid Gebrauchsuweisung gutt versuerger.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információt is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.

HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Obě návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Obě návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.







 Charging • Laden • Chargement •
 Carga • Carregar • Carica • Ładowanie
 Laden • Зарядка • Зарядка •
 充電 • 充電 • Ladda • Opladning • Oplad-
 ning • Lataa • Laadimine • Uzlāde • Įkrovimas •
 Φόρτιση • İccargiar • Lueden • Betöltés • Polnjenje •
 Punjenje • Зареждане • Nabíjení • Nabíjanie •
 Încărcare




 Flashing light; battery is charging. Blinken: Akku laadt. Clignotement : la batterie est en cours de charge. Parpadeando: la batería se está cargando. A piscar: pilha carregando. Lampeggiante: batteria in carica. Migające: ładowanie akumulatora. Knipperen: Accu laadt. Мерхитить: аккумулятор заряджается. Мигаєт: акумулятор заряджається. 点滅、充電中、閃爍: 電池正在充电。Blinkar: batteriet laddar. Blinker: Batteriet oplades. Blinker: Batterie lader opp. Vilkkuu: akku lataaa. Vilgub: akku laeb. Mirgo: akumulatora uzlāde. Mirks: baterijas krasiņai. Евблїкн аавоблрбуїв: Фортпїл батарїасїа. Dwal: El-batterija qieghda ticcirga. Blēnken: Akku luēt. Villogás: Akkumulátor tölt. Utripanje: baterija se polni. Bļjeskanje: baterija se pūni. Mīgame: Батарейта се зарежда. Біліні: акумулатор се набїї. Білік: акумулатор са набїя. Illuminare intermitente: Accumulatori se încărcă




 Light on: battery is charged / Leuchten: Akku geladen / Voyant reste allumé en permanence : batterie chargée / Iluminado: la batería está cargada / Acceso: pilha carregada / Lucce fisic: batteria carica / Diody: akumulator naładowany / Branden: Accu geladen / Світяться: акумулятор заряджений / Свечится: аккумулятор заряжен / 点灯: 充電完了 / 亮起: 電池已充電 / Lyser: batteriet är laddat / Lyser: Batteriet er oppladet / Lyser: Batteriet er oppladet / Vulo poloa: akku laddatu / Pöleb pideval: akku on loetud / Spid: akumulatorus uzlādēts / Świecia: bateria jest naładowana / Свети: акумулятор заряджен / Fortugast: lampi: li-batteria iccargat / Luucht on: Akku geluuden / Világítás: Akkumulátor feltöltve / Svetenje: baterija je napolnjena / Sviġtjenje: baterija napunjena / Светене: Батерията е заредена / Svicen: akumulator je nabitý / Sviart: akumulator nabitý / Illuminare: Accumulatori incartati




On & of · An & Aus · Marche & Arrêt ·
 Encendido & apagado · Ligat & desligar ·
 Acceso & Spento · Wł. i wył. · Aan & uit ·
 Вкл & Выкл · Вкл & Выкл · オン & オフ ·
 开 & 关 · På & av · On & off · På og av · Påälle &
 pois · Sees/väljas · leslegt · ljungti ir
 isjungi · Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση ·
 Mixghul u mifti · Un & Aus · BE & KI · Vklor in
 izklop · Uključivanje i isključivanje · Вкл. и изкл. ·
 Zapnutí a vypnutí · Zapnutí a vypnutí · Porniti & Opriti




 Mode • Modus • Mode • Modo • Modo •
Modalità • Tryb • Modus • Режим •
Режим • モード • 模式 • Läge •
Modus • Modus • Tila • Režiim • Režims •
Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzemmód •
Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod



Use • Benutzung • Utilisation • Uso •
Utilização • Utilizzo • Użytkowanie •
Gebruik • Використання • Использо-
вание • 使用 • 使用 • Användning • Brug •
Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Lietošana •
Naudojimas • Χρήση • Už • Benutzen • Használat •
Uporaba • Koristenje • Употреба • Používání •
Použitie • Utilizare




 Cleaning • Reinigung • Nettoyage •
Limpieza • Limpeza • Pulizia • Czysta-
nienie • Schoonmaken • Очищення
Очистка • クリーニング • 清洁 • Rengöring •
Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine
Tirisaná • Valymas • Καθαρισμός • Hasil
Propper maachen • Tisztítás • Čišćenje
Čišćenje • Почистване • Čištění • Čistenie
Curățare



i Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggestimenti • Wskazówki • Tips • Поради • Советы •
 ヒント • 提示 • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkkejä • Nöuanded • Padomi • Patarimai •
 Συμβουλές • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Tipy • Tipy • Sfaturi



Storage • Lagerung • Entropesage • Almacene-
Przechowywanie • Opłag • Zberigania •
Хранение • 保管 • 存放 • Fövaring • Opbevaring •
Opbevaring • Varostoini • Hoiustamine • Glabášana •
Laikymas • Αποθήκευση • Hzin • Lageren • Tálalás •
Skladšenie • Skladovanie • Схранение •
Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Material: silicone, ABS | Storage
temperature: -5°C – +60°C | Maximum charging current:
500 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Battery capacity: 300 mAh |
Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 2 h |
Operating time: approx. 60 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS | Lager-
temperatur: -5°C – +60°C | Maximaler Ladestrom:
500 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 300 mAh |
Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 2 h | Benutzungsdauer:
ca. 60 min | Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone, ABS | Tempé-
rature d'entreposage: -5°C – +60°C | Charge maximale :
500 mA | Batterie: Li-Ion 3.7V | Capacité de la pile : 300
mAh | Tension de charge: 5V | Temps de charge : environ
2 h | Temps d'utilisation : environ 60 min | Interface : USB

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS | Tempera-
tura de almacenamiento: -5°C – +60°C | Corriente
máxima de carga: 500 mA | Batería: iones de litio 3.7V |
Capacidad de la batería: 300 mAh | Tensión de carga: 5V |
Tiempo de carga: aprox. 2 h | Tiempo de uso: aprox.
60 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Temperatura
de armazenamento: -5°C – +60°C | Corrente de carga
máx.: 500 mA | Pilha: Li-Ion 3.7V | Capacidade da bateria:
300 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox.
2 h | Tempo de utilização: aprox. 60 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) |
Temperatura di conservazione: -5°C – +60°C | Corrente di
carica massima: 500 mA | Accumulatori: ioni di litio 3.7V |
Capacità della batteria: 300 mAh | Tensione di carica:
5V | Tempo di carica circa 2 h | Durata di utilizzo: circa
60 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo sztucz-
ne ABS | Temperatura przechowywania: -5°C – +60°C |
Maksymalny prąd ładowania: 500 mA | Akumulator:
litowo-jonowy 3.7V | Pojemność akumulatora: 300 mAh |
Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 2 h | Czas
użytkowania: ok. 60 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS kunststof |
Bewaartemperatuur: -5°C – +60°C | Maximale laadstroom:
500 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accucapaciteit: 300 mAh |
Laadspanning: 5V | Laddtijd: ca. 2 h | Gebruiksdur: ca.
60 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Материал: силикон, АБС-
пластик | Температура зберігання: -5°C – +60°C |
Максимальный ток зарядки: 500 мА | Аккумулятор:
Літійонний 3.7V | Емність акумулятора: 300 мА/г | Зарядна
напруга: 5В | Час заряджання: прибл. 2 г. | Час
використання: прибл. 60 хв. | Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал:
силикон, АБС | Температура хранения: от
-5°C до +60°C | Максимальный зарядный
ток: 500 мА | Аккумулятор: литиево-ионный
3.7V | Емкость аккумулятора: 300 мАч |
Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время
зарядки прибл. 2 ч | Продолжительность
использования: ок. 60 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン、ABS | 保管温度:
-5°C – +60°C | 最大充電電流: 500 mA | 充
電池: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量:
300 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時間
約 2 時間 | 使用可能時間: 約 60 分 | イン
ターフェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS树脂 |
储存温度: -5°C – +60°C | 最大充电电流:
500 mA | 电池: 锂离子电池 3.7V | 电池容量:
300 mAh | 充电电压: 5V | 充电: 充电
时间约为 2 小时 | 使用时间: 约 60 分钟 |
接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast |
Förvaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maximal ladd-
ström: 500 mA | Batteri: Li-jon 3.7V | Batteriets kapacitet:
300 mAh | Laddspänning: 5V | Ladd- nstid: ca. 2 h |
Användningstid: ca. 60 min | Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS kunststof |
Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal
ladestrom: 500 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet:
300 mAh | Ladespænding: 5V | Lade tid: ca. 2 h | Brugstid:
ca. 60 min | Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff |
Oppbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal
ladestrom: 500 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapasi-
tet: 300 mAh | Lade- spenning: 5V | Lade tid: ca. 2 h |
Anvendelsestid: ca. 60 min | Grensesnitt: USB

FI | Luokitus | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi | Varast-
ointilämpötila: -5°C – +60°C | Maksimaalinen latausvir-
ta: 500 mA | Akku: Li-ion 3.7 V | Akun laho: 300 mAh |
Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 2 h | Käyttöaika: n.
60 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon, ABS plastik |
Hoiustamistemperatuur: -5°C – +60°C | Maksimaalne
laadimisvool: 500 mA | Aku: liitiumioon 3.7V | Aku
mahutus: 300 mAh | Ladeimispinge: 5V | Laadimis-
umbes 2 h | Kasutusae: umbes 60 min | Lides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plastmasa |
Glabāšanas temperatūra: -5°C – +60°C | Maksimālā
uzlādes strāva: 500 mA | Akumulatora: liģija-jonu
3.7 V | Akumulatora kapacitāte: 300 mAh | Uzlādes
spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 2 h | Lielosana
ilgums: apm. 60 min | Sāksnre: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS
plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C
– +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 500 mA |
Baterija: Li-Ion 3.7 V | Baterijos talpa:
300 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo
trukmė: maždaug 2 val. | Naudojimo trukmė:
maždaug 60 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλίκον, πλαστικό
ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C – +60°C |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 500 mA | Μπαταρία: λίθιο-
νίου 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 300 mAh |
Τάση φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περί. 2 h | Διάρκεια χρήσης: περί.
60 min | Διεπαφή: USB

MT | Specifikazzjonijiet | Materjal: Silikonu,
Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-
hizin: -5°C – +60°C | Rata ta' ċarg massima:
500 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità
tal-batterija: 300 mAh | Voltagg tal-ċarġjar
5V | Hin tal-iċċarġjar: ca. 2 h | Tul tal-hin
tal-użu: ca. 60 min | Interfaċċa: USB

LB | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS Kon-
schstoff | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximale
Luedestrom: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapa-
ziteit: 300 mAh | Luedspannung: 5V | Luedzeit: ong. 2 St |
Notzungsdauer: ong. 60 min. | Schnitstell: USB

HU | Specifikációk | Anyaga: Szilikon, ABS műanyag |
Tárolási hőmérséklet: -5°C – +60°C | Maximális töltő-
áram: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akku-kapacitás:

300 mAh | Töltőfeszültség: 5V | Töltési idő: kb. 2 h | Felhasználási időtartam: kb. 60 perc | Port: USB

SL | Specifikáció | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5 °C - +60 °C | Najvišji polnjeni tok: 500 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V | Zmogljivost baterije: 300 mAh | Polnina napetost: 5V | Čas polnjenja: pribl. 2 h | Čas-uporabe: pribl. 60 min | Vmesnik: USB

HR | Specifikacije | Materijal: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5 °C - +60 °C | Maksimalna struja punjenja: 500 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V | Kapacitet baterije: 300 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 2 h | Trajanje korištenja: ca. 60 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон, ABS пластмаса | Температура на съхранение: -5 °C - +60 °C | Максимален заряден ток: 500 mA | Батерия: Li-Ion 3.7 V | Капацитет на батерията: 300 mAh | Зарядно напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок. 2 h | Продължителност на използване: ок. 60 минути | Интерфейс: USB

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast | Skladová teplota: -5 °C - +60 °C | Maximální nabíjecí proud: 500 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7 V | Kapacita akumulátoru: 300 mAh | Nabíjecí napětí: 5 V | Doba nabíjení: cca 2 h | Doba použití: cca 60 min | Rozhraní: USB

SK | Špecifikácie | Materiál: silikón, umelá hmota ABS | Teplota skladovania: -5 °C - +60 °C | Maximálny nabíjaci prúd: 500 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7 V | Kapacita akumulátoru: 300 mAh | Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: cca 2 hodiny | Doba použitia: cca 60 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic | Temperatura de depozitare: -5°C - +60°C | Curent maxim încărcare: 500 mA | Accumulator: Li-Ion 3.7V | Capacitate acumulator: 300 mAh | Tensiunea de încărcare: 5V | Durata de încărcare: cca. 2 h | Durata de utilizare: cca. 60 min | Interfața: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Bruch die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si: 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | ¡Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou málestar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excessionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko uraz! Przed użyciem należy usunąć ze strefy intymnej kolczyki i inne biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speeltje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speeltje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Безбезпека травмування! Перед використанням зніми пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користуватися, якщо під час використання виникає біль і / або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвично нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекратите использование, если во время применения возникает боль и / или дискомфорт. Не пользуйтесь игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！ 使用中にはピアスや装飾品を外してください。過敏であったり傷ついたりした肌におもちゃを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用を中止してください。次の場合にはおもちゃを使用しないでください。1. 異常に熱を帯びている場合、2. 機械的に損傷していたり、改造されている場合、3. 着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！ 使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercingar eller smycken i intimaområdet innan användning. Använd inte leksaken på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte leksaken om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformerad, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern piercinger og smykker inden for personskade. Brug legetøjet på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du bliver brugt mærker smerter og/eller ubehag. Brug legetøjet på irriteret hud. Indstil anvendelsen, hvis du: 1. uventet bliver varm, 2. mekanisk beskadiget eller deformeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker i intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irritert eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varm, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkautumisvaara! Poista intiimialueen lävistykset tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon allensa ärsyttynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttö, mikäli sinä aikana esiintyy kipua jaoi epämäällätyttävää oloa. Älä käytä lelua, mi- käl- se ei: 1. epätavallisen lämmän, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. väjätynyt.

ET | Vigastusohud! Enne kasutamist eemalda intiimipiirkonna need või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahn on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutus, kui tunned

kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Traumu gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pirsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tava āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Neaizies ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierastā silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsojusies.

LT | Pavojuos susizižaloti! Prieš naudodami iš intymios zonos išvirkite auskarus ir papuošalus. Žaisliuko nenaudokite, jei oda udigusi arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. nej- prastai šiltes, 2. mechaniskai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoxy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνους ή/και οδυσησία. Μην θέτεις το sextoxy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει ατοχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korrimint! Nehhi l-piercings jew il-gugarelli fiz-zona ġenitali qabel tuza. Tuzax il-gugarelli fuq ġilda irritata jew feruta. Ikkanċella l-applikazzjoni jekk thoss ugiħ u/ jew skumditä waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-gugarelli jekk: 1. jinhass aktar shun mis- sult, 2. huwa bil-hsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimbereich vürn Gebrauch ausdosen. Benutz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Bricht d/Benutzen of falls du während der Wendung wei kriss an/oder et dir schlecht geñt. Huel den Toy net a Betrib, wann en: 1. ongeweñlich warm ass, 2. mechanesch beschiedegt oder deformeiert ass, 3. verfärbt ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használd a játékokat irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd územbe a játékokat, ha: 1. szokatlannul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igračke ne uporabljaj, če

imaš azdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš ne-prijetno. Igračke ne vklopi, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neuobičajeno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. promijenio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстрани поставени пийрингъни или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň s intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pociťš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečnostv poranenia! Pred použitím odstráň z intimnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej kúži. Ak počas používania pociťš bolesti a/alebo nevoľnosť, preruš používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercing-urile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare și/sau disconfortul. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com