

Pocket Pro 1 Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Збережіть обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管着两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvarligt til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusalaane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der éischter Notzung sinn och d' Sécherheitsinformatiounen ze liesen. Bëid Gebrauchsuweisung gutt versueren.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.


HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Oba návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.






 Charging • Laden • Chargement •
Carga • Carregar • Carica • Ładowanie
Laden • Зарядка • Зарядка •
充電 • 充电 • Ladda • Opladning • Oplad-
ning • Lataa • Laadimine • Uzlāde • Įkrovimas •
Φόρτιση • İccargjar • Lueden • Betöltés • Polnjenje •
Punjenje • Зареждане • Nabíjení • Nabíjanie •
Încărcare



 Flashing light; battery is charging / Blinken:
Akku laadt / Clignotement : la batterie est
en cours de charge / Parpadeando: la
batería se está cargando / A piscar: pilha carregando.
Lampeggiante: batteria in carica / Mig-
niete: ładowanie akumulatora / Knipperen:
Accu laadt / Мерхитить: аккумулятор
заряджается / Мигаєт: аккумулятор
заряжається / 点滅 / 充電中 / 閃爍
/ 電池正在充電 / Blinkar: Batteriet laddar / Blinker:
Batteriet oplades / Blinker: Batteriet lader opp
/ Viilkuu: Akku lataa / Vilgub: aku loeb / Mirgo:
akumulatora uzlāde / Mirksi: Batterija kraunasi /
Ευδείξει αναβοβλύνει: Φόρτιση μπαταρίας
Dwal: El-batterija qiegħda tikkargja / Blenken:
Akku luert / Villogas: Akkumulatör füllt / Utripanje:
Baterija se puni / Bjeskanje: baterija se puni /
Migane: Батеријата се зарежда / Bläknä:
akkumulatör se nabjir / Blikä: akumulator sa nabjira
/ Iluminare intermitentă: Accumulatoorul se încarcă




 Light: on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence • batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Aceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diody: akumulator naładowany • Branden: Akku geladen • Світяться: акумулятор заряджений • Светится: аккумулятор заряжен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 電池已充電 • Lysar: batteriet är laddat • Lysar: Batteriet er opladet • Volo palaca: akku ladattu • Põleb pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulators uzlādēts • Švičija: baterija įkrauta • Ενδείξι σταθερά φωτεινή: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: li-batteria icsarjáng • Luucht un: Akku gelueden • Világítja: Akkumulátor feltöltve • Svetenje baterija je napolnena • Sviřjejenje: baterija napunjena • Светене: Батеријата е заредена • Svicen: akumulator je nabity • Sviřti: akumulator nabity • Illuminare: Acumulator încarcat




On & off • An & Aus • Marche & Arrêt •
Encendido & apagado • Ligar & desligar •
Acceso & Spento • Wł. i wył. • Aan & uit •
Вкл & Выкл • Вкл & Выкл • オン & オフ •
開 & 关 • På & av • On & off • På og av • Påälle &
pois • Sees/väljas • Ieslēgt un izslēgt • Ijungti ir
išjungti • Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση •
Mixghul u mifti • Un & Aus • BE & KI • Vklor in
izklor • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. •
Zapnutí a vypnutí • Zapnutí a vypnutí • Porniti & Opriti




Mode • Modus • Mode • Modo • Modo •
Modalità • Tryb • Modus • Режим •
Режим • モード • 模式 • Läge •
Modus • Modus • Tila • Režiim • Režims •
Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzemmod •
Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod



Use • Benutzung • Utilisation • Uso •
Utilização • Utilizzo • Użytkowanie •
Gebruik • Використання • Использо-
вание • 使用 • 使用 • Användning • Brug •
Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Lietošana •
Naudojimas • Χρήση • Užo • Benutzen • Használat •
Uporaba • Koristenje • Употреба • Používání •
Použitie • Utilizare




 Cleaning • Reinigung • Nettoyage •
Limpieza • Limpeza • Pulizia • Czysta-
nienie • Schoonmaken • ОЧИЩЕННЯ
ОЧИСТКА • クリーニング • 清汰 • Rengöring
Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine
Tirisaná • Valymas • Καθαρισμός • Hasil
Propper maachen • Tisztítás • Čištění • Čistenie
Čišćenje • Почистване • Čišteni • Čistenie
Curățare



i Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggestimenti • Wskazówki • Tips • Поради • Советы •
 ヒント • 提示 • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkkejä • Nöuanded • Padomi • Patarimai •
 Συμβουλές • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Tipov • Tipov • Sfaturi



Storage • Lagerung • Entreposage •
Almacenamiento • Архивизация •
Консервация • Przechowywanie •
Opslag • Зберігання • Хранение • 保管 •
저장 • Förvaring • Opbevaring • Opbevaring •
Varastointi • Hoistamine • Glabášona • Laikymas •
Αποθήκευση • Hizi • Lageren • Tárólas •
Skladışenje • Skladištenje • Съхранение •
Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Material: silicone, ABS |
Storage temperature: -5°C – +60°C | Maximum
charging current: 450 mA | Battery: Li-Ion 3.7V |
Battery capacity: 450 mAh | Charging voltage:
5V | Charging time: approx. 3 h | Operating time:
approx. 60 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS |
Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximaler
Ladestrom: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akku-
kapazität: 450 mAh | Ladespannung: 5V |
Ladezeit: ca. 3 h | Benutzungsdauer: ca. 60 min |
Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau: silicone, ABS |
Température d'entreposage: -5°C – +60°C | Charge maximale: 450 mA |
Batterie: Li-Ion 3.7V | Capacité de la pile: 450 mAh |
Tension de charge: 5V | Temps de charge: environ 3 h |
Temps d'utilisation: environ 60 min | Interface: USB

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS |
Temperatura de almacenamiento: -5°C – +60°C |
Corriente máxima de carga: 450 mA | Batería:
iones de litio 3.7V | Capacidad de la batería:
450 mAh | Tensión de carga: 5V | Tiempo de
carga: aprox. 3 h | Tiempo de uso: aprox. 60 min |
Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS |
Temperatura de armazenamento: -5°C – +60°C |
Corrente de carga máxima: 450 mA | Pilha: Li-Ion 3.7V |
Capacidade da bateria: 450 mAh | Tensão de
carga: 5V | Tempo de carga: aprox. 3 h | Tempo
de utilização: aprox. 60 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) |

Temperatura di conservazione: -5°C – +60°C | Corrente di carica massima: 450 mA | Accumulatore: ioni di litio 3.7V | Capacità della batteria: 450 mAh | Tensione di carica: 5V | Tempo di carica circa 3 h | Durata di utilizzo: circa 60 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo sztuczne ABS |
Temperatura przechowywania: -5°C – +60°C | Maksymalny prąd ładowania: 450 mA | Akumulator: litowo-jonowy 3.7V | Pojemność akumulatora: 450 mAh | Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 3 h | Czas użytkowania: ok. 60 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicane, ABS kunststof |
Bewaartemperatuur: -5°C – +60°C | Maximale laadstroom: 450 mA | Accu: Li-Ion 3.7V |
Accu capaciteit: 450 mAh | Laadspanning: 5V | Laadtijd: ca. 3 h | Gebruiksdur: ca. 60 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Материал: силикон, ABS-пластик |
Температура зберігання: -5°C – +60°C | Максимальний струм заряджання: 450 mA |
Акумулятор: Літійонний 3.7V | Ємність акумулятора: 450 мА/г | Зарядна напруга: 5В | Час заряджання: прибл. 3 г. | Час використання: прибл. 60 хв. | Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал: силикон, ABS |
Температура хранения: от -5°C до +60°C | Максимальный зарядный ток: 450 mA |
Аккумулятор: литий-ионный 3.7V | Емкость аккумулятора: 450 мАч |
Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время зарядки прибл. 3 ч | Продолжительность использования: ок. 60 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン, ABS | 保管温度: -5°C – +60°C |
最大充電電流: 450 mA | 充電電圧: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量: 450 mAh |
充電電圧: 5V | 充電: 充電時間約 3 時間 | 使用可能時間: 約 60 分 | インターフェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS树脂 |
储存温度: -5°C – +60°C | 最大充电电流: 450 mA |
电池: 锂离子 3.7V | 电池容量: 450 mAh |
充电电压: 5V | 充电: 充电时间约 3 小时 |
使用时间: 约 60 分钟 | 接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast |
Förvaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maximal
laddström: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batteriets
kapacitet: 450 mAh | Laddspänning: 5V | Ladd-
ningstid: ca. 3 h | Användningstid: ca. 60 min |
Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS

kunststof | Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C |
Maksimal ladestrom: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V |
Batterikapacitet: 450 mAh | Ladespænding: 5V |
Ladetid: ca. 3 h | Brugstid: ca. 60 min | Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff |
Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C |
Maksimal ladestram: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V |
Batterikapacitet: 450 mAh | Ladespenning: 5V |
Ladetid: ca. 3 h | Anvendelsestid: ca. 60 min |
Grensesnitt: USB

FI | Luokittelu | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi |
Varastointilämpötila: -5°C – +60°C | Maksimaalinen
latausvirta: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7 V | Akun
teho: 450 mAh | Latausjännite: 5 V | Latausaika:
n. 3 h | Käyttöaika: n. 60 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon, ABS plastik |
Hoistamistemperatuur: -5°C – +60°C |
Maksimaalne laadimisvool: 450 mA | Akku: liitiumion 3.7 V |
Aku mahutavus: 450 mAh | Lade ping: 5V |
Ladeaeg: umbes 3 h | Kasutusae: umbes 60 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plastmasa |
Glabāšanas temperatūra: -5°C – +60°C |
Maksimālā uzlādes strāva: 450 mA | Akumulators:
litija-jonu 3.7 V | Akumulatora kapacitāte: 450 mAh |
Uzlādes spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 3 h | Lietošanas ilgums:
apm. 60 min. | Sāskarne: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS plastikas |
Laikymo temperatūra: -5°C – +60°C |
Didžiausia įkrovimo srovė: 450 mA |
Baterija: Li-Ion 3.7 V | Baterijos talpa: 450 mAh |
Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo trukmė: maždaug 3 val. |
Naudojimo trukmė: maždaug 60 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλίκον, πλαστικό ABS |
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C – +60°C |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 450 mA |
Μπαταρία: ιόντων λιθίου 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 450 mAh |
Τάση φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περ. 3 h | Διάρκεια χρήσης: περ. 60 min | Διεπαφή: USB

MT | Speċifikazzjonijiet | Materjal: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS |
Temperatura tal-hzin: -5°C – +60°C | Rata ta' carġ massima: 450 mA |
Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità tal-batterija: 450 mAh |
Vultagġ tal-carġjar: 5V | Hin tal-iċċarġjar: ca. 3 h |
Tul tal-hin tal-użu: ca. 60 min | Interfaċċa: USB

LB | Specifikatiounen | Materiale: Silikon, ABS

Konschtstoff | Lagertemperatur: -5°C - +60°C | Maximale Luedestrom: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 450 mAh | Luedspannung: 5V | Luedzeit: ong. 3 St | Notzungsdauer: ong. 60 min. | Schnittstell: USB

HU | Szekifikáció | Anyaga: Szilikon, ABS műanyag | Tölési hőmérséklet: -5°C - +60°C | Maximális töltőáram: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akku-kapacitás: 450 mAh | Töltésfeszültség: 5V | Töltési idő: kb. 3 h | Felhasználási időtartam: kb. 60 perc | Port: USB

SL | Szekifikáció | Material: szilikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C - +60°C | Najviši polimni tok: 450 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V | Zmogljivost baterije: 450 mAh | Polimna napetost: 5V | Čas poljenja: pribli. 3 h | Čas uporabe: pribli. 60 min | Vmesnik: USB

HR | Szekifikacije | Materijal: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C - +60°C | Maksimalna struja punjenja: 450 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V | Kapacitet baterije: 450 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 3 h | Trajanje korištenja: ca. 60 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон, ABS пластмаса | Температура на съхранение: -5°C - +60°C | Максимален заряден ток: 450 mA | Батерия: Li-Ion 3.7V | Капацитет на батерията: 450 mAh | Зарядно напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок. 3 h | Продължителност на използване: ок. 60 минути | Интерфейс: USB

CS | Szekifikáció | Material: szilikon, ABS plast | Skladovaci teplota: -5°C - +60°C | Maximální nabíjecí proud: 450 mA | Akumulátor: Li-Ion 3.7 V | Kapacita akumulátoru: 450 mAh | Nabíjecí napětí: 5 V | Doba nabíjení: cca 3 h | Doba použití: cca 60 min | Rozhraní: USB

SK | Szekifikáció | Material: silikón, umelá hmota ABS | Teplota skladovania: -5°C - +60°C | Maximálny nabíjaci prúd: 450 mA | Akumulátor: Li-Ion 3.7 V | Kapacita akumulátora: 450 mAh | Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: cca 3 hodiny | Doba použitia: cca 60 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic | Temperatura de depozitare: -5°C - +60°C | Curent maxim încărcare: 450 mA | Accumulator: Li-Ion 3.7V | Capacitate acumulator: 450 mAh | Tensiunea de încărcare: 5V | Durata de încărcare: cca. 3h | Durata de utilizare: cca. 60 min | Interfață: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 3. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 3. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si : 1. il devient anormalement chaud, 3. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 3) está dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou malestar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excessionalmente aquecido, 3. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 3. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko uraz! Przed użyciem należy usunąć ze sfery intymnej kolczyki i inne biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 3. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speelgoed niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speelgoed niet als het: 1. ongewoon warm is, 3. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Небезпека травмивання! Перед використанням знями пінсінг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користатися, якщо під час використання виникає біль і/або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвично нагрівається, 3. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием сними пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используй игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекрати использование, если во время применения возникает боль и/или дискомфорт. Не пользуйся игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 3. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！使用中にはピアスや装飾品を外してください。過敏であったり傷ついた肌にもおちゃを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用を中止してください。次の場合にはおちゃを使用しないでください。1. 異常な熱を帯びている場合、3. 機械的に損傷していたり、改造されている場合、3. 着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用本玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，3. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercinger eller smycken i intimbudet innan användning. Använd inte leksaken på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte leksaken om den är: 1. ovanligt varm, 3. skadad eller deformerad, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern intimpiercinger og smykker inden brug. Sexlegetøjet må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegetøjet må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 3. mekanisk beskadiget eller deformeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercing eller smykker intime områder for bruk. Ikke bruk leketøy ved irritert eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 3. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkautumisvaara! Poista intiimilomien lävistykset tai korut ennen käyttöö. Älä käytä leluja ihon ollessa ärsyttynyt tai vaurioitunut. Kesketyä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä leluja, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmin, 3. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värijäynyt.

ET | Vigastusohid! Enne kasutamist eemalda intiimipiirkonna needid või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahn on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamine, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaarhiikult soe, 3. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Traumu gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingsu vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tāva āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 3. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsijusies.

LT | Pavojus susižaloti! Prieš naudodami iš intymios zonos išvirkite auskarus ir papuošalus. Žaisliuko nenaudokite, jei oda udigusi arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. nejprastai šilęs, 3. mechanškai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κορμίσματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνους ή/και αδιαθεσία. Μην θέτεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 3. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korriment! Nehhi l-piercings jew ilgjojelli fiz-zona genitali qabel tuza. Tużax il-gugarell fuq gilda irritata jew feruta. Ilkanċella l-applikazzjoni jekk thoss ugiħ u/jew skumidta waqt l-applikazzjoni. Tużax il-gugarell jekk: 1. jinħass aktar šhun mis-soltu, 3. huwa bil-ħsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimbereich virum Gebrauch ausdoen. Benutz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Bricht d/Benutzen of falls du während der Wendung wei kriss an/oder et dir schlecht geht. Huel den Toy net a Betrib, wann en: 1. ongeweinlech waarm ass, 3. mechanesch beschiedegt oder deformiert ass, 3. verfierft ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területéről. Ne használj a játékot irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd izembe a játékot, ha: 1. szokatlanul meleg, 3. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igracke ne uporabljaj, če imaš nadraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš neprijetno. Igracke ne vklopi, če: 1. je nenavadno topla, 3. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajeno topao, 3. mehanički oštećen ili deformiran, 3. promijenio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстраня поставените пирсинг или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 3. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pociťš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 3. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečenstvo poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždení alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesti a/alebo nevoľnosť, preruš používanie.

Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 3. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercingurile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare sî/sau disconfortul. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 3. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com