

Rotator Plug 2+ Connect App Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Збережіть обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvarligt til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusalan teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der äischter Nützung sinn och d' Sécherheet-sinformatiounen ze liesen. Beid Gebrauchsuweisung guff versuerger.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonságai információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.

HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Oba návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.







Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • Ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充电 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzlade • Ikrovimas • Φόρτιση • Iccargjar • Lueden • Betöltés • Poljenje • Punjenje • Заряджәне • Nabijení • Nabijanje • Incarcare




Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement : la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • A piscar: pilha carrega • Lampeggiante: batteria in carica • Migane: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерехтитъ: аккумулятор заряджастъся • Мигаєт: аккумулятор заряджаєтсѧ • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet oplades • Blinker: Batteriet lader op • Vilkkuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatora uzlāde • Mirksi: baterija krunasi • Evñdeiñ αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda tiċċargja • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor tölt • Utripanje: baterija se puni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blíkání: akumulator se nabíjí • Bliká: akumulator sa nabija • Iluminare intermitentă: Acumulatorul se încarcă



Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence : batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Aceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diod: akumulator naładowany • Branden: Accu geladen • Світється: аккумулятор заряджений • Светится: аккумулятор заряжен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 電池已充電 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Valo palaa: akku ladattu • Pöleb pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulatora uzlādēts • Šviečia: baterija ikrauta • Evñdeiñ σταθερά φωτίζεται: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċargjata • Luucht un: Akku gelueden • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje baterija je napolnjena • Svijetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svienen: akumulator je nabitý • Sveti: akumulator nabitý • Iluminare: Acumulatorul încarcă




On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligar & desligar • Acceso & Spento • Wl. i wyl. • Aan & uit • Вкл & Вискл • Вкл & Выкл • オン & オフ • 开 & 关 • På & av • On & off • På og av • Påälle & pois • Sees/väljas • Ieslēgt un izslēgt • Ijungti ir išjungti • Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση • Mikhul un mitti • Un & Aus • BE & KI • Vklap in izklap • Ukjučivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Zapnutí a vypnutí • Pornit & Oprit



Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • Режим • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režim • Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod



Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilizacão • Utilizzo • Użytkowanie • Gebruik • Використання • Использование • 使用 • Anwendung • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefošana • Naudojimas • Χρήση • Užu • Benutzen • Használat • Uporaba • Koristjenje • Употреба • Používání • Použitie • Utilizare



Satisfyer Connect App




Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggerimenti • Wskazówki • Tips • Ποράδι • Советы • ヒント • 提示 • Tips • Öppbevaring • Vinkkejä • Nåuanded • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Тіп • Тіп • Статус


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EES GmbH is under license.



Storage • Lagerung • Entreposage • Almacén
 • Armazenagem • Conservazione •
 Przechowywanie • Opslag • Зберігання •
 Хранение • 保管 • 存放 • Fövaring • Opbevaring •
 Oppbevaring • Varastointi • Houstamine • Globásana •
 Laikymas • Αποθήκευση • Hizin • Lageren • Tārolās •
 Skladištenje • Skladištenje • Съхранение •
 Skladování • Skladovanie • Depozitare



Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Limpezia •
 Limpeza • Pulizia • Czystosc-zenie •
 Schoonmaken • Очищення • Очистка •
 クリーニング • 清洁 • Rengöring • Rengöring •
 Rengjering • Puhdistus • Puhastamine • Tirišana •
 Valymas • Καθαρισμός • Hasil • Propper maachen •
 Tisztítás • Čišćenje • Čišćenje • Почистване • Čištění •
 Cistenie • Curățare



EN | Specifications | Material: silicone, ABS | Storage
 temperature: -5°C ~ +60°C | Maximum charging current:
 320 mA | Battery: Li-Ion 3.7 V | Battery capacity: 400 mAh
 Charging voltage: 5 V | Charging time: approx. 3 h
 Operating time: approx. 60 min | Interface: USB | Radio-
 frequency: 2402 MHz - 2480 MHz | Output Power: +6 dBm.

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS Kunststoff |
 Lagertemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximaler Lade-
 strom: 320 mA | Akku: Li-Ion 3.7 V | Akkukapazität: 400 mAh
 Ladepannung: 5 V | Ladezeit: ca. 3 h | Benutzungs-
 dauer: ca. 60 min | Schnittstelle: USB | Funkfrequenz:
 2402 MHz - 2480 MHz | Ausgangsleistung: +6 dBm.

FR | Caractéristiques | Matériau: Silicone, ABS | Tempé-
 rature d'entreposage: -5°C ~ +60°C | Charge maximale:
 320 mA | Batterie: Li-Ion 3.7 V | Capacité de la pile:

400 mAh | Tension de charge: 5 V | Temps de charge:
 environ 3 h | Temps d'utilisation: environ 60 min | Inter-
 face: USB | Radiofréquence: 2402 MHz - 2480 MHz |
 Puissance de sortie: +6 dBm.

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS | Tem-
 peratura de almacenamiento: -5°C ~ +60°C | Corriente
 máxima de carga: 320 mA | Batería: iones de litio 3.7 V |
 Capacidad de la batería: 400 mAh | Tensión de carga: 5 V |
 Tiempo de carga: aprox. 3 h | Tiempo de uso: aprox.
 60 min | Interface: USB | Radiofrecuencia: 2402 MHz -
 2480 MHz | Potencia de salida: +6 dBm.

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Temperatura
 de armazenamento: -5°C ~ +60°C | Corrente de carga
 máx.: 320 mA | Pilha: Li-Ion 3.7 V | Capacidade da bateria:
 400 mAh | Tensão de carga: 5 V | Tempo de carga: aprox.
 3 h | Tempo de utilização: aprox. 60 min | Interface: USB |
 Radiofrequência: 2402 MHz - 2480 MHz | Potência de
 saída: +6 dBm.

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) |
 Temperatura di conservazione: -5°C ~ +60°C | Corrente di
 carica massima: 320 mA | Accumulatore: ioni di litio 3.7 V |
 Capacità della batteria: 400 mAh | Tensione di carica: 5 V |
 Tempo di carica: circa 3 h | Durata di utilizzo: circa 60 min |
 Interfaccia: USB | Radiofrequenza: 2402 MHz - 2480 MHz |
 Potenza in uscita: +6 dBm.

PL | Specyfikacje | Material: Silikon, ABS | Tempera-
 tura przechowywania: -5°C ~ +60°C | Maksymalny
 prąd ładowania: 320 mA | Akumulator: litowo-
 jonowy 3.7 V | Pojemność akumulatora: 400 mAh |
 Napięcie ładowania: 5 V | Czas ładowania: ok. 3 h |
 Czas użytkowania: ok. 60 min | Złącze: USB | Częstotliwość
 radiowa: 2402 MHz - 2480 MHz | Moc wyjściowa: +6 dBm.

NL | Specificaties | Material: Silicane, ABS kunststof |
 Bewaartemperatuur: -5°C ~ +60°C | Maximale laad-
 stroom: 320 mA | Accu: Li-Ion 3.7 V | Accu capaciteit: 400 mAh
 Ladedpanning: 5 V | Laadtijd: ca. 3 h | Gebruiksduur:
 ca. 60 min | Interface: USB | Draadloze frequentie: 2402
 MHz - 2480 MHz | Zendervermogen: +6 dBm.

UK | Характеристики | Материал: силикон,
 ABS | Температура зберігання: -5°C ~
 +60°C | Максимальний струм заряджання:
 320 mA | Акумулятор: Літійонний 3.7 V |
 Ємність акумулятора: 400 mAh | Зарядна
 напруга: 5 В | Час заряджання: прибл.
 3 г. | Час використання: прибл. 60 хв. |
 Інтерфейс: USB | Радіочастота: 2402-
 2480 МГц | Вихідна потужність: +6 dBm.

RU | Технические характеристики | Материал:
 силикон, ABS | Температура хранения: от
 -5°C до +60°C | Максимальный зарядный
 ток: 320 mA | Акумулятор: литиево-ионный

3.7 V | Емкость аккумулятора: 400 mAh |
 Зарядное напряжение: 5 В | Зарядка: время
 зарядки прибл. 3 ч | Продолжительность
 использования: ок. 60 мин. | Разъем: USB |
 Радиочастота: 2402 МГц - 2480 МГц |
 Выходная мощность: +6 dBm.

JA | 仕様 | 材料: シリコン, ABS | 保管温-
 度: -5°C ~ +60°C | 最大充電電圧: 3.7 V |
 充電電池: リチウムイオン 3.7 V | バッテリー
 容量: 400 mAh | 充電電圧: 5 V | 充電:
 充電時間約 3 時間 | 使用可能時間: 約 60 分 |
 インターフェース: USB | 無線周波数: 2402
 MHz ~ 2480 MHz | 出力電力: +6 dBm.

ZH_CN | 产品参数 | 材质: 硅胶, ABS | 储
 存温度: -5°C ~ +60°C | 最大充电电
 压: 3.7 V | 电池: 锂离子电池 3.7 V | 电
 池容量: 400 mAh | 充电电压: 5 V | 充
 电时间约为 3 小时 | 使用时间: 约 60 分
 钟 | 接口: USB | 射频: 2402 MHz - 2480 MHz |
 输出功率: +6 dBm.

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast |
 Förvaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximal ladd-
 ström: 320 mA | Batteri: Li-jon 3.7 V | Batteriets kapacitet:
 400 mAh | Laddspänning: 5 V | Ladd-tid: ca. 3 h |
 Användningstid: ca. 60 min | Gränssnitt: USB | Radiofre-
 kvens: 2402 MHz - 2480 MHz | Utgående frekvens: +6 dBm.

DA | Specifikationer | Material: Silikone, ABS kunststof |
 Oppbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maksimal la-
 destrom: 320 mA | Batteri: Li-Ion 3.7 V | Batterikapacitet:
 400 mAh | Ladedspænding: 5 V | Ladeid: ca. 3 h | Brugstid:
 ca. 60 min | Grænseflade: USB | Radiofrekvens: 2402
 MHz - 2480 MHz | Udgående frekvens: +6 dBm

NO | Spesifikasjoner | Material: Silikon, ABS-kunststoff |
 Oppbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maksimal la-
 destrom: 320 mA | Batteri: Li-Ion 3.7 V | Batterikapacitet:
 400 mAh | Ladedspenning: 5 V | Ladeid: ca. 3 h | Anven-
 delsestid: ca. 60 min | Grensesnitt: USB | Radiofrekvens:
 2402 MHz - 2480 MHz | Utgangseffekt: +6 dBm.

FI | Luokituks | Materiali: Silikoni, ABS-muovi |
 Varastointilämpötila: -5°C ~ +60°C | Maksimaalinen
 latausvirta: 320 mA | Akku: Li-Ion 3.7 V | Akun laatu: 400
 mAh | Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 3 h | Käyttöaika:
 n. 60 min | Liitäntä: USB | Radiotaajuus: 2402 MHz - 2480
 MHz | Ulostulo: +6 dBm

ET | Tehnilised näitajad | Material: silikoon, ABS plastik |
 Hoiustamistemperatuur: -5°C ~ +60°C | Maksimaalne
 laadimisvool: 320 mA | Aku: Liitiumioon 3.7 V | Aku
 mahutvus: 400 mAh | Laadimispinge: 5 V | Laadimisae-
 umbes 3 h | Kasutusae: umbes 60 min | Liides: USB |
 Raadiosagedus: 2402 MHz - 2480 MHz | Väljundvõim-
 sus: +6 dBm.

LV | Specifikacija | Materials: silikons, ABS plastmasa | Globālās temperatūra: -5°C – +60°C | Maksimālā uzlādes strāva: 320 mA | Akumulators: lītijs-jons 3,7 V | Akumulatora kapacitāte: 400 mAh | Uzlādes spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 3 h | Lietošanas ilgums: apm. 60 min. | Saskaņe: USB | Radiofrekvence: 2402 MHz – 2480 MHz | Izvades jauda: +6 dBm.

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C – +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 320 mA | Baterija: Li-Ion 3,7 V | Įtėrimo talpa: 400 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo trukmė: maždaug 3 val. | Naudojimo trukmė: maždaug 60 min. | Šešėis: USB | Radijo dažnis: 2402 MHz – 2480 MHz | Išėinėjimo galia: +6 dBm.

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλίκονη, πλαστικό ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C – +60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 320 mA | Μπαταρία: λίθινη λιθίου 3,7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 400 mAh | Δείση φόρτισης: 5V | Δείκρας: πτερ. 3 h | Δείκρας χρήσης: πτερ. 60 min | Δείκρας: USB | Ραδιοσυχνότητα: 2402 MHz – 2480 MHz | Ισχύς ελδου: +6 dBm.

MT | Specifikazzjonijiet | Material: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-ħżin: -5°C – +60°C | Rata ta' ċarġ massima: 320 mA | Batterija: Li-Ion 3,7V | Kapacità tal-batterija: 400 mAh | Vultuġġ tal-iċċarġjar 5V | Ħin tal-iċċarġjar: ca 3 h | Tul tal-ħin tal-uzu: ca. 60 min | Interfaċċ: USB | Frekwenza tar-radju: 2402 MHz – 2480 MHz | qawwa tal-ħruġ: +6 dBm.

LB | Specifikationer | Material: Silikon, ABS Kønsschstoff | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximale Luedestrom: 320 mA | Akku: Li-Ion 3,7V | Akku-kapazität: 400 mAh | Luedspannung: 5V | Luedzeit: ong. 3 St | Nutzungsdauer: ong. 60 min. | Schnēttstell: USB | Funkfrequenz: 2402 MHz – 2480 MHz | Ausgangsleistung: +6 dBm.

HU | Specifikációk | Anyaga: Szilikon, ABS műanyag | Tárolási hőmérséklet: -5°C – +60°C | Maximális töltőáram: 320 mA | Akku: Li-Ion 3,7V | Akku-kapacitás: 400 mAh | Töltőfeszültség: 5V | Töltési idő: kb. 3 h | Felhasználási időtartam: kb. 60 perc | Port: USB | Rádiófrekvencia: 2402 MHz – 2480 MHz | Kimeneti teljesítmény: +6 dBm.

SL | Specifikacije | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C | Najviši polnini tok: 320 mA | Baterija: li-ion 3,7V | Zmogljivost baterije: 400 mAh | Polnina napetost: 5V | Čas polnjenja: pribli. 3 h | Čas uporabe: pribli. 60 min | Vmesnik: USB | Radiofrekvencia: 2402 MHz – 2480 MHz | Izhodna moč: +6 dBm.

HR | Specifikacije | Materijal: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C | Maksimalna struja punjenja: 320 mA | Baterija: Li-Ion 3,7V | Kapacitet

baterije: 400 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 3 h | Trajanje korištenja: ca. 60 min | Priključak: USB | Radiofrekvencija: 2402 MHz – 2480 MHz | Izlazna snaga: +6 dBm.

BG | Спецификации | Материал: силикон, ABS пластмаса | Температура на съхранение: -5°C – +60°C | Максимален заряден ток: 320 mA | Батерия: Li-Ion 3,7 V | Капацитет на батерията: 400 mAh | Зарядно напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок. 3 h | Продължителност на използване: ок. 60 минути | Интерфейс: USB | Радиочестота: 2402 MHz – 2480 MHz | Изходна мощност: +6 dBm.

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast | Skladovací teplota: -5°C – +60°C | Maximální nabíjecí proud: 320 mA | Akumulátor: li-Ion 3,7 V | Kapacita akumulátoru: 400 mAh | Nabíjecí napětí: 5 V | Doba nabíjení: cca 3 h | Doba použití: cca 60 min | Rozhraní: USB | Rádiová frekvence: 2402-2480 MHz | Výstupní výkon: +6 dBm.

SK | Špecifikácie | Materiál: silikón, umelá hmota ABS | Teplota skladovania: -5°C – +60°C | Maximálny nabíjaci prúd: 320 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7 V | Kapacita akumulátora: 400 mAh | Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: cca 3 hodiny | Doba použitia: cca 60 minút | Rozhranie: USB | Rádiová frekvencia: 2402 MHz – 2480 MHz | Výstupný výkon: +6 dBm.

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic | Temperatura de depozitare: -5°C – +60°C | Curent maxim încarcare: 320 mA | Accumulator: Li-Ion 3,7V | Capacitate acumulator: 400 mAh | Tensiunea de încarcare: 5V | Durata de încarcare: ca. 3 h | Durata de utilizare: cca. 60 min | Interfața: USB | Frecvența radio: 2402 MHz – 2480 MHz | Putere de ieșire: +6 dBm.

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entfernen Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brei die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/

ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si : 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou málestar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excepcionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nella zona intima. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć ze strefy intymnej kolczyki i inną biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerywać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speeltje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speeltje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Безбезпека травмування! Перед використанням зніми прінгін або прикраси в інтимній зоні. Не викори-стовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користатися, якщо під час використання виникає біль і/або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвичайно нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием снимите прингин или украшения в интимной зоне. Не используйте игрушку, если кожа воспалена или

повреждена. Прекрати использование, если во время применения возникает боль и / или дискомфорт. Не пользуйся игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA| 負傷の危険！ 使用中にはピアスや装飾品を傷てくたさい。過剰であつたり傷ついた肌に痛みや違和感を感じないでください。使用中にもちやを使用しないでください。使用中にもちやと違和感を感じない場合には使用を中止してください。次の場合にはおもちゃを使用しないでください。1. 異常に熱を帯びている場合、2. 機械的に損傷していたり、改造されている場合、3. 着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！ 使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用本玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取回使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercingar eller smycken i intimitetsområdet innan användning. Använd inte lekstaken på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte lekstaken om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformation, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern intimpiercinger og smykker inden for seksuel brug. Sekeletaget må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sekeletaget må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker i intime områder før bruk. Ikke bruk lekstøyet ved irritert eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruken. Ikke ta lekstøyet i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkautumissaava! Poista intiimialueen lävistykset tai korot ennen käyttöö. Älä käytä lelua ihon ollessa ärsyttynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mi- käli se on: 1. epätavallisen lämmän, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värjätynyt.

ET | Vigastusohud! Enne kasutamist eemalda intiimpirknako need või ehted. Ara kasuta lelu, kui nahk on ärritatud või vigastatud. Katkestale lelu kasutamise, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ara kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Traumu gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, jaļava dārd i kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkami sajūti. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsosjusies.

IT | Pavojo susiziolati! Priē naudodami iē intymos zonas išvėrkite auskarus ir papuo šalus. Žaisliuku nenaudokite, jei oda udirgu si arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliuku nenaudokite, jei jis: 1. neį- prastai įilęs, 2. mechaniskai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνο/υ ή/και αδιαθεσία. Μην θέσεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικούς φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korrimint! Nehhi l-piercings jew ilgjojelli fiz-zona ġenitali qabel tuza. Tuzax il-gugarell fuq gilda irritata jew feruta. Ikkancella l-applikazzjoni jekk thoss ugiuh u jawn skumditá waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-gugarell jekk: 1. jinhass aktar shun mis- soltu, 2. huwa bil-hsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimbereich vor dem Gebrauch ausbauen. Benutz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Brich d/Benutzen off falls du während der Uwendung weis kris/and/oder ei dir schlecht geht. Huel den Toy net a Betrib, wenn en: 1. ungewöhnlich warm ass, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ass, 3. verfärbt ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területről. Ne használd a játékokat irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd izembe a játékokat, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Navarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igračke ne uporabljaj, če imaš adraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš ne prijetno. Igračke ne vklopi, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike,

3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. promijenio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстраня поставени пирсинг или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy o šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je neobyčejně teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečnosť poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždení alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesti a/alebo nevoľnosť, prestaň používať pomôcku. Neuvádzaj pomôcku do prevádzky, ak je: 1. neobyčejne teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercing-urile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întreprinde acțiunea dacă în timpul ei apare sî/su disconfortul. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.



EN | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld hereby declares that this product conforms with the relevant conditions of the applicable European Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. The Declaration of Conformity can be downloaded from www.satisfyer.com/ compliance using the article number or the product name. **Article number: 4003160/4003177**

DE | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld erklärt, dass dieses Produkt im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der anwendbaren europäischen Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU steht. Die

Konformitetserklring kan anhand der Artikelnummer oder des Produktnamens unter www.satisfyer.com/compliance heruntergeladen werden.

Artikelnummer: 4003160/4003177

FR | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, dclare que ce produit est conforme aux dispositions pertinentes des Directives Europennes applicables 2014/53/EU et 2011/65/EU. La dclaration de conformit peut tre tlcharge en utilisant le numro d'article ou le nom du produit sur www.satisfyer.com/compliance.
Numro d'article : 4003160/4003177

ES | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld declara que este producto cumple las disposiciones pertinentes de las directivas europeas aplicables 2014/53/EU y 2011/65/EU. La declaracin de conformidad se puede descargar en base al nmero de artculo o al nombre del producto desde www.satisfyer.com/compliance.
Nmero de artculo: 4003160/4003177

PT | Triple A Import GmbH, Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld declara que este produto cumpre as provises das Diretivas Europeias 2014/53/EU e 2011/65/EU. A declarao de conformidade pode ser transferida atravs do nmero de artigo ou da designao do produto, em www.satisfyer.com/compliance.
Nmero de artigo: 4003160/4003177

PL | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld owiadcza, e niniejszy produkt jest zgodny z zapisami znajdujcych zastosowanie w tym zakresie Dyrektyw Unii Europejskiej 2014/53/EU i 2011/65/EU. Deklaracj zgodnoi mona pobra, podajc kod producenta lub nazw produktu na stronie www.satisfyer.com/compliance.
Kod producenta: 4003160/4003177

NL | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Duitsland verklaart dat alle elektronische producten conform de uniforme bepalingen van de toe te passen Europese richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU zijn. De conformiteitsverklaring kan worden gedownload met behulp van de fabriekscode of de productnaam op www.satisfyer.com/compliance.
Fabriekscode: 4003160/4003177

SV | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld frskrar att den hr produkten r i enlighet med de relevanta bestmmelserna i de tillmpbara europeiska riktlinjerna 2014/53/EU och 2011/65/EU. Frskrar om versensstmmelse kan laddas hem med tillverkarkoden eller produktnamnet under www.satisfyer.com/compliance.
Tillverkarkod: 4003160/4003177

DA | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tyskland erklrer hermed, at dette produkt overholder retningslinjerne i EU-direktiverne 2014/53/EU og 2011/65/EU. Konformitetserklringen kan downloades

ved hjlp af producentkoden eller produktnavnet p www.satisfyer.com/compliance.

Productentcode: 4003160/4003177

NO | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tyskland erklrer herved at dette produktet overholder de relevante bestemmelsene i gjeldende europeiske direktiver 2014/53/EU og 2011/65/EU. Denne samsvarserklringen kan p grunnlag av produsentkoden eller produktnavnet lastes ned p www.satisfyer.com/compliance.
Produsentkode: 4003160/4003177

FI | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Saksa vakuuttaa, ett tm tuote noudattaa asiantuntemukaisia eurooppalaisten direktiivien 2014/53/EU ja 2011/65/EU mukaisia mryksi. Vastuuvapauslauseke voidaan ladata valmistajan koodilla tai tuotenimell osoitteesta www.satisfyer.com/compliance.
Valmistajakoodi: 4003160/4003177

ET | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld kinnitab, et see toode on koostks rakendatavaid Euroopa direktiivide 2014/53/EU ja 2011/65/EU vastavate stelega. Vastavusdeklaratsiooni saab alla laadida tootja koodi vi toote nimelise aadressi veebilehelt: www.satisfyer.com/compliance.
Tootja kood: 4003160/4003177

LV | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld paziņo, ka šis izstrādājums atbilst spēkā esošajiem Eiropas direktīvu 2014/53/EU un 2011/65/EU noteikumiem. Atbilstības deklarāciju varat lejupielādēt vietnē www.satisfyer.com/compliance, izmantojot ražotāja kodu vai izstrādājuma nosaukumu.
Ražotāja kods: 4003160/4003177

LT | „Triple A Import“ GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld deklaruoja, kad šis gaminyvis atitinka taikomas Europos direktyvų 2014/53/ES ir 2011/65/ES nuostatus. Atitikties deklaraciją galite atsisiųsti nurodę gamintojo kodą arba gaminio pavadinimą www.satisfyer.com/compliance.
Gaminio kods: 4003160/4003177

EL | H Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των εφαρμοζόμενων Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2014/53/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Η λήψη της δηλώσεως συμμόρφωσης είναι δυνατή βάσει του κωδικού κατασκευαστή ή του ονόματος του προϊόντος στη διεύθυνση www.satisfyer.com/compliance.
Κωδικός κατασκευαστή: 4003160/4003177

MT | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld li dan il-prodott jikkonforma mad-dispożizzjonijiet

relevanti tad-Direttivi Ewropej applikabbli 2014/53/EU u 2011/65/EU. Iq-Dikjarazzjoni tal-Konformita' tista' tinniziel mill-kodici tal-manifatturjew tinniziel milli tikklikja fuq l-isem tal-prodott fuq www.satisfyer.com/compliance.

Kodici tal-manifattur: 4003160/4003177

LB | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld erklrt, datt dst Produkt am Anfang mit de relevanten Bestmmungen von den uwendbaren europsche Richtlinien 2014/53/EU an 2011/65/EU steet. D'Konformittserklrung kann anhand vom Hiertellercode oder vom Produktnumm nner www.satisfyer.com/compliance erforgelude ginn.
Hiertellercode: 4003160/4003177

HU | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld kijelenti, hogy ez a termk megfelel az alkalmazand, vonatkoz europi 2014/53/EU s 2011/65/EU irnyelveknek. A megfelelsgi nyilatkozat letlthet a gyrtr kdnak vagy a termk nevnek az ismeretben letlthet a www.satisfyer.com/compliance oldalrl.
Gyrti kd: 4003160/4003177

SL | Podjetje Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld izjavlja, da je ta izdelek v skladu z veljavnimi določili uporabljenih evropskih direktiv 2014/53/EU in 2011/65/EU. Izjavo o skladnosti si lahko prenesete na podlagi koda proizvajalca ali naziva izdelka na naslovu www.satisfyer.com/compliance.
Koda proizvajalca: 4003160/4003177

HR | Tvrtka Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld izjavljaje da je ovaj proizvod u skladu s odgovarajućim odredbama primjenjivih evropskih Direktiva 2014/53/EU i 2011/65/EU. Izjavo o sukladnosti možete preuzeti pomoću koda proizvođača ili naziva proizvoda na adresi www.satisfyer.com/compliance.
Kod proizvođača: 4003160/4003177

BG | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld декларира, че този продукт отговаря на съответните разпоредби на приложимите европейски Директиви 2014/53/ЕС и 2011/65/ЕС. Декларацията за съответствие може да бъде изтеглена от уеб страницата www.satisfyer.com/compliance посредством името на продукта или кода на производителя.

Код на производителя: 4003160/4003177

CZ | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld prohlašuje, e tento vrobek je v souladu s pslušnými ustanoveními použitelných smrn Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU a 2011/65/EU. Prohlášení o shod si můžete stáhnout na základ kódu výrobce nebo názvu výrobku na www.satisfyer.com/compliance.

Kód výrobce: 4003160/4003177

SK | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade s príslušnými ustanoveniami aplikovateľných európskych smerníc 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ. Vyhlásenie o zhode je možné stiahnuť na základe kódu výrobcu alebo názvu výrobku zo stránky www.satisfyer.com/compliance.

Kodičí Kód výrobcu: 4003160/4003177

RO | Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld declară, că acest produs corespunde prevederilor corespunzătoare ale Directivelor Europene aplicabile 2014/53/UE și 2011/65/UE. Declarația de conformitate poate fi descărcată cu ajutorul codului de producător saunumelui de produs la www.satisfyer.com/compliance.
Cod producător: 4003160/4003177