

Curvy Trinity 2 Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Збережіть обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvarligt til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusalaene teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijos patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischer Noltung sinn och d' Secherheet-sinformatiounen ze liesen. Beid Gebrauchsweisunge guff versuergeen.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.

HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Obě návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Obě návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.





Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • Ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充电 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzlade • Ikrovimas • Φόρτιση • Iccarğar • Lueden • Betöltés • Poljenje • Punjenje • Заряджәне • Nabijeni • Nabijanje • Incarcare





Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement : la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • A piscar: pilha carregada • Lampeggiante: batteria in carica • Miganie: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерехтитъ: акумулатор заряджается • Мигаєт: акумулатор заряджаєся • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet oplades • Blinker: Batteriet lader opp • Viikuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatora uzlāde • Mirksi: baterija kraunasi • Ενδείξι αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda tiċċarġja • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor feltölt • Utripanje: baterija se puni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blíkání: akumulator se nabíjí • Bliká: akumulator sa nabíja • Illuminare intermitenti: Acumulatorul se încarcă




Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence : batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Aceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diod: akumulator natadowany • Branden: Accu geladen • Свѣтитъся: акумулатор заряджени • Свѣтится: акумулатор заряджен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Valo palaa: akku ladattu • Pöleb pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulators uzlādēts • Šviečia: baterija įkrauta • Ενδείξι σταθερά φωτεινή: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċarġjat • Luucht un: Akku gelueden • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje: baterija je napolnjena • Svijetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svícení: akumulator je nabitý • Sveti: akumulator nabitý • Illuminare: Acumulatorul încarcă




Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggerimenti • Wskazówki • Tips • Поради • Совети • ヒント • 提示 • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkje • Nöandad • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Тipy • Тipy • Statuiri



Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • Режим • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režim • Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod




Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilizacão • Utilizzo • Użytkowanie • Gebruik • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefošana • Naudojimas • Χρήση • Užu • Benotzen • Használat • Uporaba • Koristjenje • Употреба • Používání • Použitie • Utilizare






Cleaning • Reinigung • Nettoyage •
Limpieza • Limpeza • Pulizia • Czysta-
zenie • Schoonmaken • Очищення •
Очистка • クリーニング • 清拭 • Rengöring •
Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine •
Tirışana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil •
Propper maachen • Tisztítás • Čištění • Čištění •
Čištění • Почистване • Čišění • Čistenie • Curățare



Storage • Lagerung • Entreposage • Almacena-
miento • Armazenagem • Conservazione •
Przechowywanie • Opslag • Зберігання •
Хранение • 保管 • 存放 • Förvaring • Opbevaring •
Opbevaring • Varastointi • Hoistaminen • Glabšovana •
Laikymas • Αποθήκευση • Hzin • Lageren • Tārolas •
Skladištenje • Skladištenje • Съхранение •
Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Material: silicone, ABS | Storage
temperature: -5°C ~ +60°C | Maximum charging current:
450 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Battery capacity: 700 mAh |
Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 3 h |
Operating time: approx. 60 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS | Lager-
temperatur: -5°C ~ +60°C | Maximaler Lade-
strom: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 700 mAh |
Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 3 h | Benutzungsdauer:
ca. 60 min | Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone, ABS | Tempé-
rature d'entreposage : -5°C ~ +60°C | Charge maximale :
450 mA | Batterie : Li-Ion 3.7V | Capacité de la pile :
700 mAh | Tension de charge : 5V | Temps de charge :

environ 3 h | Temps d'utilisation : environ 60 min |
Interface : USB

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS | Tempe-
ratura de almacenamiento: -5°C ~ +60°C | Corriente
máxima de carga: 450 mA | Batería: iones de litio 3.7V |
Capacidad de la batería: 700 mAh | Tensión de carga:
5V | Tiempo de carga: aprox. 3 h | Tiempo de uso: aprox.
60 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Temperatura
de armazenamento: -5°C ~ +60°C | Corrente de carga
máx.: 450 mA | Pilha: lítio 3.7V | Capacidade da bateria:
700 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox.
3 h | Tempo de utilização: aprox. 60 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) |
Temperatura di conservazione: -5°C ~ +60°C | Corrente
di carica massima: 450 mA | Accumulatore: ioni di litio
3.7V | Capacità della batteria: 700 mAh | Tensione di
carica: 5V | Tempo di carica circa 3 h | Durata di utilizzo:
circa 60 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo sztu-
czne ABS | Temperatura przechowywania: -5°C ~ +60°C |
Maksymalny prąd ładowania: 450 mA | Akumulator:
litowo-jonowy 3.7V | Pojemność akumulatora: 700 mAh |
Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 3 h | Czas
użytkowania: ok. 60 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS | Maximum
oplaadtemperatuur: -5°C ~ +60°C | Maximale laadstroom:
450 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accucapaciteit: 700 mAh |
Ladespanning: 5V | Laadtijd: ca. 3 h | Gebruiksdur: ca.
60 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Материал: силикон, АБС-
пластик | Температура зберігання: -5°C ~ +60°C |
Максимальный ток заряджання: 450 mA | Аккумулятор: Літій-іонний 3.7V |
Ємність аккумулятора: 700 mAh | Зарядна на-
пруга: 5В | Час заряджання: прибіл. 3 г. | Час використання: прибіл. 60 хв. |
Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал:
силикон, АБС | Температура хранения: от
-5°C до +60°C | Максимальный зарядный
ток: 450 mA | Аккумулятор: литиево-ионный
3.7V | Емкость аккумулятора: 700 mAh |
Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время
зарядки прибіл. 3 ч | Продолжительность
использования: ок. 60 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン、ABS | 保管温度:
-5°C ~ +60°C | 最大充電電流: 450 mA |
充電電池: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容
量: 450 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時

間約 3 時間 | 使用可能時間: 約 60 分 | イ
ンターフェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS树脂
储存温度: -5°C ~ +60°C | 最大充电电流:
450 mA | 电池: 锂离子 3.7V | 电池容量:
700 mAh | 充电电压: 5V | 充电: 充电时间约为
3 小时 | 使用时间: 约 60 分钟 | 接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast |
Förvaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximal ladd-
ström: 450 mA | Batteri: Li-jon 3.7V | Batteriets kapacitet:
700 mAh | Laddspänning: 5V | Ladd- ningsstid: ca. 3 h |
Användningstid: ca. 60 min | Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS kunststof |
Opbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maksimal la-
destrøm: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet:
700 mAh | Ladespænding: 5V | Ladeid: ca. 3 h | Brugstid:
ca. 60 min | Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff |
Oppbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maksimal
ladestrøm: 450 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapasi-
tet: 700 mAh | Lade- spenning: 5V | Ladeid: ca. 3 h |
Anvendelsestid: ca. 60 min | Grensesnitt: USB

FI | Luokituset | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi | Varast-
ointilämpötila: -5°C ~ +60°C | Maksimaalinen latausvir-
to: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7 V | Akun teho: 700 mAh |
Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 3 h | Käyttöaika: n.
60 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon, ABS plastik |
Hoistamistemperatuur: -5°C ~ +60°C | Maksimaalne
laadimiskoorus: 450 mA | Aku: liitiumioon 3.7 V | Aku
mahutus: 700 mAh | Laadimispinge: 5 V | Laadimisae-
g: umbes 3 h | Kasutusae: umbes 60 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plastmasa |
Glabāšanas temperatūra: -5°C ~ +60°C | Maksimālā
uzlādes strāva: 450 mA | Akumulators: litija-jons
3.7 V | Akumulatora kapacitāte: 700 mAh | Uzlādes
spriegums: 5 V | Uzlādes laiks: apm. 3 h | Lietošanas
ilgums: apm. 60 min. | Sāksnre: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS plastikas |
Laikymo temperatūra: -5°C ~ +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 450
mA | Baterija: Li-Ion 3.7 V | Baterijos talpa:
700 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo
trukmė: maždaug 3 val. | Naudojimo trukmė:
maždaug 60 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλίκον, πλαστικό
ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C ~ +60°C |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 450 mA | Μπαταρία: λίθιο
νιόν 3.7V | Χωρητικότητα

μπαταρίας: 700 mAh | Τάση φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περί. 3 h | Διάρκεια χρήσης: περί. 60 min | Διευρτής: USB

MT | Specifikazzjonijiet | Materjal: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-hzin: -5°C ~ +60°C | Rata ta' ċarg massima: 450 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapaci'ta' tal-batterija: 700 mAh | Voltagg tal-ċarġjar 5V | Min tal-iċċarġjar: ca. 3 h | Tul tal-hin tal-użu: ca. 60 min | Interfaċċa: USB

LB | Spezifikatōiounen | Materjal: Silikon, ABS Konschtstoff | Lagertemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximale Luedestroom: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapaziteit: 700 mAh | Luedspanning: 5V | Luedzeit: ong. 3 St | Notungsdauer: ong. 60 min. | Schnēttstell: USB

HU | Specifikációk | Anyaga: Szilikon, ABS műanyag | Töltési hőmérséklet: -5°C ~ +60°C | Maximális töltőáram: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapacitás: 700 mAh | Töltőfeszültség: 5V | Töltési idő: kb. 3 h | Felhasználási időtartam: kb. 60 perc | Port: USB

SL | Specifikacije | Materijal: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C ~ +60°C | Najvišji polnjeni tok: 450 mA | Baterija: li-ion 3.7V | Zmogljivost baterije: 700 mAh | Polnilna napetost: 5V | Čas polnjenja: pribl. 3 h | Čas-uporabe: pribl. 60 min | Vmesnik: USB

HR | Specifikacije | Materijal: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C ~ +60°C | Maksimalna strujna punjenja: 450 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V | Kapacitet baterije: 700 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 3 h | Trajanje korištenja: ca. 60 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон, ABS пластмаса | Температура на съхранение: -5°C ~ +60°C | Максимален заряден ток: 450 mA | Батерия: Li-Ion 3.7V | Капацитет на батерията: 700 mAh | Зарядно напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок. 3 h | Продължителност на използване: ок. 60 минути | Интерфейс: USB

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast | Skladišná teplota: -5°C ~ +60°C | Maximální náboj proud: 450 mA | Akumulátor: Li-Ion 3.7V | Kapacita akumulátoru: 700 mAh | Nabíjecí napětí: 5 V | Doba nabíjení: ca. 3 h | Doba použití: ca. 60 min | Rozhraní: USB

SK | Specifikácie | Materiál: silikón, umelá hmota ABS | Teplota skladovania: -5°C ~ +60°C | Maximálny náboj prúd: 450 mA | Akumulátor: Li-Ion 3.7V | Kapacita akumulátora: 700 mAh | Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: ca. 3 hodiny | Doba použitia: ca. 60 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic | Temperatura de depozitare: -5°C ~ +60°C | Curent maxim încărcare: 450 mA | Accumulator: Li-Ion 3.7V | Capacitate acumulator: 700 mAh | Tensiunea de încărcare: 5V | Durata de încărcare: caa. 3 h | Durata de utilizare: caa. 60 min | Interfața: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si: 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrompe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está insusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou má-estar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excepcionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o molestie durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć ze strefy intymnej kolczyki i inną biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas

użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerywać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest niezwyczajnie ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmienia kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speeltje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speeltje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Безбезпека травмивання! Перед використанням зніміть пінсінг або прикраси в інтимній зоні. Не викори-стовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користуватися, якщо під час використання виникає біль / або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвичайно нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекрати использование, если во время применения возникает боль и / или дискомфорт. Не пользуйся игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！ 使用中にはピアスや装飾品を外してください。過敏であったり傷ついた肌におもちゃを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用を中止してください。次の場合にはおもちゃを使用しないでください。1.異常に熱を帯びている場合、2.機械的に損傷していたり、改造されている場合、3.着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！ 使用前请取走生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用本玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercingar eller smycken i intimitetsrådet innan användning. Använd inte leksaken på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte leksaken om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformerad, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern intimpiercinger og smyk-

ker inden brug. Sexlegetøjet må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indsæt anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegetøjet må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformert, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irriteret eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkaantumisaara! Poista intiimalueen lävistykset tai korut ennen käyttöä. Älä käytä leluja ihon ollessa ärsyttynyttä tai vaurioitunutta. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä leluja, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmin, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämukodustunut, 3. värjätynyt.

ET | Vigastusoh! Enne kasutamist eemalda intiimpiirkonna needid või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahn on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamine, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Traumu gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tova āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lie-tošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsusjusies.

LT | Pavojus susižaloti! Prieš naudodami iš intymos zonos išvirkite auskarus ir papuošalus. Žaisliukui nenaudokite, jei oda udirgusi arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliukui nenaudokite, jei jis: 1. neįprastai šiltes, 2. mechaniskai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κορμολιμπά από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταματήσεις τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνους ή/και αδιαθεσία. Μην θέσεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korriment! Nehhi l-piercings jew ilgijoelli fiz-zona genitali qabel tuza. Tuzax il-gugarell fuq gilda irritata jew feruta. Ikkancella l-applikazzjoni jekk thoss

uigh u/ jew skumditá waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-gugarell jekk: 1. jinhass aktar shun mis- sultu, 2. huwa bil-hsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimbereich virum Gebrauch ausdoen. Benot den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Bricht d/Benotzen of falls du während der Uwendung wei kress an/oder er dir schlecht geht. Huel den Toy net a Betrib, wann en: 1. ongeweinlech waarm ass, 2. mechanesch beschiedegt oder deformiert ass, 3. verfiert ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használd a játékokat irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd izembe a játékok, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igračke ne uporabljaj, če imaš razdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš ne prijetno. Igračke ne vklopi, če: 1. je nevadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajno topla, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. promijenio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстранете поставените пирсинги или бижута в интимната област. Не използвайте играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъснете употребата, ако усетите болка и/или дискомфорт. Не използвайте играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozeno nebo deformováno, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečenstvo poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesti a/alebo nevoľnosť,

preuší používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobyčkle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercing-urile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrepreu utilizezarea dacă în timpul ei apare și/sau disconfortul. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com