

G for Goddess 1 Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Збережіть обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvareligt til senere brug.

N01 | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eisrten Notzung sinn och d' Sècherheitsinformatiounen ze liesen. Bèid Gebrauchsuweisung guff versueren.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.

HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Obě návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.






 Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • Ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充电 • Ladda • Opladning • Oppladning • Lataa • Laadimine • Uzlāde • Įkrovimas • Φόρτιση • İccargiar • Lueden • Betöltés • Polnjenje • Punjenje • Зареждане • Nabijeni • Nabijanie • Încărcare





 Flashing light: battery is charging. Blinken: Akku laadt. Clignotement : la batterie est en cours de charge. Parpadeando: la batería se está cargando. A piscar: pilha carregando. Lampeggiante: batteria in carica. Migające: ładowanie akumulatora. Knipperen: Accu laadt. Мерхитить: аккумулятор заряджается. Мигаєт: акумулятор заряджається. 点滅: 充電中。 閃爍: 電池正在充電。 Blinkar: Batteriet laddar. Blinker: Batteriet oplades. Blinker: Batteriet lader opp. Vilkku: akku lataa. Vilgub: akku laeb. Mirgo: akumulatora uzlāde. Mirks: akumulatora kraunasi. Ευδοξεί αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας. Dwal: El-batterija qiegħda fit-tarġar. Blénken: Akku luet. Villogás: Akkumulátor tölt. Utripanje: baterija se puni. Bljeskanje: baterija se puni. Miganje: Батеріяція се заряджа. Біліня: акумулятор се набіја. Бліка: акумулятор са набіја. Iluminare intermitentă: Accumulatorul se încarcă




 Light on: battery is charged / Leuchten:
Akku geladen / Voyant reste allumé
en permanence : batterie chargée.
Iluminado: la batería está cargada / Acceso:
pilha carregada / Luce fissi: batteria carica
Diody: akumulator naładowany / Branden:
Accu geladen / Свѣтятся: аккумулятор
заряджен / Светится: аккумулятор
заряжен / 点灯: 充電完了 / 亮起: 電池
已充電 / Lyser: batteriet är laddat / Lyser:
Batteriet er opladet / Lyser: Batteriet er opladet /
Volo polaco: akku ladatu / Pöleb pideval: aku on
laetud / Spid: akumulatori uzlādēts / Šveicia:
Baterija įkrauta / Σειράς σταθμός: μπαταρία
γεμάτη / Батарея заряжена / Лампы: Il-
batterija iccarjati / Luucht on: Akku geladen / Világítás:
Akumultör feltöltve / Svetenje baterija je napolnje-
na / Sviijteljenje: baterija napunjena / Светене:
Батерията е заредена / Svienit: akumulator
je nabity / Sviert: akumulator nabitý / Illuminare:
Acumulator încărcat




Mode • Modus • Mode • Modo • Modo •
Modalità • Tryb • Modus • Режим •
Режим • モード • 模式 • Läge •
Modus • Modus • Tila • Režiim • Režims •
Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzemmod •
Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod



Use • Benutzung • Utilisation • Uso •
Utilização • Utilizzo • Użytkowanie •
Gebruik • Використання • Использо-
вание • 使用 • 使用 • Användning • Brug •
Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liešošana •
Naudojimas • Χρήση • Užo • Benutzen • Használat •
Uporaba • Koristenje • Употреба • Používaní •
Použitje • Utilizare




 Cleaning • Reinigung • Nettoyage •
Limpieza • Limpeza • Pulizia • Czysta-
nienie • Schoonmaken • ОЧИЩЕ-
НИЕ • ОЧИСТКА • クリーニング • 清-
潔 • Rengöring •
Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine •
Tisrísna • Valymas • Καθαρισμός • Hasil •
Propper maachen • Tisztítás • Čištění • Čištění •
Čištění • Почистване • Čištění • Čištění •
Curățare



i Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggestimenti • Wskazówki • Tips • Поради • Советы •
 ヒント • 提示 • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkkejä • Nöuanded • Padomi • Patarimai •
 Συμβουλές • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Tipy • Tipy • Sfaturi



Storage • Lagerung • Entreposage • Almacenamiento • Armazenogen • Conservazione • Przechowywanie • Opslag • Зберігання • Хранение • 保管 • 存貯 • Förvaring • Opbevaring • Opbevaring • Varastointi • Ηοιστάμινε • Glóabásna • Laikyma • Αποθήκευση • Hizin • Lageren • Tàrolás • Skladiščenje • Skladištenje • Съхранение • Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Material: silicone, ABS | Storage temperature: -5°C – +60°C | Maximum charging current: 500 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Accumulator capacity: 700 mAh | Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 3,5 h | Operating time: approx. 50 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximaler Ladestrom: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 700 mAh | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 3,5 h | Benutzungsdauer: ca. 50 min | Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau: silicone, ABS | Température d'entreposage: -5°C – +60°C | Charge maximale: 500 mA | Batterie: Li-Ion 3.7V | Capacité de la pile: 700 mAh | Tension de charge: 5V | Temps de charge: environ 3,5 h | Temps d'utilisation: environ 50 min | Interface: USB

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS | Temperatura de almacenamiento: -5°C – +60°C | Corriente máxima de carga: 500 mA | Batería: iones de litio 3.7V | Capacidad de la batería: 700 mAh | Tensión de carga: 5V | Tiempo de carga: aprox. 3,5 h | Tiempo de uso: aprox. 50 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Temperatura de armazenamento: -5°C – +60°C | Corrente de carga máx.: 500 mA | Pilha: lítio 3.7V | Capacidade da bateria: 700 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox. 3,5 h | Tempo de utilização: aprox. 50 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) | Temperatura di conservazione: -5°C – +60°C | Corrente di carica massima: 500 mA | Accumulatore: ioni di litio 3.7V | Capacità della batteria: 700 mAh | Tensione di carica: 5V | Tempo di carica circa 3,5 h | Durata di utilizzo: circa 50 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo sztuczne ABS | Temperatura przechowywania: -5°C – +60°C | Maksymalny prąd ładowania: 500 mA | Akumulator: litowo-jonowy 3.7V | Pojemność akumulatora: 700 mAh | Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 3,5 h | Czas użytkowania: ok. 50 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicene, ABS kunststof | Bewaartemperatuur: -5°C – +60°C | Maximale laadstroom: 500 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accucapaciteit: 700 mAh | Laadspanning: 5V | Looftijd: ca. 3,5 h | Gebruiksdur: ca. 50 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Материал: силикон, ABS-пластик | Температура зберігання: -5°C – +60°C | Максимальний струм заряджання: 500 мА | Акумулятор: Літійонний 3.7V | Ємність акумулятора: 700 мА/г | Зарядна напруга: 5В | Час заряджання: прибіл. 3,5 г. | Час використання: прибіл. 50 хв. | Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал: силикон, ABS | Температура хранения: от -5°C до +60°C | Максимальный зарядный ток: 500 мА | Аккумулятор: литиево-ионный 3.7V | Емкость аккумулятора: 700 мАч | Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время зарядки прибіл. 3,5 ч | Продолжительность использования: ок. 50 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン、ABS | 保管温度: -5°C – +60°C | 最大充電電流: 500 mA | 充電電池: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量: 700 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時間約 3.5 時間 | 使用可能時間: 約 50 分 | インターフェース: USB

ZH-CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS树脂 | 储存温度: -5°C – +60°C | 最大充电电流: 500 mA | 电池: 锂离子电池 3.7V | 电池容量: 700 mAh | 充电电压: 5V | 充电: 充电时间约为 3.5 小时 | 使用时间: 约 50 分钟 | 接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast | Förvaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maximal laddström: 500 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batteriets kapacitet: 700 mAh | Laddspänning: 5V | Laddningstid: ca. 3,5 h | Användningstid: ca. 50 min | Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS kunststof | Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal ladestrom: 500 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet: 700 mAh | Ladespænding: 5V | Lade tid: ca. 3,5 h | Brugstid: ca. 50 min | Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff | Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal lade strøm: 500 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet: 700 mAh | Ladespenning: 5V | Lade tid: ca. 3,5 t | Anvendelsestid: ca. 50 min | Grensesnitt: USB

FI | Luokituks | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi | Varastointilämpötila: -5°C – +60°C | Maksimaalinen latausvirta: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7 V | Akun teho: 700 mAh | Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 3,5 h | Käyttöaika: n. 50 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon, ABS plastik | Hoiustamistemperatuur: -5°C – +60°C | Maksimaalne laadimisvool: 500 mA | Akku: liitiumioon 3.7 V | Akku mahutvus: 700 mAh | Lade ping: 5 V | Ladeaeg: umbes 3,5 h | Kasutusae: umbes 50 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plastmasa | Glabāšanas temperatūra: -5°C – +60°C | Maksimālā uzlādes strāva: 500 mA | Akumulators: litija-jonu 3.7 V | Akumulatora kapacitāte: 700 mAh | Uzlādes spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 3,5 h | Lietošanas ilgums: apm. 50 min. | Saskaņā: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C – +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 500 mA | Baterija: Li-Ion 3.7 V | Baterijos talpa: 700 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo trukmė: maždaug 3,5 val. | Naudojimo trukmė: maždaug 50 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλίκον, πλαστικό ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C – +60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 500 mA | Μπαταρία: Ιόντων Λιθίου 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 700 mAh | Τάση φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περί. 3,5 h | Διάρκεια χρήσης: περί. 50 min | Διεπαφή: USB

MT | Speċifikazzjonijiet | Materjal: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-ħżin: -5°C – +60°C | Rata ta' ċarġ massima: 500 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità tal-batterija: 700 mAh | Voltagg tal-iċċarġar 5V | Hin tal-iċċarġar: ca. 3,5 h | Tul tal-hin tal-użu: ca. 50 min | Interfaċċa: USB

LB | Szifikatiounen | Material: Silikon, ABS
Konschtstoff | Lagertemperatur: -5°C - +60°C |
Maximale Luedestrom: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7V |
Akkukapazität: 700 mAh | Luedspannung: 5V |
Luedzeit: ong. 3,5 St | Nutzungsdauer: ong. 50 min. |
Schnittstell: USB

HU | Szifikikációk | Anyago: Szilikon, ABS
műanyag | Tárolási hőmérséklet: -5°C - +60°C |
Maximális töltésszám: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7V |
Akku-kapacitás: 700 mAh | Töltésszél: 5V |
Töltési idő: kb. 3,5 h | Felhasználási időtartam: kb.
50 perc | Port: USB

SL | Szifikikacije | Material: silikon, ABS
plastika | Temperatura skladištenja: -5 °C - +60 °C |
Najviši polarni tok: 500 mA | Baterija: li-ion 3.7V |
Zmogljivost baterije: 700 mAh | Polarna napetost: 5V |
Čas punjenja: pribl. 3,5 h | Čas-uporabe: pribl. 50 min |
Vmesnik: USB

HR | Szifikikacije | Materijal: silikon, ABS plastika |
Temperatura skladištenja: -5°C - +60°C |
Maksimalna struja punjenja: 500 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V |
Kapacitet baterije: 700 mAh | Napon punjenja: 5V |
Vrijeme punjenja: ca. 3,5 h | Trajanje korištenja: ca.
50 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон,
ABS пластмаса | Температура на съхранение:
-5 °C - +60 °C | Максимален заряден ток:
500 mA | Батерия: Li-Ion 3,7 V |
Капацитет на батерията: 700 mAh | Зарядно
напрежение: 5 V | Време за зареждане:
ок. 3,5 h | Продължителност на използване:
ок. 50 минути | Интерфейс: USB

CS | Szifikikace | Material: silikon, ABS plast |
Skladovací teplota: -5 °C - +60 °C |
Maximální nabíjecí proud: 500 mA |
Akumulátor: li-ion 3,7 V |
Kapacita akumulátoru: 700 mAh |
Nabíjecí napětí: 5 V |
Doba nabíjení: cca 3,5 h |
Doba použití: cca 50 min |
Rozhraní: USB

SK | Szifikikácie | Material: silikón, umelá hmota
ABS | Teplota skladovania: -5 °C - +60 °C |
Maximálny nabíjaci prúd: 500 mA |
Akumulátor: Li-Ion 3,7 V |
Kapacita akumulátora: 700 mAh |
Nabíjacie napätie: 5 V |
Doba nabíjania: cca 3,5 hodiny |
Doba použitia: cca 50 minút |
Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic |
Temperatura de depozitare: -5°C - +60°C |
Current maxim încărcare: 500 mA |
Accumulatoare: Li-Ion 3.7V |
Capacitate acumulatoare: 700 mAh |
Tensiunea de încărcare: 5V |
Durata de încărcare: cca. 3,5 h |
Durata de utilizare: cca. 50 min |
Interfață: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery
in the genital area before use. Do not use the toy
on irritated or damaged skin. Stop using the toy
if you experience pain or feel unwell during use.
Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged
or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings
oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch.
Benutze das Toy nicht bei gereizter
oder verletzter Haut. Brich die Anwendung
ab, falls während der Anwendung Schmerzen
und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das
Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich
warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder
deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings
ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation.
Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée.
Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une
douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas
mettre le jouet en service, si : 1. il devient anormalement
chaud, 2. est mécaniquement endommagé,
déformé, 3. ou décoloré.

ES | ¡Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing
o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices
el juguete sobre la piel irritada o lesionada.
Interrompe su utilización si experimentas dolor
o molestias durante el uso. No pongas en marcha
el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está
inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente
o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias
da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo
em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se
durante a utilização ocorrer dor e/ou malestar. Não utilize o brinquedo se:
1. estiver excepcionalmente aquecido, 2. estiver
mecanicamente danificado ou deformado, 3.
estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere
piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare
il giocattolo in caso di pelle irritata o con
lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore
o malessere durante l'uso. Non mettere in
funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo,
2. presenta danni meccanici o deformazioni,
3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć
z rezyty intymnej kolczyki i inną biżuterię. Nie
używać zabawki na podrażnionej lub zranionej
skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból
oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać

zżytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest
nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie
lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden
in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het
speelje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid.
Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of
onwelzijn optreden. Gebruik het speelje niet als het:
1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd
of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Небезпека травмування! Перед
використанням зніми пірсинг або
прикраси в інтимній зоні. Не викори-стовуй
іграшку в разі запалення або пошкодження
шкіри. Припини користатися, якщо під
час використання виникає біль / або
дискомфорт. Не користуйся іграшкою,
якщо вона: 1. незвично нагрівається, 2. має
механічні пошкодження або деформована, 3.
втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед
использованием снимите пирсинг или
украшения в интимной зоне. Не используйте
игрушку, если кожа воспалена или
повреждена. Прекратите использование, если
во время применения возникает боль и /
или дискомфорт. Не пользуйся игрушкой,
если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет
механические повреждения или деформирована,
3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！使用中にはピアスや装飾品
を外してください。過熱があったり傷ついた
肌におもちゃを使用しないでください。使用
中に痛みや違和感を感じた場合には使用を中
止してください。次の場合にはおもちゃを使
用しないでください。1.異常な熱を帯びてい
る場合、2.機械的に損傷していたり、改造
されている場合、3.着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！使用前请取下生殖器区
域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受伤的
皮肤上使用玩具。如果在使用过程中发生疼
痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下不
要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变
形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercingar eller smycken
i intimonrådet innan användning. Använd inte
leksaker på irriterad eller skadad hud. Avbryt
användningen om du känner smärta och/eller om
det känns obehagligt. Använd inte lekseven om den:
är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformerad,
3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern infimpiercingerog smykker inden brug. Sexlegetøjet må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegetøjet må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformert, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irriteret eller skadet hud. Avslutt brugen dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkaantumisvaara! Poista intiimialueen lävistyksesi tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon olessa ärsyttynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmen, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värjätynyt.

ET | Vigastusohi! Enne kasutamist eemalda intiimipiirkonna needid või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamine, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Trauma gušanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tāva āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsojusies.

LT | Pavojus susižaloti! Prieš naudodami išimtyms zonos išvertkite auskarus ir papuošalus. Žaisliuko nenaudokite, jei oda udgriusit arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. nejprastai šiltes, 2. mechaniskai pažeistas arba paketusis formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς σε sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνους ή/και αδιαθεσία. Μην θέτεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korrimenti! Nehhi l-piercings jew ilgogjelli fiz-zona genitali qabel tuza. Tuzax il-gugarell fuq gilda irritata jew feruta. Ikkancella l-applikazzjoni jekk thoss ugiuh u/jew skumditja waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-gugarell jekk: 1. jinhass aktar shun mis-soltu, 2. huwa bil-hsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimbereich virum Gebrauch ausdoen. Benutz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Briedh d/Benutzen of falls du während der Uwendung wei kriss on/oder et dir schlecht gefit. Huel den Toy net a Betrib, wann en: 1. ongewöhnlich warm ass, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ass, 3. verfarbt ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használj a játékok irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd üzembe a játékot, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igračke ne uporabljaj, če imaš azdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš neprijetno. Igračke ne vploji, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženo ili oštećeno koži. Prekinite s upotrebom toy ako se u lijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodno. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajeno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. promijenio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстраня поставени пирсинг или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej

pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pociťš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečenstvo poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesti a/alebo nevoľnosť, preruš používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercure-urile sau bijuteriile în zona intimă înainte de a utiliza. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare senzație de disconfort. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com