

Satisfyer

Ring Stroker Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Збережіть обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保存着两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem. Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvareligt til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischter Noltzung sinn och d' Secherheet-sinformatiounen ze liesen. Beid Gebrauchsuweisung gutt versuerger.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonságai információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.


HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Obě návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Obě návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.







Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • Ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充电 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzlade • Ikrovimas • Φόρτιση • İcçargarj • Lueden • Betöltés • Poljenje • Punjenje • Заряджәне • Nabijeni • Nabijanje • Incărcare




Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement : la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • A piscar: pilha carregada • Lampeggiante: batteria in carica • Miganie: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерехтитъ: акумулатор заряджается • Мигаєт: акумулатор заряджаєся • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet oplades • Blinker: Batteriet lader opp • Vilkkuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatora uzlāde • Mirksi: baterija krunasi • Evñdeñi αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda tiċċargja • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor fűlt • Utripanje: baterija se polni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blíkání: akumulator se nabíjí • Bliká: akumulator sa nabíja • Iuminare intermitentă: Acumulatorul se încarcă




Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence : batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Aceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diod: akumulator nadawony • Branden: Accu geladen • Свѣтитъся: акумулатор заряджени • Свѣтится: акумулатор заряджен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Valo palaa: akku ladattu • Pöleb pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulatorus uzlādēts • Šviečia: baterija įkrauta • Evñdeñi σταθερά φωτίζεται: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċargjat • Luucht un: Akku gelueden • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje baterija je napoljena • Svijetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svícení: akumulator je nabitý • Sveti: akumulator nabíjí • Iuminare: Acumulatorul încarcă




On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligar & desligar • Acceso & Spento • Wł. i wyl. • Aan & uit • Вкл & Выкл • Вкл & Выкл • オン & オフ • 开 & 关 • På & av • On & off • På og av • Påälle & pois • Sees/vāļas • Ieslēgt un izslēgt • Įjungti ir išjungti • Evervotoñtñ & Ateñevotoñtñ • Mixghul un miffi • Un & Aus • BE & KI • Vklor in izklor • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Zapnutí a vypnutí • Pornit & Oprit




Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • Режим • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režim • Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod



Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilização • Utilizzo • Użytkowanie • Gebruik • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefošana • Naudojimas • Χρήση • Užu • Benotzen • Használat • Uporaba • Korištenje • Употреба • Používání • Použitie • Utilizare




Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Limpeza • Limpeza • Pulizia • Czyszczenie • Schoonmaken • Очищення • Очистка • クリーニング • 清洁 • Rengöring • Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine • Tirsana • Valymas • Καθαρισμός • Hasli • Proper maachen • Tisztítás • Čištění • Čištění • Почистване • Čištění • Čistenie • Curățare



Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Sugerimenti • Wskazówki • Tips • Поради • Советы • ヒント • 提示 • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkkeä • Nöundend • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Түрү • Түрү • Статү



Storage • Lagerung • Entropesage • Almacene-
amiento • Armazenagem • Conservazione •
Przechowywanie • Opslag • Зберігання •
Хранение • 保管 • 存貯 • Fövaring • Opbevaring •
Opbevaring • Varastointi • Hoiustamine • Glabášana •
Laikmys • Αποθήκευση • Hzin • Lageren • Táláris •
Skladšenie • Skladovanie • Съхранение •
Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Material: silicone, ABS | Storage
temperature: -5°C – +60°C | Maximum charging current:
350 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Battery capacity: 380 mAh |
Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 2,5 h |
Operating time: approx. 45 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS | Lager-
temperatur: -5°C – +60°C | Maximaler Lade Strom:
350 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 380 mAh |
Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 2,5 h | Benutzungsdauer:
ca. 45 min | Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone, ABS | Tempé-
rature d'entreposage: -5°C – +60°C | Charge maximale :
350 mA | Batterie: Li-Ion 3.7V | Capacité de la pile : 380
mAh | Tension de charge : 5V | Temps de charge : environ
2,5 h | Temps d'utilisation : environ 45 min | Interface : USB

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS | Tempera-
tura de almacenamiento: -5°C – +60°C | Corriente
máxima de carga: 350 mA | Batería: iones de litio 3.7V |
Capacidad de la batería: 380 mAh | Tensión de carga: 5V |
Tiempo de carga: aprox. 2,5 h | Tiempo de uso:
aprox. 45 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Temperatura
de armazenamento: -5°C – +60°C | Corrente de carga
máx.: 350 mA | Pilha: Li-Ion 3.7V | Capacidade da bateria:
380 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox.
2,5 h | Tempo de utilização: aprox. 45 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) |
Temperatura di conservazione: -5°C – +60°C | Corrente di
carica massima: 350 mA | Accumulatori: ioni di litio 3.7V |
Capacità della batteria: 380 mAh | Tensione di carica:
5V | Tempo di carica circa 2,5 h | Durata di carica: circa
45 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo sztucz-
ne ABS | Temperatura przechowywania: -5°C – +60°C |
Maksymalny prąd ładowania: 350 mA | Akumulator:
litowo-jonowy 3.7V | Pojemność akumulatora: 380 mAh |
Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 2,5 h |
Czas użytkowania: ok. 45 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS kunststof |
Bewaartemperatuur: -5°C – +60°C | Maximale laadstroom:
350 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accucapaciteit: 380 mAh |
Laadspanning: 5V | Laddtijd: ca. 2,5 h | Gebruiksduur:
ca. 45 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Матеріал: силікон, АБС-
пластик | Температура зберігання: -5°C – +60°C |
Максимальний струм заряджання: 350 mA | Аккумулятор:
Літійонний 3.7V | Ємність аккумулятора: 380 mAh | Зарядна
напруга: 5В | Час заряджання: прибл. 2,5 г. | Час
використання: прибл. 45 хв. | Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал:
силикон, АБС | Температура хранения: от
-5°C до +60°C | Максимальный зарядный
ток: 350 mA | Аккумулятор: литиево-ионный
3.7V | Емкость аккумулятора: 380 mAh |
Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время
зарядки прибл. 2,5 ч | Продолжительность
использования: ок. 45 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン, ABS | 保管温度:
-5°C – +60°C | 最大充電電流: 350 mA | 充
電池: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量:
380 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時間約
2.5 時間 | 使用可能時間: 約 45 分 | インタ
フェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS树脂 |
储存温度: -5°C – +60°C | 最大充电电流:
350 mA | 电池: 锂离子电池 3.7V | 电池容
量: 380 mAh | 充电电压: 5V | 充电: 充
电时间约为 2.5 小时 | 使用时间: 约 45 分钟 |
接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast |
Förvaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maximal ladd-
ström: 350 mA | Batteri: Li-jon 3.7V | Batteriets kapacitet:
380 mAh | Laddspänning: 5V | Ladd- nings tid: ca. 2,5 h |
Användningstid: ca. 45 min | Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS kunststof |
Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal
ladestrom: 350 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet:
380 mAh | Ladespænding: 5V | Lade tid: ca. 2,5 h | Brugstid:
ca. 45 min | Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff |
Oppbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal
ladestrøm: 350 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapasi-
tet: 380 mAh | Lade- spenning: 5V | Lade tid: ca. 2,5 t |
Anvendelsestid: ca. 45 min | Grensesnitt: USB

FI | Luokitus | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi | Varast-
ointilämpötila: -5°C – +60°C | Maksimaalinen latausvir-
ta: 350 mA | Akku: Li-Ion 3.7 V | Akun teho: 380 mAh |
Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 2,5 h | Käyttöaika: n.
45 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon, ABS plastik |
Hoiustamistemperatuur: -5°C – +60°C | Maksimaalne
laadimisvool: 350 mA | Aku: liitiumioon 3.7V | Aku
mahtuvus: 380 mAh | Ladeimispinge: 5V | Laadimisduur:
umbes 2,5 h | Kasutusaaeg: umbes 45 min | Lides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plastmasa |
Glabāšanas temperatūra: -5°C – +60°C | Maksimālā
uzlādes strāva: 350 mA | Akumulatora: liģija-jonu
3,7 V | Akumulatora kapacitāte: 380 mAh | Uzlādes
spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 2,5 h | Lietošanas
ilgums: apm. 45 min. | Saskaņā: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS
plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C
– +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 350 mA |
Baterija: Li-Ion 3.7 V | Baterijos talpa:
380 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo
trukmė: maždaug 2,5 val. | Naudojimo trukmė:
maždaug 45 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλίκον, πλαστικό
ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C –
+60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 350 mA |
Μπαταρία: Ιόντων Λιθίου 3.7V | Χωρητικότητα
μπαταρίας: 380 mAh | Τάση φόρτισης: 5V |
Διάρκεια: περ. 2,5 h | Διάρκεια χρήσης: περ.
45 min | Διεπαφή: USB

MT | Speċifikazzjonijiet | Materjal: Silikonu,
Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-
hżin: -5°C – +60°C | Rata ta' ċarg massima:
350 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità
tal-batterija: 380 mAh | Voltagg tal-iċċarġjar
5V | Hin tal-iċċarġjar: ca. 2,5 h | Tul tal-hin
tal-użu: ca. 45 min | Interfaċċa: USB

LB | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS Konsch-
stoff | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximale
Luedestrom: 350 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität:
380 mAh | Luedspannung: 5V | Luedzeit: ong. 2,5 St |
Notzungsdauer: ong. 45 min. | Schnēttstell: USB

HU | Szekifikációk | Anyaga: Szilikon, ABS műanyag |
Tárolási hőmérséklet: -5°C – +60°C | Maximális töltő-
áram: 350 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akku-kapacitás:

kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Traumu gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tava āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierastā silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsojusies.

LT | Pavojuos susizižaloti! Prieš naudodami iš intymios zonos išvirkite auskarus ir papuošalus. Žaisliuko nenaudokite, jei oda udirgusi arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. nej- prastai šiltes, 2. mechaniskai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνους ή/και οδυσθείς. Μην θέτεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korriment! Nehhi l-piercings jew il-giugarelli fiz-zona ġenitali qabel tuza. Tūżax il-giugarelli fuq ġilda irritata jew feruta. Ikkanċella l-applikazzjoni jekk thoss uġiħ u/jew skumdit waqt l-applikazzjoni. Tūżax il-giugarelli jekk: 1. jinħass aktar šun mis- sult, 2. huwa bil-ħsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimbereich vürm Gebrauch ausüden. Benutz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Brieche d'Benutzen of falls du während der Wendung wei küss an/oder et dir schlecht geßt. Huel den Toy net a Betrib, wann en: 1. ongeweindelech waarm ass, 2. mechaneesch beschiedegt oder deformeiert ass, 3. verfärbt ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használj a játékok irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd územbe a játékokat, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igračke ne uporabljaj, če

imaš azdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš ne prijetno. Igračke ne vklopi, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neuobičajeno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. promijenio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстрани поставени пийрингинг или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň s intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečnostv poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej kúži. Ak počas používania pocítiš bolesti a/alebo nevoľnosť, preruš používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercing-urile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare și/sau disconfortul. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com