

Tip Tease Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Збережіть обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保存着两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem. Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvareligt til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischter Natzung sinn och d' Secherheet-sinformatiounen ze liesen. Beid Gebrauchsuweisung gutt versuerger.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.



HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Obě návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Obě návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.






Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充电 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzlade • Ikrivimas • Φόρτιση • Içcarğar • Lueden • Batölös • Poljenje • Punjenje • Зареждане • Nabijeni • Nabijanje • Incarcare




Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement : la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • A piscar: pilha carregada • Lampeggiante: batteria in carica • Miganie: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерехтитъ: акумулатор зареждається • Мигаєт: акумулатор зарежається • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet oplades • Blinker: Batteriet lader opp • Vilkkuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatori uzlāde • Mirksi: baterija krunasi • Ευδειξη αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda tiċċarġja • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor tölt • Utripanje: baterija se puni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blíkání: akumulator se nabíjí • Bliká: akumulator sa nabíja • Iluminare intermitentă: Acumulatorul se încarcă




Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence : batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Aceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diod: akumulator naładowany • Branden: Accu geladen • Світється: акумулатор заряджений • Светится: акумулатор зарежен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Valo palaa: akku ladattu • Põleb pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulatori uzlādēts • Šviečia: baterija įkrauta • Ευδειξη σταθερά φωτεινή: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċarġjat • Luucht un: Akku gelueden • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje baterija je napolnjena • Swijetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svícení: akumulator je nabitý • Sveti: akumulator nabitý • Iluminare: Acumulatorul încarcă



Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • Режим • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režim • Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod




Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilização • Utilizzo • Użytkowanie • Gebruik • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefošana • Naudojimas • Χρήση • Užu • Benutzen • Használat • Uporaba • Korištenje • Употреба • Používání • Použitie • Utilizare




Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggerimenti • Wskazówki • Tips • Поради • Советы • ヒント • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkjeja • Nöandend • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Tipy • Tipy • Staturs



Cleaning • Reinigung • Nettoyage •
Limpieza • Limpeza • Pulizia • Czysta-
nienie • Schoonmaken • ОЧИЩЕНИЕ •
ОЧИСТКА • クリーニング • 清拭 • Rengöring
Rengering • Rengering • Puhdistus • Puhastamine
Tirışana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil
Propser maachen • Tisztítás • Čištění •
Čišćenje • Почистване • Čištění • Cistenie •
Curățare



Storage • Lagerung • Entreposage • Almacena-
miento • Armasenagen • Conservazione •
Przechowywanie • Opslag • Зберігання •
Хранение • 保管 • 存放 • Förvaring • Opbevaring
Opbevaring • Varastointi • Hoiustamine • Glabašana
Laikymas • Αποθήκευση • Rzin • Lageren • Tārolas
Składištenje • Skladištenje • Съхранение •
Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Material: silicone, ABS | Storage
temperature: -5°C – +60°C | Maximum charging current:
500 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Battery capacity: 500 mAh |
Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 1 h |
Operating time: approx. 40 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS | Lager-
temperatur: -5°C – +60°C | Maximaler Ladestrom:
500 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 500 mAh |
Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 1 h | Benutzungsdauer:
ca. 40 min | Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone, ABS | Tempé-
rature d'entreposage : -5°C – +60°C | Charge maximale :
500 mA | Batterie : Li-Ion 3.7V | Capacité de la pile :
500 mAh | Tension de charge : 5V | Temps de charge :

environ 1 h | Temps d'utilisation : environ 40 min |
Interface : USB

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS | Tempe-
ratura de almacenamiento: -5°C – +60°C | Corriente
máxima de carga: 500 mA | Batería: iones de litio 3.7V |
Capacidad de la batería: 500 mAh | Tensión de carga:
5V | Tiempo de carga: aprox. 1 h | Tiempo de uso: aprox.
40 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Temperatura
de armazenamento: -5°C – +60°C | Corrente de carga
máx.: 500 mA | Pilha: lítio 3.7V | Capacidade da bateria:
500 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox.
1 h | Tempo de utilização: aprox. 40 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) |
Temperatura di conservazione: -5°C – +60°C | Corrente di
carica massima: 500 mA | Accumulatore: ioni di litio 3.7V |
Capacità della batteria: 500 mAh | Tensione di carica:
5V | Tempo di carica circa 1 h | Durata di utilizzo: circa
40 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo sztuczne
ABS | Temperatura przechowywania: -5°C – +60°C |
Maksymalny prąd ładowania: 500 mA | Akumulator:
litowo-jonowy 3.7V | Pojemność akumulatora: 500 mAh |
Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 1 h | Czas
użytkowania: ok. 40 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS kunststof |
Bewaartemperatuur: -5°C – +60°C | Maximale laadstroom:
500 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accucapaciteit: 500 mAh |
Ladespanning: 5V | Laadtijd: ca. 1 h | Gebruiksdur: ca.
40 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Материал: силикон, АБС-
пластик | Температура зберігання: -5°C – +60°C |
Максимальный ток заряджання: 500 mA | Аккумулятор: Літій-іонний 3.7V |
Ємність акумулятора: 500 мА/г | Зарядна напруга: 5В | Час заряджання: прибл.
1 г. | Час використання: прибл. 40 хв. |
Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал:
силикон, АБС | Температура хранения: от
-5°C до +60°C | Максимальный зарядный ток:
500 mA | Аккумулятор: литиево-ионный 3.7V |
Емкость аккумулятора: 500 мАч | Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время
зарядки прибл. 1 ч | Продолжительность
использования: ок. 40 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン、ABS | 保管温度:
-5°C ~ +60°C | 最大充電電圧: 500 mA | 充
電池: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量:
500 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時間

約 1 時間 | 使用可能時間: 約 40 分 | イン
ターフェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS树脂 |
储存温度: -5°C ~ +60°C | 最大充电电流:
500 mA | 电池: 锂离子电池 3.7V | 电池容
量: 500 mAh | 充电电压: 5V | 充电: 充
电时间约为 1 小时 | 使用时间: 约 40 分钟 |
接口: USB

SV | Specifikation | Material: silikon, ABS-plast |
Förvaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maximal ladd-
ström: 500 mA | Batteri: Li-jon 3.7V | Batteriets kapacitet:
500 mAh | Laddspänning: 5V | Ladd- ningsid: ca. 1 h |
Användningstid: ca. 40 min | Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS kunststof |
Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal
ladestrom: 500 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet:
500 mAh | Ladespænding: 5V | Ladeid: ca. 1 h | Brugstid:
ca. 40 min | Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff |
Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal
ladestrøm: 500 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapasi-
tet: 500 mAh | Lade- spenning: 5V | Ladelid: ca. 1 h |
Anvendelsestid: ca. 40 min | Grenseflade: USB

FI | Luokitus | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi | Varast-
ointilämpötila: -5°C – +60°C | Maksimaalinen latausvir-
to: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7 V | Akun teho: 500 mAh |
Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 1 h | Käyttöaika: n.
40 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon, ABS plastik |
Hoiustamistemperatuur: -5°C – +60°C | Maksimaalne
laadimisvool: 500 mA | Aku: liitiumioon 3.7 V | Aku
maht: 500 mAh | Laadimispinge: 5 V | Laadimis-
aeg: umbes 1 h | Kasutusaeg: umbes 40 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plastmasa |
Glabašanas temperatūra: -5°C – +60°C | Maksimālā
uzlādes strāva: 500 mA | Akumulatora: litija-jona
3.7 V | Akumulatora kapacitāte: 500 mAh | Uzlādes
spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 1 h | Lietošanas
ilgums: apm. 40 min. | Saskaņe: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas,
ABS plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C
– +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 500 mA
| Baterija: Li-Ion 3.7 V | Baterijos talpa:
500 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo
trukmė: maždaug 1 val. | Naudojimo trukmė:
maždaug 40 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλικόνη, πλαστικό
ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C –
+60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 500 mA |

Μπαταρία: Ιόντων λιθίου 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 500 mAh | Τάση φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περί. 1 h | Διάρκεια χρήσης: περί. 40 min | Διεπαφή: USB

MT | Specificazzjonijiet | Materjal: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-ħin: -5°C ~ +60°C | Rata ta' ċarg massima: 500 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapaci'ta' tal-batterija: 500 mAh | Vultagg tal-iċċargjar 5V | Ħin tal-iċċargjar: ca. 1 h | Tul tal-ħin tal-użu: ca. 40 min | Interfaċċa: USB

LB | Spezifikatiounen | Materjal: Silikon, ABS Konschtstoff | Lagertemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximale Luedestrom: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 500 mAh | Luedspannung: 5V | Luedzeit: ong. 1 St | Nutzungsdauer: ong. 40 min. | Schnittstell: USB

HU | Szekifikációk | Anyaga: Szilikon, ABS műanyag | Tárolási hőmérséklet: -5°C ~ +60°C | Maximális töltőáram: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akku-kapacitás: 500 mAh | Töltőfeszültség: 5V | Töltési idő: kb. 1 h | Felhasználási időtartam: kb. 40 perc | Port: USB

SL | Specificacije | Materjal: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C ~ +60°C | Najviši polnilični tok: 500 mA | Baterija: li-ion 3.7V | Zmogljivost baterije: 500 mAh | Polnina napetost: 5V | Čas polnjenja: pribl. 1 h | Uporaba: pribl. 40 min | Vmesnik: USB

HR | Specifikacije | Materijal: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C ~ +60°C | Maksimalna struja punjenja: 500 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V | Kapacitet baterije: 500 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 1 h | Trajanje korištenja: ca. 40 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Materijal: silikon, ABS пластмаса | Температура на съхранение: -5°C ~ +60°C | Максимален заряден ток: 500 mA | Батерия: Li-Ion 3.7 V | Капацитет на батерията: 500 mAh | Зарядно напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок. 1 h | Продължителност на използване: ок. 40 минути | Интерфейс: USB

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast | Skladovací teplota: -5°C ~ +60°C | Maximální nabíjecí proud: 500 mA | Akumulátor: li-Ion 3.7 V | Kapacita akumulátoru: 500 mAh | Nabíjecí napětí: 5 V | Doba nabíjení: ca. 1 h | Doba použití: ca. 40 min | Rozhraní: USB

SK | Špecifikácie | Materiál: silikon, umelá hmota ABS | Teplota skladovania: -5°C ~ +60°C | Maximálny nabíjaci prúd: 500 mA | Akumulátor: Li-Ion 3.7 V | Kapacita akumulátora: 500 mAh | Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: ca. 1 hodiny | Doba použitia: ca. 40 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic | Temperatura de depozitare: -5°C ~ +60°C | Curent maxim încărcare: 500 mA | Accumulator: Li-Ion 3.7V | Capacitate acumulator: 500 mAh | Tensiunea de încărcare: 5V | Durata de încărcare: cca. 1 h | Durata de utilizare: cca. 40 min | Interfața: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si : 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou mal-estar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excepcionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o molestiere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć ze sfery intymnej kolczyki i inną biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Zrezygnuj z użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy

natychmiast przerwać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speelje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speelje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Небезпека травмування! Перед використанням зніми пінсінг або прикраси в інтимній зоні. Не викори-стовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користатися, якщо під час використання виникає біль і / або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвично нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием сними пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используй игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекрати использование, если во время применения возникает боль и / или дискомфорт. Не пользуйся игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険 | 使用中にはピアスや装飾品を外してください。過敏であったり傷ついた肌におもちやを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用を中止してください。次の場合にはおもちやを使用しないでください。1. 異常に熱を帯びている場合、2.機械的に損傷していたり、改造されている場合、3.着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险 | 使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercinger eller smycken i intimbereich innan användning. Använd inte leksaken på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte leksaken om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformerad, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskad! Fjern intimpiercinger og smykker inden brug. Selektogetet må aldrig bruges på irriteret

eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Selexgetøjed må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker i intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irritert eller skadet hud. Avslutt bruk dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. forfargt.

FI | Loukkautumisaara! Poista intiimalueen lövistyksyt tai korut ennen käyttöä. Älä käytä leluja ihon ollessa ärsyntyneitä vai vaurioituneita. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä leluja, mi- käli se on: 1. epätavallisen lämmin, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämukostunut, 3. värjätynyt.

ET | Vigastusoh! Enne kasutamist eemalda intiimpiirkonna needid või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamise, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Traumu gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsings vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja toša daļa ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lie-tošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsosjusies.

LT | Pavojus susižaloti! Prieš naudodami iš intymos zonos išvirkite auskarus ir papuošalus. Žaisliukui naudokite, jei oda udigusi arba pažeista. Daugiau naudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliukui naudokite, jei jis: 1. nej- prastai šiltes, 2. mechaniskai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνο/υ ή/και αδιαβασία. Μην θέτεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korrent! Nehhi l-piercings jew ilgjojjeli fiz-zona genitali qabel tuza. Tuzax il-gugarell fuq gilda irritata jew feruta. Ikkanċella l-applikazzjoni jekk thoss ugiġh u/ jew skumdità waqt l-applikazzjoni.

Tužax il-gugarell jekk: 1. jinħass aktar šhun mis- soltu, 2. huwa bil-hsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimbereich virum Gebrauch ausdoen. Benotz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Brieħ d/Benotzen of falls du während der Uwendung wei kris an/oder et dir schlecht gëht. Huel den Toy net a Berib, wann er: 1. ungewëinlich waarm ass, 2. mechanesch beschiedegt oder deformeiert ass, 3. verfärbt ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használj a jätéket irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd územbe a játékok, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igracke ne uporabljaj, če imaš odraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš neprijetno. Igracke ne vklopi, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajeno topla, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. poprimio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстранявайте пирсингите и бижута в интимната област. Не използвайте играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъснете употребата, ако усетите болка и/или дискомфорт. Не използвайте играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimní části piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během pomůcky pociťáš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečenstvo poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesti a/nebo nevoľnosť, preruš používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak

je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercing-urile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare și/sau disconfortul. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com