

Ultra Power Bullet 4 Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Зберегти обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge bruksanvisninger skal opbevares sikkert og forsvarligt til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischer Nutzung sinn och d' Sécherheit-sinformatiounen ze liesen. Beid Gebrauchsuweisung gutt versuerger.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.


HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Obě návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.





Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • Ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充电 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzlade • Ikrivimas • Φόρτιση • Iccarjar • Lueden • Batölös • Poljenje • Punjenje • Зареджәне • Nabijeni • Nabijanie • Incarcare




Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement : la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • A piscar: pilha carregada • Lampeggiante: batteria in carica • Miganie: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерехтитъ: аккумулятор заряжается • Мигаєт: аккумулятор заряжаєтся • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet oplades • Blinker: Batteriet lader opp • Viikuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatora uzlāde • Mirksi: baterija kraunasi • Ένδειξη αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija giegħda tiċċargā • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor tölt • Utripanje: baterija se puni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blikáni: akumulator se nabíjí • Blíká: akumulator sa nabíja • Iluminare intermitentă: Acumulatorul se încarcă




Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence : batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Aceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diod: akumulator nadawony • Branden: Accu geladen • Світяться: аккумулятор заряджений • Светится: аккумулятор заряджен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Valo palaa: akku ladattu • Pöleb pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulatora uzlādēts • Šviečia: baterija ikrauta • Ένδειξη σταθερά φωτεινή: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċargjat • Luucht un: Akku gelueden • Vilagítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje baterija je napoljena • Svijetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svíceni: akumulator je nabitý • Sveti: akumulator nabitý • Iluminare: Acumulatorul încarcă




Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggerimenti • Wskazówki • Tips • Ποράδι • Советы • ヒント • 提示 • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkjeä • Nöandad • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Тipy • Тipy • Статри




On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligar & desligar • Acceso & Spento • Wł. i wyl. • Aan & uit • Вкл & Выкл • Вкл & Выкл • オン & オフ • 开 & 关 • På & av • On & off • På og av • Påälle & pois • Sees/väljos • Ieslęgt un izslęgt • Ijungti ir išjungti • Ένεργοποίηση & Απενεργοποίηση • Mikhghl u mifh • Un & Aus • BE & KI • Wklop in izklop • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Zapnutí a vypnutí • Pomit & Opriit



Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • Режим • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režim • Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod




Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilização • Utilizzo • Użytkowanie • Gebruik • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefošana • Naudojimas • Χρήση • Užu • Benoten • Használat • Uporaba • Koristjenje • Употреба • Používaní • Použitie • Utilizare






Cleaning • Reinigung • Nettoyage •
Limpieza • Limpeza • Pulizia • Czysta-
nienie • Schoonmaken • Очищення •
Очистка • クリーニング • 清拭 • Rengöring
Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine
Tirışana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil
Propper maachen • Tisztítás • Čišćenje
Čišćenje • Почистване • Čištění • Cistenie •
Curățare



Storage • Lagerung • Entreposage • Almac-
enamiento • Armazenagem • Conservazione •
Przechowywanie • Opslag • Зберігання •
Хранение • 保管 • 存放 • Förvaring • Opbevaring
Opbevaring • Varastointi • Hoistamine • Glabášana •
Laikymas • Αποθήκευση • Hizin • Lageren • Tārolās
Składiščenje • Skladištenje • Съхранение •
Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Materials: silicone, ABS | Storage
temperature: -5°C ~ +60°C | Maximum charging current:
450 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Battery capacity: 220 mAh |
Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 2 h |
Operating time: approx. 60 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS Kunststoff |
Lagertemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximaler Ladezustand:
450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 220 mAh |
Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 2 h | Benutzungsdauer:
ca. 60 min | Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone, ABS | Tempé-
rature d'entreposage : -5°C ~ +60°C | Charge maximale :

450 mA | Batterie: Li-Ion 3.7V | Capacité de la pile :
220 mAh | Tension de charge : 5V | Temps de charge :
environ 2 h | Temps d'utilisation : environ 60 min |
Interface : USB

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS | Tempera-
tura de almacenamiento: -5°C ~ +60°C | Corriente
máxima de carga: 450 mA | Batería: iones de litio 3.7V |
Capacidad de la batería: 220 mAh | Tensión de carga:
5V | Tiempo de carga: aprox. 2 h | Tiempo de uso: aprox.
60 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Temperatura
de armazenamento: -5°C ~ +60°C | Corrente de carga
máx.: 450 mA | Pilha: lítio 3.7V | Capacidade da bateria:
220 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox.
2 h | Tempo de utilização: aprox. 60 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) | Tempe-
ratura di conservazione: -5°C ~ +60°C | Corrente di
carica massima: 450 mA | Accumulatore: ioni di litio 3.7V |
Capacità della batteria: 220 mAh | Tensione di carica:
5V | Tempo di carica circa 2 h | Durata di utilizzo: circa
60 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo sztucz-
ne ABS | Temperatura przechowywania: -5°C ~ +60°C |
Maksymalny prąd ładowania: 450 mA | Akumulator:
litowo-jonowy 3.7V | Pojemność akumulatora: 220 mAh |
Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 2 h | Czas
użytkowania: ok. 60 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS kunststof |
Bewaartemperatuur: -5°C ~ +60°C | Maximale laadstroom:
450 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accucapaciteit: 220 mAh |
Ladespanning: 5V | Laadtijd: ca. 2 h | Gebruiksduur: ca.
60 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Материал: силикон АБС-
пластик | Температура зберігання: -5°C ~ +60°C |
Максимальный ток зарядки: 450 mA | Аккумулятор:
Літій-іонний 3.7V | Ємність аккумулятора: 220 mAh | Зарядна
напруга: 5V | Час заряджання: прибл. 2 г. | Час
використання: прибл. 60 хв. | Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал:
силикон, АБС | Температура хранения: от
-5°C до +60°C | Максимальный зарядный ток:
450 mA | Аккумулятор: литиево-ионный 3.7V |
Емкость аккумулятора: 220 mAh | Зарядное напряжение:
5В | Зарядка: время зарядки прибл. 2 ч. | Продолжительность
использования: ок. 60 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン、ABS | 保管温度:
-5°C ~ +60°C | 最大充電電流: 450 mA | 充

電池: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量:
220 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時間
約 2 時間 | 使用可能時間: 約 60 分 | イン
ターフェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS树脂 |
储存温度: -5°C ~ +60°C | 最大充电电流: 450
mA | 电池: 锂离子 3.7V | 电池容量: 220
mAh | 充电电压: 5V | 充电: 充电时间为
2 小时 | 使用时间: 约 60 分钟 | 接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast |
Förvaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximal ladd-
ström: 450 mA | Batteri: Li-jon 3.7V | Batteriets kapacitet:
220 mAh | Laddspänning: 5V | Ladd- ningsstid: ca. 2 h |
Användningstid: ca. 60 min | Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS kunststof |
Opbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maksimal
ladestrøm: 450 mA | Batteri: Li-ion 3.7V | Batterikapaci-
tet: 220 mAh | Ladespænding: 5V | Lade- tid: ca. 2 h | Brugstid:
ca. 60 min | Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff |
Oppbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maksimal
ladestrøm: 450 mA | Batteri: Li-ion 3.7V | Batterikapasi-
tet: 220 mAh | Lade- spenning: 5V | Lade- tid: ca. 2 t |
Anvendelsestid: ca. 60 min | Grensesnitt: USB

FI | Luokituset | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi | Varast-
ointilämpötila: -5°C ~ +60°C | Maksimaalinen latausvir-
to: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7 V | Akun teho: 220 mAh |
Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 2 h | Käyttöaika: n.
60 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näidajad | Materiaal: silikoon, ABS plastik |
Hoistamistemperatuur: -5°C ~ +60°C | Maksimaal-
ne laadimisvool: 450 mA | aku: liitiumioon 3,7 V |
Aku mahtuvus: 220 mAh | Laadimispinge: 5 V | Laadimis-
aeg: umbes 2 h | Kasutusae: umbes 60 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materials: silikons, ABS plastmasa |
Glabāšanas temperatūra: -5°C ~ +60°C | Maksimālā
uzlādes strāva: 450 mA | Akumulatori: litijs-
jonu 3.7V | Akumulatora kapacitāte: 220 mAh | Uzlādes sprie-
gums: 5 V | Uzlādes laiks: apm. 2 h | Lietošanas ilgums:
apm. 60 min. | Sāksma: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas,
ABS plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C
~ +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 450
mA | Baterija: Li-Ion 3,7 V | Baterijos talpa:
220 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo
trukmė: maždaug 2 val. | Naudojimo trukmė:
maždaug 60 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλίκονη, πλαστικό
ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C ~

+60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 450 mA | Μπαταρία: Ιόντων Λιθίου 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 220 mAh | Τάση φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περί. 2 h | Διάρκεια χρήσης: περί. 60 min | Διακτάκη: USB

MT | Specifikacziójai | Material: Silikonu, Material tal-Plastik ABS | Temperatura tal-hzin: -5°C ~ +60°C | Rata ta' cārg massima: 450 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapaci'ta' tal-batterija: 220 mAh | Vultagg tal-iccārgjar 5V | Hin tal-iccārgjar: ca. 2 h | Tul tal-hin tal-uzu: ca. 60 min | Interfaċċa: USB

LB | Szefifikacziounen | Material: Silikon, ABS Knschtstoff | Lagertemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximale Luedestrom: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 220 mAh | Luedspannung: 5V | Luedzeit: ong. 2 St | Nutzungsdauer: ong. 60 min. | Schnittstell: USB

HU | Specifikációk | Anyaga: Szilikon, ABS műanyag | Töltési hőmérséklet: -5°C ~ +60°C | Maximális töltőáram: 450 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akku-kapacitás: 220 mAh | Töltésszükséglet: 5V | Töltési idő: kb. 2 h | Felhasználási időtartam: kb. 60 perc | Port: USB

SL | Specifikacije | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C ~ +60°C | Najviši polnili tok: 450 mA | Baterija: li-ion 3.7V | Zmogljivost baterije: 220 mAh | Polnilna napetost: 5V | Čas polnjenja: pribl. 2 h | Čas-uporabe: pribl. 60 min | Vmesnik: USB

HR | Specifikacije | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C ~ +60°C | Maksimalna struja punjenja: 450 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V | Kapacitet baterije: 220 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 2 h | Trajanje korištenja: ca. 60 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон, ABS пластмаса | Температура на съхранение: -5°C ~ +60°C | Максимален заряден ток: 450 mA | Батерия: Li-Ion 3.7V | Капацитет на батерията: 220 mAh | Зарядно напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок. 2 h | Продължителност на използване: ок. 60 минути | Интерфейс: USB

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast | Skladovací teplota: -5°C ~ +60°C | Maximální nabíjecí proud: 450 mA | Akumulátor: li-ion 3.7V | Kapacita akumulátoru: 220 mAh | Nabíjecí napětí: 5V | Doba nabíjení: cca 2 h | Doba použití: cca 60 min | Rozhraní: USB

SK | Specifikácie | Materiál: silikón, umelá hmotá ABS | Teplota skladovania: -5°C ~ +60°C | Maximálny nabíjaci prúd: 450 mA | Akumulátor: Li-Ion 3.7V | Kapacita akumulátora: 220 mAh | Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: cca 2 hodiny | Doba použitia: cca

60 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic | Temperatura de depozitare: -5°C ~ +60°C | Current maxim încărcare: 450 mA | Accumulator: Li-Ion 3.7V | Capacitate accumulator: 220 mAh | Tensiunea de încărcare: 5V | Durata de încărcare: cca. 2 h | Durata de utilizare: cca. 60 min | Interfața: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si: 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | ¡Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou málestar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excepcionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć ze strefy intymnej kolczyki i inną biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speelje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speelje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Небезпека травмування! Перед використанням зніми пирсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовувати іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користатися, якщо під час використання виникає біль і / або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвично нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованиемними пирсинг или украшения в интимной зоне. Не использовать игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекрати использование, если во время применения возникает боль и / или дискомфорт. Не пользуйся игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформацию, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！使用中にはピアスや装飾品を外してください。過敏であったり傷ついた肌におもちゃを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用を中止してください。次の場合にもおもちゃを使用しないでください。1. 異常に熱を帯びている場合、2. 機械的に損傷していたり、改造されている場合、3. 着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用本玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取回使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercings eller smycken i intimitetsområdet innan användning. Använd inte leksaken på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte leksaken om den är: 1. ovanligt varm,

2. skadad eller deformerad, 3. missfärgad.

DA | Risko for personskade! Fjern intimpiercing erog smyker inden brug. Sexlegetøjet må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegetøjet må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skader! Fjern piercinger eller smykker i intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irriteret eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkaantumisaara! Poista intiimalueen lävistykset tai korut ennen käyttöä. Älä käytä leluja ihon ollessa ärsyttynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kuumuutta ja/tai epämäällistä väliä oloa. Älä käytä leluja, mi- kälä se on: 1. epätavallisen lämmän, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värjäytynyt.

ET | Vigastusoh! Enne kasutamist eemalda intiimpiirkonna needid või ehted. Ara kasuta lelu, kui nahk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamise, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ara kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

lv | Trauma gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intimās zonas pīrsingsus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tova āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkami sajūti. Nesāc ierīces lie-tošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsījusies.

LT | Pavojus susižaloti! Prieš naudodami iš intymios zonos išvirkite auskarus ir papuo šalus. Žaisliuko nenaudokite, jei oda udirgusi arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. neįprastai šiltes, 2. mechaniškai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνους ή/και αδιαθεσία. Μην θέτεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korrimenti! Nehhi l-piercings vage iġġojelli fiz-zona ġenitali qabel tuza. Tuzax il-ġugarell fuq gilda irritata uq feruta. Ikkankajna l-applikazzjoni jekk thoss ugiuh u' jwgen skumditá waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-ġugarell jekk: 1. jinħass aktar shun mis- soltu, 2. huwa bil-hsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimbereich vor dem Gebrauch auslegen. Benutz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Brich d/Benutzten of falls du während der Uwendung weiß kris/an oder ei dir schlecht geht. Huel den Toy net a Beifri, wann en: 1. ongewöhnlich warm ass, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ass, 3. verfärbt ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használd a játékokat irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd izembe a játékok, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igračke ne uporabljaj, če imaš azdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš neprijetno. Igračke ne vklopi, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toy ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. promijenio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстрани поставени пийрсинги или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nevykytle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečenstvo poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždení alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesť a/alebo nevoľnosť, preruš používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobykľe teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercing-urile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare sî/su disconfortul. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com